

GEBRAUCHSANWEISUNG



STOPPER



INKLUSIVE

- x2 Arretierungen
- x2 Schrauben

EINGENSCHAFTEN

- 0,350 KG
- Aluminium, Thermolackierung Qualicoat
- UV-Schutz

AUFBAUTIPPS

- Der Stopper hält einem 2x2m-Rahmen (4 Bausätze, 20 Lamellen) stand.

Lassen Sie bei starker Witterung wie Schnellfall, extremen Windböhen oder Starkregen die Lamellen in geöffneter Position.

Der Stopper muss rechts an der Struktur befestigt werden (auf dem 2. oder 3. Bausatz).



Stange mit Schluss

L 485mm

B 15mm

Lochplatte

B 40mm

H 55mm

MONTAGEANLEITUNG



AUFBAUZEIT
15 Min



BENÖTIGTES MATERIAL
1 Schrauber, 1 Akkuschauber



1. Der SAM-Bausatz muss 15 mm vom Rand des Pfostens entfernt befestigt werden (verwenden Sie die PVC-Stange als Schablone).



2. Lösen Sie die PVC-Stange mit einem Schrauber von den Lamellenträger. Verwenden Sie eine Zange, um die Arretierungen zu entfernen.



3. Ersetzen Sie durch die Aluminiumstange des Stoppers, die Schluss nach außen zeigt.



4. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung der Aluminium- und PVC-Stange mit den Arretierungen gesichert ist.



5. Setzen Sie die Kits in geschlossener Position ein. Platzieren Sie dann die Halbmonde am Rand des Pfostens, sodass das Schloss in das obere Loch passt.



6. Stellen Sie sicher, dass der Schluss in alle Löcher passt, und schrauben Sie die Lochplatte am Pfosten fest.



7. Die Lamellen in die Halterungen einsetzen.



8. Überprüfen Sie die Bewegung des Stoppers, indem Sie ihn drehen können.