

**SCHÖNER
WOHNEN**

FARBE

ROST-OPTIK

RUSTIKALES
DESIGN



WÄNDE MIT CHARAKTER. INDIVIDUELL WIE SIE.

Charakter ist wieder voll im Trend. Schluss mit weißen Wänden in jedem Zimmer – willkommen Individualität! Mit den aktuellen Trendstrukturen von SCHÖNER WOHNEN-Farbe stehen Ihnen noch mehr Wege offen, Ihren Wänden selbst ein ganz persönliches Gesicht zu verleihen. Klassisch, stylisch, besonders edel oder extrem cool – allein Sie entscheiden. Die Optiken der SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen machen fast alles möglich.

Die SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen wurden in Zusammenarbeit mit Eva Brenner, Interieur-Designerin und Moderatorin von „Zuhause im Glück“ (RTL II), entwickelt und getestet.



Das Team von SCHÖNER WOHNEN-Farbe und ich haben uns in der Welt der Architektur und in exklusiven Locations umgesehen – und die angesagten Trends zu aktuellen Trendstrukturen verarbeitet. Damit steht Ihnen ein neues, aufregendes Wandgestaltungsprogramm zur Verfügung, mit dem Sie Ihrem Zuhause einen ganz neuen Charakter geben können. Eine der vielen Möglichkeiten erleben Sie auf den folgenden Seiten: die SCHÖNER WOHNEN Trendstruktur Rost-Optik. Sehen Sie selbst, wie einfach dieser rustikale und modernen Stil für Zuhause gelingt.

Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Freude beim Selbermachen.

Ihre Eva Brenner



Cooler rostiger Look, leicht wie nie: Vorher war es einfach eine Wand, mit Rost-Optik setzen Sie ein klares Statement.



SIE HABEN CHARAKTER. IHRE WÄNDE AUCH.

Patina-Look oder cooler Rustikal-Style? Was in Mode und Architektur weltweit im Trend ist, können Sie jetzt ganz einfach selbst realisieren. SCHÖNER WOHNEN Trendstruktur Rost-Optik verleiht Ihren Wänden den warmen Effekt von schön gealtertem Eisen. Holen Sie sich dieses exklusive Ambiente nach Hause – im Handumdrehen.

Nur zwei Arbeitsgänge und Ihre Wände hüllen sich in edlen Rost. Den können Sie, wenn Sie möchten, sogar noch rustikaler wirken lassen. Der optionale Rost-Optik Rustikalzusatz macht's möglich.

UND SO LEICHT GEHT'S:

Kleben Sie die Ecken und Ränder der zu bearbeitenden Fläche sorgfältig ab. Decken Sie Ihre Böden und Möbel mit Folie ab. Achten Sie darauf, dass der Untergrund glatt, trocken, fest und tragfähig ist. Frisch verputzte Wände streichen Sie mit SCHÖNER WOHNEN Universal-Tiefgrund für eine optimale Haftung vor. Bitte schleifen Sie bei alten Dispersionsfarbenuntergründen vorher die Rollstruktur glatt. Die Ebenheit und Glätte des Untergrundes ist mitentscheidend für das spätere Oberflächenbild.

PRODUKTVIDEO:

Unser SCHÖNER WOHNEN-Farbe Experte zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie leicht Sie die Rost-Optik erstellen können. Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie unsere



Website unter:

www.schoener-wohnen-farbe.com/rost-optik

UNSER TIPP:

Wenn Sie Ihre Wände irgendwann wieder in den Originalzustand versetzen wollen, z. B. beim Umzug aus der Mietwohnung, können Sie diese ganz einfach wieder überstreichen. Es ist kein aufwendiges Abschleifen oder vorheriges Verkleben spezieller Tapeten notwendig.

**STEP
1**

Rost-Optik Grundfarbe



Das brauchen Sie für den Grundanstrich:
• Rost-Optik Grundfarbe
• 1 Kurzflorroller



GRUNDFARBE AUFTRAGEN

Tragen Sie die Rost-Optik Grundfarbe nach gutem Aufrühren mit dem Kurzflorroller gleichmäßig auf. Streichen Sie hierbei 2–3 Bahnen und verteilen Sie die Farbe gleichmäßig im Kreuzgang. Abschließend rollen Sie die Fläche ohne Druck senkrecht noch einmal ab. Zusammenhängende Flächen sollten Sie immer „nass in nass“ ohne Unterbrechung beschichten, um sichtbare Ansätze zu vermeiden.

Entfernen Sie das Abklebeband noch vor der Durchtrocknung der Farbe. Für ein gleichmäßig deckendes Oberflächenbild empfehlen wir einen zweimaligen Auftrag.

**STEP
2**

Rost-Optik Effektlasur



Das brauchen Sie für den Effektanstrich:
• Rost-Optik Effektlasur
• 2 Kurzflorroller
• Rost-Optik Rustikalzusatz



EFFEKTLASUR AUFTRAGEN

Tragen Sie nach der Trocknung der Grundfarbe die Effektlasur mit einem sauberen Kurzflorroller in ca. 1–2m² großen Teilflächen auf. Beginnen Sie hierbei in der oberen Ecke der Wand und arbeiten Sie von oben diagonal nach unten.

Die Teilflächen sollten „nass in nass“ und leicht überlappend angelegt werden. Nach einer Abluftzeit von ca. 2–3 Minuten die Teilfläche mit einem neuen, trockenen Kurzflorroller kreuz und quer abrollen. Sollte die Rolle beim Abrollen zu viel Lasur aufnehmen, rollen Sie das überschüssige Material z. B. auf einer alten Zeitung oder Tapete ab, sodass die Rolle kein Material im Flor hat. Die Abluftzeit können Sie nutzen, um auf der nächsten Teilfläche das Material aufzutragen. Wenn Sie die Arbeit mit Rost-Optik Effektlasur zu zweit durchführen, können Sie beide Arbeitsschritte parallel verrichten.

ROST-OPTIK RUSTIKALZUSATZ

Fügen Sie einfach vor der Verarbeitung der Effektlasur ein Fläschchen Rost-Optik Rustikalzusatz hinzu, um noch rustikalere Oberflächen zu erzielen. Die Effektlasur inkl. Rustikalzusatz vor dem Auftragen gut aufrühren.



Rost-Optik macht den Unterschied – und wenn der Ihnen noch nicht ausreicht, dann lassen sich durch die Beimischung von Rustikalzusatz noch strukturiertere Oberflächen erzielen.





Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?

J. D. Flügger
Bredowstraße 12
22113 Hamburg

www.schoener-wohnen-farbe.com
info@schoener-wohnen-farbe.com
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)

SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

18468/507/25/0818 8826.1000.1066

