Sockel-Anschluss aussen



- Hochleistungs-Primer **Dockskin 100** schütteln
- Deckend auftragen
- Je nach Temperatur und Untergrund warten, bis Dockskin 100 transparent und klebrig ist



- Wigluv mittig ansetzen, ausrichten
- Trennstreifen nacheinander abziehen, anreiben
- **Hinweis:** Es muss ausreichend Wigluv auf Beton bzw. Weichfaserplatten kleben





Dockskin® 100 S. 133

Wigluv® 100 & 150 S. 136

Aussen wind- und regendicht

Alternativ:



- 50 mm Schenkel auf Fassadenbahn kleben
- Gelochten 85 mm Schenkel auf Betonsockel kleben
- Zug- und faltenfrei verkleben und kräftig anreiben



Fentrim® 2 50/85 S. 149

Alternativ:



- Primur Rolle ansetzen, ausrichten und andrücken
- Trennstreifen abziehen
- Fassadenbahn zug- und faltenfrei verkleben und kräftig anreiben
- **Hinweis:** Dieser Anschluss eignet sich für Majvest 200 und Majvest 700



Primur® Rolle S. 129