

## **INSTRUCCIONES BARIDECK XL**

*Barideck XL* es un revestimiento específico para paredes compuesto de paneles de PVC impresas y de fácil colocación, es una solución definitiva para proyectos de decoración de baños, cocinas y habitaciones.

**Tamaño del panel:** 780 x 390 x 4 mm

**Superficies aptas:** Madera, placas de yeso (siempre pintadas), cerámica y hormigón.

**Superficies no recomendadas:** paredes con humedad constante, espacios exteriores, superficies irregulares, siliconadas o con teflón, paredes de yeso sin pintar.

### **Material necesario**

- Cúter grande
- Lápiz
- Regla metálica y escuadra
- Nivel

### **Guía de instalación**

#### **1. Preparación de la pared**

Limpie bien la superficie y asegúrese de que esté completamente seca.

Con un nivel, marque una línea horizontal a 1-3 cm del suelo.

Marque también una línea vertical en el centro de la pared.

#### **2. Instalación de las primeras piezas**

Tome la primera pieza y verifique que las uniones macho y hembra estén en buen estado.

Colóquela en la intersección de las líneas marcadas en los pasos anteriores, asegurando que la parte macho quede arriba y la hembra abajo.

Una vez alineada, presione firmemente para adherirla a la pared.

Continúe colocando piezas hacia la derecha e izquierda hasta cubrir la superficie.

#### **3. Ajuste en los extremos de la pared**

Para cortar la última pieza en cada extremo:

Coloque una nueva pieza por la parte trasera (cara no decorada) sobre la última pieza instalada, dejando un margen de 4 mm con la pared.

Marque una línea vertical con la ayuda de una escuadra y un lápiz.

Corte la pieza con un cúter, aplicando suficiente presión (mínimo dos pasadas).

Separe la pieza por la línea de corte.

Pegue una tira de cinta adhesiva Tesa lo más cerca posible del borde cortado.

Instale la pieza ajustada con el lado cortado hacia el extremo de la pared.

#### **4. Instalación de las siguientes filas**

Para lograr un acabado visual equilibrado:

Inicie la segunda fila colocando una pieza en el centro de la pared.

Encaje la hembra de la pieza superior con el macho de la inferior en un ángulo de 30°, hasta que ambas se ajusten perfectamente.

Presione para adherir.

#### **Consejos de conservación**

Limpie la superficie con un trapo húmedo para mantener el revestimiento en buen estado.

**En la siguiente página encontrará las instrucciones ilustradas.**

**INSTRUCCIONES BARIDECK XL**

