

Instalación fregaderos sin grapas

En el campo de la instalación de fregaderos, una nueva tendencia ha surgido con respecto a la forma en que se fijan estos elementos en las encimeras. Tradicionalmente, se han utilizado grapas y otros métodos de sujeción para asegurar los fregaderos, lo que implicaba un proceso laborioso y que requería tiempo. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de un cambio significativo hacia el uso de nuevos adhesivos especializados que permiten la instalación de fregaderos sin la necesidad de grapas con diseños de fregaderos adaptados a este fin.

Esta innovación se ha convertido en una opción preferida para los instaladores debido a su simplicidad y al ahorro de tiempo que ofrece. En lugar de tener que perforar la encimera y utilizar grapas para fijar el fregadero, los adhesivos modernos proporcionan una solución más eficiente. Estos adhesivos de alta resistencia están diseñados específicamente para soportar las condiciones extremas a las que se someten los fregaderos, como el peso de los platos y el agua constante.


Detallamos como es su instalación:



Presentamos el fregadero en la encimera y marcamos



Calamos la encimera descontado el borde



Aplicamos el adhesivo de forma perimetral



Encastramos y respetamos los tiempos de secado. Calafateamos para rematar

La principal ventaja de esta técnica de instalación es la simplicidad. Eliminar la necesidad de grapas reduce significativamente el tiempo y los esfuerzos requeridos para completar la instalación. Además, los adhesivos modernos ofrecen una fuerte unión que garantiza la estabilidad y la durabilidad del fregadero a lo largo del tiempo.