Verlegeanleitung
woodiy floor 3-Schicht Fertigparkett

Lagerung:
Die Pakete sind mind. 48 Stunden vor der Verlegung ungeöffnet und unter klimatisierten Verhältnissen in den zu verlegenden Räumen zu lagern. Die Pakete dürfen nicht direkt auf dem Estrich mit Restfeuchtigkeit gelagert werden, sondern immer auf Lagerhölzer.

Massnahmen vor der Verlegung:
Prüfen Sie die Parkettelemente bei Tageslicht vor der Verlegung auf Fehler oder Schäden sowie Farbe. Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede sind natürlich und charakteristisch. Damit ein möglichst homogenes Erscheinungsbild erzielt wird, empfehlen wir Ihnen die Dielen vor der Verlegung zu sortieren und innerhalb verschiedener Pakete zu mischen. Beachten Sie dazu das ISP Merkblatt Nr. 26. Fehlerhaft verlegte Ware kann nicht beanstandet werden.

ISP Merkblätter

Unterboden:
Der Unterboden muss verlegereif, sauber, rissfrei und eben vorliegen. Dazu haben die Normen der SIA 253/753 Gültigkeit und sind zwingend einzuhalten.

Bei angeräucherten Oberflächen muss mit grösseren Farbdifferenzen gerechnet werden. Das gehört zum Charakter dieser Böden. Öffnen Sie daher immer mehrere Pakete und machen Sie vor der Verlegung eine Vorselektion. So ergibt sich ein regelmässiges Erscheinungsbild.

Verlegung schwimmend:
Der Zusammenhalt der Dielen erfolgt durch ein formschlüssiges, mechanisches Verriegelungssystem. Wir empfehlen trotzdem die zusätzliche Verleimung. Insbesondere bei Böden, die höheren Beanspruchungen ausgesetzt sind, bei Fussbodenheizung, bei Verlegung in grösseren Räumen und bei Langzeitverlegung. Dazu wird wasserfester 3D-Weissleim sparsam in die Innenseite der nutförmigen Aussparung der bereits verlegten Diele gegeben. Dadurch wird die Zugkraft des mechanischen Verriegelungssystems erhöht. Geben Sie längsseitig und auf der Kopfseite durchgehend D3-Weissleim an. Entfernen Sie ausquellenden Leim noch vor dem Antrocknen mit einem feuchten, sauberen Tuch.

Hinweis:
Knarrgeräusche sind bei Parkett mit schwimmender Verlegung und einer Click-Verbindung nicht auszuschliessen. Dafür sind meist mehrere Faktoren verantwortlich und sind somit kein Reklamationsgrund. Um dies zu vermeiden, gehen Sie wie oben beschrieben vor, oder wählen Sie die vollflächige Verklebung.

Verlegung vollflächig verklebt:
Verlegen Sie den Boden stets bei einer Raumtemperatur von mind. 16° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %. Für die Verlegung von Landhausdielen empfehlen wir die vollflächige Verklebung mit einem dafür geeigneten Kleber. Beachten Sie die technischen Merkblätter Ihres Klebstoffherstellers. Eine schwimmende Verlegung bei kleineren Räumen ohne Bodenheizung ist möglich. Bedenken Sie, dass eine fachmännische Verlegung von Dielen durch das Beschweren und/oder spannen der Dielen mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Wichtig:
Halten Sie umlaufend zur Wand und zu festen Bauteilen (z. B. Heizungsrohren, Türzargen) eine Randfuge von ca. 10–12 mm ein. Sie ermöglicht die notwendige Ausdehnung des Parketts bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Die Fugen werden durch Sockelleisten abgedeckt. Nicht eingehaltene Randfugen können Schäden verursachen und sind kein Reklamationsgrund.

Reinigung und Pflege:
Verlangen Sie bei Ihrem Fachhändler die passende Reinigungs- und Pflegeanleitung für die entsprechende Oberflächenbehandlung.

Pflegeprodukte

Achtung:
Ölgetränkte Lappen und Tücher nie in den Abfall werfen. Mit Wasser befeuchten und im Freien trocknen lassen. Ölgetränkte Lappen und Tücher können sich selbst entzünden und Brände verursachen!

Directives de pose
woodiy floor Parquet fini 3 plis

Entreposage:
Les paquets doivent être entreposés non ouverts au moins 48h avant la pose dans les pièces où le parquet va être posé dans des conditions climatiques normales. Les paquets ne doivent en aucun cas être posés à même un sol ayant une humidité résiduelle mais toujours sur des lambourdes.

Mesures à prendre avant la pose:
Avant la pose, examiner les lames de parquet à la lumière du jour pour d'éventuels défauts ou dommages ainsi que pour la teinte. Le bois est un produit naturel. Les différences de structure et de couleur sont des caractéristiques naturelles du bois. Pour obtenir un aspect aussi homogène que possible, nous vous recommandons de trier les lames avant la pose et de les mélanger à partir de différents paquets. Veuillez vous référez sur ce point à la feuille de renseignements no 26 de l'ISP. Les erreurs de pose ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

ISP Feuilles techniques

Chape:
La chape doit être prête à la pose, propre, plane et sans fissure. Sont applicables sur ce point les normes SIA 253/753, qui doivent absolument être respectées.

Pour les surfaces légèrement fumées, des différences de couleur plus marquées doivent être prises en compte. Elles font partie des caractéristiques de ce type de parquet. Nous vous conseillons donc d'ouvrir plusieurs paquets et de faire un premier tri avant la pose. Vous obtiendrez ainsi une surface d'aspect homogène.

Pose flottante:
La cohésion des lames se fait par un système de verrouillage mécanique adapté. Néanmoins, nous recommandons de coller l'emboîtement, essentiellement pour les sols soumis à des sollicitations élevées, en cas de chauffage au sol, de pose dans de grandes pièces et de pose à long terme. Une colle blanche D3 imperméable est appliquée avec parcimonie à l'intérieur des évidements en forme de rainure des lames déjà posées. Ceci augmente la force de traction du système de verrouillage mécanique. Appliquer de la colle blanche D3 sur toute la longueur et en bout de lame. Enlever l'excédent de colle avant qu'elle ne sèche avec un chiffon humide et propre.

Remarque:
Des grincements peuvent se produire en cas de pose flottante avec liaison Clic. Plusieurs facteurs sont généralement à l'origine de ce phénomène, qui ne constitue donc pas un motif de réclamation. Pour éviter les grincements, procédez comme décrit plus haut ou optez pour le collage en plein.

Pose collage en plein:
La pose doit toujours être effectuée par une température ambiante d'au moins 16° C et une humidité relative de l'air entre 40 % et 60 %. Pour la pose des lames maison de campagne, nous recommandons le collage en plein avec une colle appropriée. Veuillez consulter les fiches techniques de votre fournisseur de colles. Pour des surfaces plus petites sans chauffage au sol, la pose flottante est possible. Veuillez noter que la pose professionnelle de lames nécessite plus de temps en raison du lestage et/ou de la mise sous tension des lames.

Important:
Maintenez tout autour des murs et des éléments fixes (par ex. tuyaux de chauffage, huisseries de portes) un joint périphérique d'environ 10–12 mm. Ce joint permet la dilatation nécessaire du parquet en cas de variations de température et d'humidité. Les joints sont recouverts ultérieurement par les plinthes. L'absence de joints périphériques peut provoquer des dommages et ne constitue pas un motif de réclamation.

Nettoyage et entretien:
Demandez à votre spécialiste la notice de nettoyage et d'entretien correspondante pour un traitement de surface approprié.

Produits de soin

Attention:
Ne jamais jeter à la poubelle des chiffons et des linges imbibés d'huile. Mouiller avec de l'eau et laisser sécher à l'air libre. Les chiffons et les linges imbibés d'huile peuvent prendre feu spontanément et provoquer des incendies!

Reinigungs- & Pflegeanleitung



Je nach Verschmutzung

Empfehlung: alle 1-4 Wochen feucht reinigen

1. Sämtlicher Staub von der Oberfläche entfernen.
2. Mit **All Natural Wood Cleaer** entweder auf Oberfläche sprayen oder in einen Eimer mit handwarmen Wasser geben.
3. Die Oberfläche mit einem Wischer oder Mikrofasertuch einreiben.
4. Trocknen lassen. Nachspülen mit Wasser ist nicht nötig.

Informationen und Beratung zur Reinigung und Pflege findet man unter dem folgenden QR-Code:

