



Sichtboxenleiste zum Einhängen an den Küpper Lochwänden bzw. Hängeschränken oder zur Wandmontage!

1. Distanzhülsen abdrehen! Bei Wandmontage unter den vorgesehenen Schraublöchern anbringen!
2. Beim Einhängen an der Lochwand werden die Distanzhülsen nicht benötigt!

Bins bar for hanging on the Küpper tool panels, wall cupboards or direct wall mounting!

1. Unscrew spacers! For wall mounting put them under screw holes!
2. When hanging on the tool panel they are not needed!