

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis So lackieren Sie Ihre Kommode

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® HOLZGRUND
- swingcolor® ACRYL BUNTLACK
- Schleifpapier
- Abdeckfolie
- Klebeband
- Lackierroller
- Pinsel



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Gut erhaltene Anstriche anschleifen, säubern und Anstrichaufbau wie in „3. Endbeschichtung“ beschrieben vornehmen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz (siehe „2. Vorbehandlung“) vornehmen.

2. VORBEHANDLUNG

Unbehandelte, rohe Hölzer mit swingcolor® HOLZGRUND grundieren.



3. ENDBESCHICHTUNG

Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® ACRYL BUNTLACK in einem von 20 ausgewählten Farbtönen oder in Ihrem Wunschfarbton über das swingcolor® Mix Farbmischsystem.

Für einen optimalen Schutz und intensive Farben sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites Mal auftragen.



www.blauer-engel.de/uz12a

Tipps & Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird, um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen.
- Für hoch beanspruchte Flächen wie zum Beispiel Regalböden, Sitzflächen und Tischplatten empfehlen wir den swingcolor® KUNSTHARZ BUNTLACK.
- Für eine weiße Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® ARKTISWEISS WEISSLACK. Grundieren Sie vorab mit dem swingcolor® HOLZISOLIERGRUND, um das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen zu vermeiden.

Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050
swingcolor.service@bauhaus.info

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

