steinfix® gerade | steinfix® rund

montageanleitung

Allgemeine Hinweise:
Das steinfix Randabschlussprofil ermöglicht eine schnelle, saubere und betonfreie Randführung – ideal für den unkomplizierten Gartenbau.



1. Vorbereitung der Bettung
Splitt- oder Sandbett gemäss den geltenden Richtlinien erstellen.



2. Positionierung des Profils
Das steinfix Randabschlussprofil an der gewünschten Stelle platzieren.



3.Fixierung des Profils
Das Profil mit ca. 4–6 Nägeln pro Stange befestigen, bis es fest und unverrückbar sitzt.



4. Plattenverlegung
Die Belagsplatten verlegen – direkt an das Profil heran.



5. Abrütteln des Belags
Den fertigen Belag bis an den Rand abrütteln – fertig ist der saubere Abschluss.

Ein Produkt von:
profilsager ag | 5724 Dürrenäsch | info@profilsager.com | +41 62 767 50 20