Technisches Datenblatt

BIKE MATT CARE

Wax Sealing: perfekter Schutz für matte Oberflächen

Beschreibung

Mattlacke liegen im Trend und sind aus dem modernen Bike-Design kaum mehr wegzudenken. Ihr Finish sorgt für eine edle Optik – gleichzeitig haftet Schmutz auf der porösen Oberfläche jedoch schneller und hartnäckiger. Zudem tragen allfällige mechanische Belastungen feine Unebenheiten des Lackes ab und beeinträchtigen seine Struktur und Gleichmässigkeit. MOTOREX MATT CARE Pflegespray schützt matte Lackierungen optimal. Die mit Spezialwachs veredelte Formulierung bildet einen geschlossenen, transparenten Schutzfilm. Dieser versiegelt die bestehende Struktur mit all ihren Poren – ohne das matte Erscheinungsbild zu verändern. So bleibt die Lackierung des Bikes ganz ohne visuelle Abstriche von der Umgebung abgeschirmt und ist vor Korrosion und feinen Beschädigungen geschützt. Ausserdem haften Schmutz, Fettspuren sowie Fingerabdrücke deutlich weniger auf der Wachsschicht. Und das macht die Reinigung erheblich einfacher.

Merkmale

- Perfekter Schutz nach der Reinigung
- Versiegelt und erhält Mattlack-Optik
- Aktivschaum mit Carnaubawachs-Formulierung
- Lotuseffekt: Wasser perlt ab
- Antistatischer Schutzfilm
- Für Oberflächen wie Lack, Kunststoff oder Carbon





Einsatzbereich

MOTOREX MATT CARE eignet sich optimal für die Pflege und Konservierung von Bikes nach der Reinigung. Es versiegelt matte Oberflächen, schützt vor Verschmutzung und erhält die Optik des Bikes.

Anwendung

Stelle sicher, dass alle zu behandelnden Oberflächen sauber und trocken sind. Schüttle die Spraydose vor Gebrauch. Sprühe MOTOREX MATT CARE auf ein weiches, trockenes Tuch (wir empfehlen das MOTOREX Mikrofasertuch) und trage es gleichmässig auf die gewünschten Oberflächen auf. Lasse das Spray nach dem Auftragen vollständig trocknen. Achtung: nicht für glänzende Lacke, Reifen, Griffe, Sattel oder ähnliche Oberflächen geeignet. Teste das Spray vor der ersten Nutzung an einer unauffälligen Stelle, um die Materialverträglichkeit und das optische Ergebnis zu prüfen.

Hinweis

Achtung: Achte darauf, dass der Sprühnebel nicht auf Bremsscheiben oder -beläge gelangt. Dies könnte die Bremswirkung beeinträchtigen oder sogar zum Komplettversagen des Bremssystems führen. Verwende MOTOREX MATT CARE nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Dichte bei 20°C		g/cm3	0.890

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
motorex.com

MOTOREX GmbH
Lilienthalstrasse 30-32
64625 Bensheim, Deutschland
Tel. +49 6251 974910
motorex.com

MOTOREX GmbH
Bahnhofstrasse 1
5400 Hallein, Österreich
Tel. +43 6245 80922
motorex.com