

B992564-7/B992564-11

SI

Dragi kupec,

hvala vam, da ste izbrali naše panele iz poliuretanskega (PU) kamna. Radi bi opozorili, da se lahko ti paneli zaradi proizvodnega procesa med seboj malenkostno razlikujejo v barvi, teksturi in siceršnjem videzu produkta.

Ta odstopanja so značilna za tovrstni material in ne morejo predstavljati podlage za pritožbo, temveč poudarjajo naravni videz in pripomorejo k avtentičnemu videzu kamnitih panelov.

Prosimo, upoštevajte to pri obdelavi in predstavitvi produktov.

Navodila za namestitev stenskih oblog iz kamna iz PU (samo za dekorativne namene)

Pomembna opomba:

te plošče iz PU kamna so namenjene zgolj za dekoracijo. Niso nosilne in niso primerne za uporabo kot strukturni gradbeni elementi.

Primerne površine za vgradnjo panelov iz PU kamna:

PU kamnite plošče so vsestranske in jih lahko pritrdite na številne običajne podlage, če so te ustrezno nosilne, suhe in z ravno površino.

Najbolj primerne podlage so:

- ometeni zidovi (npr. z mavcem ali cementom ometeni zidovi)
- betonske stene
- mavčna plošča
- lesene in MDF plošče
- stare ploščice (samo notranje in dobro očiščene)
- OSB plošče
- notranje stene s tapetami (samo na trdno prilepljenih tapetah – predhodno opravite test lepljivosti)

Za montažo niso oziroma so le pogojno primerne:

- vlažne ali ne povsem posušene stene
- neravne ali peščene podlage
- zunanje površine brez zaščite pred vremenskimi vplivi
- površine, ki se nahajajo neposredno v vodi ali s stalnim stiku z vlago (npr. v tuš kabinah)
- območja z visoko izpostavljenostjo vročini (npr. neposredno za kaminom ali pečjo)

Če dvomite o primernosti podlage, je priporočljivo, da izvedete pred uporabo preizkus oprijema z manjšim koščkom panela.

Potrebna orodja in materiali:

- PU kamnite plošče
 - merilni trak in merilna tehtnica (libela)
 - svinčnik ali marker
 - žaga (npr. vbodna žaga ali ročna žaga)
 - montažno lepilo (brez topil, primerno za PU)
 - vijaki in stenski vtiči (opcijsko, za dodatno podporo)
 - silikon ali polnina paste (kiti) za tesnjenje spojev (v ustrezni barvi)
 - zaščitne rokavice in zaščitna očala
-

Priprava za montažo:

1. Preverite podlago:

Podlaga mora biti čista, suha, ustrezne nosilnosti in brez prahu. Poskrbite, da boste vnaprej izravnali morebitne neravnine.

2. Načrtovanje:

Pred rezanjem plošč natančno izmerite površino in načrtujte namestitev. Upoštevajte možne ostanke.

Navodila za namestitev:

3. Prilagoditev velikosti posameznih delov panelov:

Plošče iz PU kamna je mogoče preprosto rezati na ustrezno velikost z žago. Odstranite neravnine na odrezanih robovih.

4. Nanesite montažno lepilo:

Na zadnjo stran panelov nanesite lepilo v pikah ali valovih – še posebej ob robovih in v sredini.

5. Pritrdite panele:

Panele močno pritisnite ob steno in jih pravilno umestite z nežnim premikanjem naprej in nazaj. Uporabite merilno tehtnico, da preverite, ali so paneli pravilno poravnani.

6. Pritrjevanje (neobvezno):

Če je potrebno, se lahko paneli pritrdijo z vijaki. Nato luknje z vijaki zapolnite s kitom.

7. Zapolnjevanje spojev (fugiranje):

Spoje med ploščami zapolnite s silikonom ali kitom v ustrezni barvi. Odstranite odvečen material.

8. Sušenje lepila:

V skladu z navodili proizvajalca omogočite zadosten čas za sušenje lepila – praviloma 24 ur.

Navodila za nego:

Površino panelov lahko čistite z vlažno krpo, brez uporabe agresivnih sredstev za čiščenje.

Pomembno opozorilo:

PU kamen ni primeren za območja z visoko temperaturo (npr. za pečjo ali kaminom) ali za območja s stalno vlažnostjo (npr. v tuš kabinah).

Lastnost poliuretana je, da se pri segrevanju širi in krči, razlika pa lahko znaša približno +/- 1 cm skupne velikosti.

Vsaka PU kamnita plošča je edinstvena, saj je ročno izdelana, zato so možna glede na fotografije izdelkov odstopanja v barvi in strukturi.

Globo Handels GmbH
Gewerbestrasse 3
9184 St. Peter
AUSTRIA

office@bhp-austria.com