

B992564-7/B992564-11

HR

Dragi kupci!

Hvala vam što ste odabrali BHP panele u obliku kamena izrađene od PU materijala. Želimo vas upozoriti da, u skladu s proizvodnim procesom, može doći do odstupanja u boji, strukturi i izgledu proizvoda.

Ta su odstupanja karakteristična za ovu vrstu proizvoda i ne predstavljaju razlog za reklamaciju. Ona doprinose što prirodnijem izgledu PU panela u obliku kamena.

Molimo vas da to uzmete u obzir pri obradi i prezentaciji proizvoda.

Upute za montažu PU panela u obliku kamena na zid (u dekorativne svrhe)

Važna napomena:

PU paneli u obliku kamena koriste se isključivo u dekorativne svrhe i ne predstavljaju nosivi dio zida!

Prikladne površine za montažu PU panela u obliku kamena:

PU panele možete koristiti za razne dekorativne projekte i montirati ih na sve nosive, ravne i suhe površine.

Najbolje su prikladni za:

- Žbukane zidove (gipsane ili cementne)
- Betonske zidove
- Zidove suhe gradnje (gips-kartonske ploče)
- Drvene i MDF-Ploče
- Stare dobro očišćene pločice (samo u unutarnjem prostoru)
- OSB ploče
- Unutarnje zidove s tapetama (samo na dobro ljepljivim tapetama)

Montaža nije prikladna:

- Na mokrim i neosušenim zidovima
- Neravnim ili rasipajućim površinama
- Na vanjskim površinama bez zaštite od vremenskih utjecaja
- U izravnom kontaktu s vodom ili stalnom vlagom (npr. u tuš kabinama)
- Na mjestima izloženima visokim temperaturama (npr. iza kamina ili peći)

Ako niste sigurni hoće li paneli dobro prionuti, ispitajte ljepljivost na malom komadu panela.

Potrebno za montažu:

- PU paneli u obliku kamena
- Metar i libela
- Olovka ili marker
- Pila (ručna ili električna)
- Ljepilo za montažu (bez otapala, prikladno za PU materijal)
- Vijci i tiple
- Silikon, akril ili masa za fugiranje (odgovarajuće boje)
- Zaštitne rukavice i naočale

Priprema:

1. Priprema površine

- a. Površina mora biti čista, suha, čvrsta i bez prljavštine. Neravnine je potrebno izravnati.

2. Uzimanje mjera

- a. Prije obrade i rezanja panela izmjerite potrebne dijelove i napravite nacrt rasporeda. Uzmite u obzir ostatke.

Montaža:

3. Rezanje PU panela

- a. Paneli se mogu lako rezati ručnom ili električnom pilom. Uklonite neravnine na rezanim rubovima.

4. Nanošenje ljepila

- a. Nanesite montažno ljepilo u točkama ili valovima na stražnju stranu panela, posebno uz rubove i u sredini.

5. Postavljanje panela

- a. Pritisnite panel na željeno mjesto i lagano ga pomičite naprijed–natrag kako bi ljepilo bolje prionulo.

6. Pričvršćivanje (po izboru)

- a. Paneli se mogu dodatno pričvrstiti vijcima i tiplama. Nakon montaže rupe zatvorite akrilom ili silikonom odgovarajuće boje.

7. Fugiranje

- a. Fuge između panela popunite akrilom ili silikonom. Uklonite višak materijala.

8. Sušenje ljepila

- a. Ostavite ljepilu dovoljno vremena da se osuši prema uputama na pakiranju (prosječno 24 sata).

b.

Održavanje PU panela:

Panele čistite samo vlažnom krpom, bez uporabe jakih sredstava za čišćenje.

Važne napomene:

PU paneli nisu prikladni za mjesta izložena visokim temperaturama (npr. iza kamina ili peći) ni za prostore izložene vlazi ili vodi.

Poliuretan (PU) može se širiti i skupljati pod utjecajem topline u rasponu od oko ± 1 cm ukupne veličine.

Svaka PU kamena ploča jedinstven je ručni rad, pa su odstupanja u boji i strukturi moguća u odnosu na promidžbene slike.

Globo Handels GmbH
Gewerbestrasse 3
9184 St. Peter
AUSTRIA

office@bhp-austria.com