

Wichtige Hinweise vor der Montage!

- ▶ Um eine umlaufend gleichmäßige Falzluft (Sichtfuge) zu erreichen, ist eine lot-fluchtgerechte Ausrichtung der Zarge dringend erforderlich!
- ▶ Die Gewindezapfen an den beiden Rahmenteilen sind außermittig angeschweißt. Bitte vor der Montage in die Zarge, die Montageanleitung beachten!