EUROLAM

MONTAŽA RAZŠIRITVE SUHOMONTAŽNEGA PODBOJA

Navodila v 4 korakih

1 S sestavljenega suhomontažnega podboja odstranimo plavajočo pokrivno letev.



2 V utor pokrivne letve vstavimo pero iz MDF-a (v utor sega do polovice).



3 Razširitev podboja namestimo na pero iz MDF-a in jo potisnemo do konca.



4 Po vgradnji na razširitev namestimo plavajočo pokrivno letev.



Vizualni prikaz montaže razširitve podboja.