



EUROLAM

MONTAŽA PROŠIRENJA SUHOMONTAŽNOG DOVRATNIKA

Upute u 4 koraka

1

Sa složenog suhomontažnog dovratnika maknemo plivajuću pokrovnu letvu.



2

U utor od pokrovne letve umetnemo pero od MDF-a (ulazi u utor do polovice).



3

Proširenje dovratnika stavimo na pero od MDF-a i stisnemo do kraja.



4

Na proširenje, poslije ugradnje stavimo plivajuću pokrovnu letvu.

