

AUFBAUANLEITUNG

BESCHATTUNG UND SONNENSCHUTZ ZWISCHEN DEN SPARREN



WERKZEUGBEDARF

ZOLLSTOCK / MESSGERÄT / BLEISTIFT / GGFS. ARBEITSBÖCKE
WASSERWAAGE / BOHRMASCHINE / AKKU-SCHRAUBER
BOHRERSATZ BITAUFSATZ (KREUZSCHLITZ, TORX, 3 MM BOHRER)

BEVOR SIE BEGINNEN

BITTE PRÜFEN SIE VOR DER MONTAGE, OB ALLE KOMPONENTEN VORHANDEN SIND:
(NEHMEN SIE HIERZU DIE MATERIALLISTE ZU HAND)

IN DER REGEL BEKOMMEN SIE 2 PACKSTÜCKE GELIEFERT.

1.) BESCHATTUNGSSCHIENEN UND 2.) KARTON MIT STOFF UND ZUBEHÖRTEILE

- FÜHRUNGSSCHIENEN (2 STÜCK PRO BAHN)
- ENDSTÜCKE MIT ARRETIERSTIFTE
- SCHIENENHALTER INKL. SCHRAUBEN
- SPANNSEILE INKL. HAKEN
- GLEITER
- BESCHATTUNGSSTOFFBAHNEN
- SCHUBSTANGE

FÜHRUNGSSCHIENEN VORBEREITEN

SETZEN SIE ZUNÄCHST DIE ENDSTÜCKE AN DER UNTERSEITE DER FÜHRUNGSSCHIENEN EIN (RICHTUNG DACHRINNE).

ANSCHLIESSEND:

1. PASSENDE ANZAHL AN GLEITER IN DIE SCHIENE EINSETZEN
2. ENDSTÜCK EINSETZEN
3. KUNSTSTOFFTEIL EINSETZEN UND UM 90° KRÄFTIG DREHEN

DIE SCHIENEN SIND NUN MONTAGEBEREIT.



SCHIENENHALTER AN DEN SPARREN BEFESTIGEN

MONTIEREN SIE NUN DIE HALTER AN DEN DACHSPARREN. ZEICHNEN SIE HIERZU DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE AN DEN SPARREN AN. (BEI METALLKONSTRUKTIONEN MÜSSTEN SIE MIT EINEM 3 MM BOHRER VORBOHREN!)

MONTAGEPOSITION:

- MINDESTENS 30 MM VON DER EINDECKUNG
- CA. 1 HALTER PRO LAUFENDEM METER
- ERSTER HALTER CA. 5–10 CM VOM SCHIENENENDE
- LETZTER HALTER CA. 5–10 CM VOM SCHIENENENDE

SCHRAUBEN SIE NUN DIE HALTERUNGEN AN DEN SPARREN FEST

AUSRICHTUNG BEACHTEN:
DER GEWINKELTE TEIL ZEIGT NACH UNTEN.



FÜHRUNGSSCHIENEN EINSETZEN

SETZEN SIE DIE VORBEREITETEN SCHIENEN UNTEN IN DIE HALTER EIN.

DANN

SCHIENE NACH OBEN KIPPEN, BIS EIN KLIICKGERÄUSCH HÖRBAR IST.

DIE SCHIENE IST NUN SICHER ARRETIERT.



STOFFBAHNEN EINHÄNGEN

HÄNGEN SIE JETZT DIE STOFFBAHNEN IN DIE SEILHALTER EIN. DABEI BEACHTEN:

- STOFFFLASCHEN ZEIGEN NACH OBEN
- SEILE LEICHT GESpanNT EINSTELLEN
-

TIPP:

TESTEN SIE DIE SEILLÄNGE ZUNÄCHST AN EINER STOFFBAHN UND PASSEN SIE DIE SPANNUNG ANSCHLIESSEND AN. ZU STARK GESpanNTE SEILE KÖNNEN DIE FÜHRUNGSSCHIENE AUS DER HALTERUNG LÖSEN.





BESCHATTUNG BEDIENEN

DIE BESCHATTUNG LÄSST SICH NUN BEQUEM MIT DER MITGELIEFERTEN SCHIEBESTANGE ÖFFNEN UND SCHLIESSEN.

FERTIG!

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHREM INDIVIDUELLEN SONNENSCHUTZ.

BPFLEGEHINWEISE FÜR BESCHATTUNGSSTOFF

DAMIT IHRE BESCHATTUNG LANGE SCHÖN BLEIBT, BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE PFLEGEEMPFEHLUNGEN:

- WASCHBAR BEI MAX. 60 °C
- NICHT BLEICHEN
- NICHT IM TROCKNER TROCKNEN
- BÜGELN BEI NIEDRIGER TEMPERATUR



ZUSÄTZLICHE EMPFEHLUNG FÜR LANGE LEBENSDAUER.

WIR EMPFEHLEN, DEN STOFF VORZUGSWEISE IM SCHONWASCHGANG ZU REINIGEN UND ANSCHLIESSEND LUFTTROCKNEN ZU LASSEN. VERWENDEN SIE KEINE AGGRESSIVEN REINIGUNGSMITTEL ODER WEICHSPÜLER.

ÜBER DREKU

WIR SIND IHR EXPERTE FÜR TERRASSENÜBERDACHUNGEN, CARPORTS & CO.

NICHT NUR HERSTELLER, SONDERN AUCH IHR PERSÖNLICHER WEGBEREITER FÜR MEHR KOMFORT UND STIL FÜR IHR ZUHAUSE UND OUTDOOR LIVING!!

UNSERE PRODUKTE WERDEN IN EIGENPRODUKTION GEFERTIGT, VON UNSEREM FUHRPARK DIREKT ZU IHNEN NACH HAUSE GELIEFERT ODER DURCH UNSERE MONTAGETEAMS INSTALLIERT – UND DAS ALLES SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT. DIE BESONDERHEIT BEI UNS: MASSANFERTIGUNGEN VERWIRKLICHEN WIR OHNE AUFPREIS!

GENIESSEN SIE DIE FREIHEIT, IHR TERRASSENKONZEPT NACH IHREN WÜNSCHEN ZU GESTALTEN. ENTDECKEN SIE MIT UNS, WAS MÖGLICH IST!

zum Aufbauvideo



SERVICEZEITEN

Mo. – Fr.: 8:00 bis 17:00 Uhr

KONTAKT

Telefon 02304 / 7122

Mail info@dreku.de

SCAN ME

