



RU

Инструкция для LED-зеркал

Как подготовить зеркало к установке?

1. Положите зеркало на стабильную, ровную поверхность. **2.** Очистите, обезжирьте и высушите поверхность зеркала в месте, где будут крепиться держатели. **3.** Снимите защитную пленку с клеевой основы металлических держателей. **4.** Приклейте держатели на сухую и обезжиренную поверхность зеркала. **5. Внимание: Полная прочность держателей достигается через 24 часа после их наклеивания. Подождите 24 часа перед тем, как повесить зеркало на его место.** **6.** Измерьте расстояние между центрами ранее приклеенных держателей. **7.** Отметьте это расстояние на стене и в отмеченных местах просверлите отверстия и вставьте дюбели. **8.** Закрепите крючки при помощи шурупов, которые идут в комплекте. **9.** Подключите питающие кабели к трансформатору. **10.** Осторожно повесьте зеркало, насаживая его сверху вниз. Готово!

Инструкция для зеркал / зеркал с основой / принтом

Как подготовить зеркало к установке?

1. Положите зеркало в выбранном положении (вертикально или горизонтально) на стабильную, ровную поверхность. **2.** Очистите, обезжирьте и высушите поверхность зеркала в местах, где будут крепиться держатели. **3.** Снимите защитную пленку с клеевой основы металлических держателей. **4.** Приклейте держатели на сухую и обезжиренную поверхность зеркала, соблюдая равномерное расстояние (около 6 см) от края зеркала. **5. Внимание: Полная прочность держателей достигается через 24 часа после их приклеивания. Подождите 24 часа перед тем, как повесить зеркало на место.** **6.** Снимите защитную пленку с клеевой основы поролоновых дистанционных прокладок. **7.** Приклейте прокладки на сухую и обезжиренную поверхность зеркала, соблюдая равномерное расстояние (около 6 см) от края зеркала. **8.** Измерьте расстояние между центрами ранее приклеенных держателей. **9.** Отметьте это расстояние на стене и в отмеченных местах просверлите отверстия, затем вставьте дюбели. **10.** Закрепите крючки при помощи шурупов, которые идут в комплекте. **11.** Осторожно повесьте зеркало, насаживая его сверху вниз. Готово!

Инструкция для зеркал с рамой из МДФ

Как подготовить зеркало к установке?

1. Уложите зеркало в выбранном положении (вертикально или горизонтально) на стабильную, ровную поверхность. **2.** Очистите, обезжирьте и высушите поверхность зеркала в местах, где будут крепиться держатели. **3.** Снимите защитную пленку с клеевой основы металлических держателей. **4.** Приклейте держатели на сухую и обезжиренную поверхность зеркала, соблюдая равномерное расстояние (около 6 см) от края зеркала. **5. Внимание: Полная прочность держателей достигается через 24 часа после их приклеивания. Подождите 24 часа перед тем, как повесить зеркало на место.** **6.** Измерьте расстояние между центрами ранее приклеенных держателей. **7.** Отметьте это расстояние на стене и в отмеченных местах просверлите отверстия, затем вставьте дюбели. **8.** Закрепите крючки при помощи шурупов, которые идут в комплекте. **9.** Осторожно повесьте зеркало, насаживая его сверху вниз. Готово!

ВАЖНЫЙ! Всегда отключайте ток в цепи перед началом монтажных работ.

Меры предосторожности: Для безопасной утилизации этого продукта следует принять особые меры предосторожности. Храните продукт в недоступном для детей и животных месте, чтобы предотвратить его укус или проглатывание. Не разбирайте и не модифицируйте этот продукт. Не прикасайтесь к внутренним частям, подвергшимся воздействию падения или другого несчастного случая. Защищайте изделие от воды и влаги. Не трогайте мокрыми руками. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к поражению электрическим током или другим травмам.





LT

LED veidrodžių montavimo instrukcija

Kaip paruošti veidrodį montavimui?

1. Padėkite veidrodį ant stabilaus, lygaus paviršiaus. **2.** Nuvalykite, nuriebalinkite ir nusauskite veidrodžio paviršių toje vietoje, kur klijuosite tvirtinimo laikiklius. **3.** Nuimkite apsauginę plėvelę nuo metalinių laikiklių klijų. **4.** Priklijuokite laikiklius ant sauso ir nuriebalinto veidrodžio paviršiaus. **5. Pastaba: Laikiklių pilnas stiprumas pasiekiamas po 24 valandų. Palaukite 24 valandas prieš kabindami veidrodį jo galutinėje vietoje.** **6.** Išmatuokite atstumą tarp anksčiau priklijuotų laikiklių centrų. **7.** Pažymėkite šį atstumą ant sienos ir pažymėtose vietose išgręžkite skylės, įkiškite kaiščius. **8.** Priveržkite kabliukus komplekte pridėtomis varžtais. **9.** Prijunkite maitinimo laidus prie transformatoriaus. **10.** Pakabinkite veidrodį atsargiai užmaudami jį iš viršaus. Viskas paruošta!

Veidrodžių su pagrindu ar spauda montavimo instrukcija

Kaip paruošti veidrodį montavimui?

1. Padėkite veidrodį pasirinktoje padėtyje (vertikaliajoje arba horizontaliojoje) ant stabilaus, lygaus paviršiaus. **2.** Nuvalykite, nuriebalinkite ir nusauskite veidrodžio paviršių toje vietoje, kur klijuosite tvirtinimo laikiklius. **3.** Nuimkite apsauginę plėvelę nuo metalinių laikiklių klijų. **4.** Priklijuokite laikiklius ant sauso ir nuriebalinto veidrodžio paviršiaus, išlaikydami vienodą atstumą (apie 6 cm) nuo veidrodžio kraštų. **5. Pastaba: Laikiklių pilnas stiprumas pasiekiamas po 24 valandų. Palaukite 24 valandas prieš kabindami veidrodį jo galutinėje vietoje.** **6.** Nuimkite apsauginę plėvelę nuo putplasčio tarpiklių klijų. **7.** Priklijuokite tarpiklius ant sauso ir nuriebalinto veidrodžio paviršiaus, išlaikydami vienodą atstumą (apie 6 cm) nuo veidrodžio kraštų. **8.** Išmatuokite atstumą tarp anksčiau priklijuotų laikiklių centrų. **9.** Pažymėkite šį atstumą ant sienos ir pažymėtose vietose išgręžkite skylės, įkiškite kaiščius. **10.** Priveržkite kabliukus komplekte pridėtomis varžtais. **11.** Pakabinkite veidrodį atsargiai užmaudami jį iš viršaus. Viskas paruošta!

MDF rėmo veidrodžio montavimo instrukcija

Kaip paruošti veidrodį montavimui?

1. Padėkite veidrodį pasirinktoje padėtyje (vertikaliajoje arba horizontaliojoje) ant stabilaus, lygaus paviršiaus. **2.** Nuvalykite, nuriebalinkite ir nusauskite veidrodžio paviršių toje vietoje, kur klijuosite tvirtinimo laikiklius. **3.** Nuimkite apsauginę plėvelę nuo metalinių laikiklių klijų. **4.** Priklijuokite laikiklius ant sauso ir nuriebalinto veidrodžio paviršiaus, išlaikydami vienodą atstumą (apie 6 cm) nuo veidrodžio kraštų. **5. Pastaba: Laikiklių pilnas stiprumas pasiekiamas po 24 valandų. Palaukite 24 valandas prieš kabindami veidrodį jo galutinėje vietoje.** **6.** Išmatuokite atstumą tarp anksčiau priklijuotų laikiklių centrų. **7.** Pažymėkite šį atstumą ant sienos ir pažymėtose vietose išgręžkite skylės, įkiškite kaiščius. **8.** Priveržkite kabliukus komplekte pridėtomis varžtais. **9.** Pakabinkite veidrodį atsargiai užmaudami jį iš viršaus. Viskas paruošta!

SVARBU! Prieš pradėdami montavimo darbus visada išjunkite elektros srovę grandinėje.

Atsargumo priemonės: Būtina imtis specialių atsargumo priemonių, kad būtų saugiai pašalintas šis gaminys. Laikykite gaminį vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte kramtymo ar nurijimo. Neardykite ir nemodifikuokite šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių, atsiradusių dėl kritimo ar kitos avarijos. Saugokite nuo vandens ir drėgmės. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nepaisant šių atsargumo priemonių, gali įvykti elektros smūgis ar kitokie kūno sužalojimai.





DK

Instruktioner til LED-spejle

Hvordan forbereder du spejlet til montering?

1. Placer spejlet på en stabil, flad overflade. **2.** Rengør, affedt og tør overfladen på spejlet, hvor ophængene skal fastgøres. **3.** Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet på de metalophæng. **4.** Fastgør ophængene på en tør og affedt overflade af spejlet. **5. Bemærk: Ophængenes fulde styrke opnås efter 24 timer. Vent 24 timer, før du hænger spejlet op på sin endelige placering.** **6.** Mål afstanden mellem midtpunkterne af de fastgjorte ophæng. **7.** Markér denne afstand på væggen, og bor huller på de markerede steder. Indsæt rawplugs i hullerne. **8.** Fastgør krogene med de medfølgende skruer. **9.** Tilslut strømkablerne til transformatoren. **10.** Hæng forsigtigt spejlet op ved at skubbe det ned fra oven. Færdigt!

Instruktioner til spejle / spejle med baggrund / print

Hvordan forbereder du spejlet til montering?

1. Placer spejlet i den ønskede position (lodret eller vandret) på en stabil, flad overflade. **2.** Rengør, affedt og tør overfladen på spejlet, hvor ophængene skal fastgøres. **3.** Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet på metalophængene. **4.** Fastgør ophængene på en tør og affedt overflade, og hold en jævn afstand (ca. 6 cm) fra spejlets kant. **5. Bemærk: Ophængenes fulde styrke opnås efter 24 timer. Vent 24 timer, før du hænger spejlet op på sin endelige placering.** **6.** Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet på skumpuderne. **7.** Fastgør skumpuderne på en tør og affedt overflade, og hold en jævn afstand (ca. 6 cm) fra spejlets kant. **8.** Mål afstanden mellem midtpunkterne af de fastgjorte ophæng. **9.** Markér denne afstand på væggen, og bor huller på de markerede steder. Indsæt rawplugs i hullerne. **10.** Fastgør krogene med de medfølgende skruer. **11.** Hæng forsigtigt spejlet op ved at skubbe det ned fra oven. Færdigt!

Instruktioner til spejle med MDF-ramme

Hvordan forbereder du spejlet til montering?

1. Placer spejlet i den ønskede position (lodret eller vandret) på en stabil, flad overflade. **2.** Rengør, affedt og tør overfladen på spejlet, hvor ophængene skal fastgøres. **3.** Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbemidlet på metalophængene. **4.** Fastgør ophængene på en tør og affedt overflade af spejlet, og hold en jævn afstand (ca. 6 cm) fra spejlets kant. **5. Bemærk: Ophængenes fulde styrke opnås efter 24 timer. Vent 24 timer, før du hænger spejlet op på sin endelige placering.** **6.** Mål afstanden mellem midtpunkterne af de fastgjorte ophæng. **7.** Markér denne afstand på væggen, og bor huller på de markerede steder. Indsæt rawplugs i hullerne. **8.** Fastgør krogene med de medfølgende skruer. **9.** Hæng forsigtigt spejlet op ved at skubbe det ned fra oven. Færdigt!

VIGTIGT! Sluk altid for strømmen i kredsløbet, før du påbegynder installationsarbejde.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal træffes særlige forholdsregler for at bortskaffe dette produkt på en sikker måde. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og dyr for at undgå bid og indtagelse. Undlad at adskille eller ændre dette produkt. Rør ikke ved indre dele, der kan være blevet blotlagt som følge af fald eller anden ulykke. Beskyt mod vand og fugt. Undgå at røre ved produktet med våde hænder. Manglende overholdelse af disse sikkerhedsforanstaltninger kan føre til elektrisk stød eller andre personskader.





BG

Инструкции за монтаж на LED огледала

Как да подготвим огледалото за монтаж?

1. Поставете огледалото върху стабилна и равна повърхност. **2.** Почистете, обезмаслете и подсушете повърхността на огледалото на мястото, където ще залепите окачвачите. **3.** Отстранете защитното фолио от лепилото на металните окачвачи. **4.** Залепете окачвачите върху сухата и обезмаслена повърхност на огледалото. **5. Внимание: Пълната здравина на окачвачите се постига след 24 часа от залепването им. Изчакайте 24 часа, преди да окачите огледалото на окончателното му място.** **6.** Измерете разстоянието между центровете на предварително залепените окачвачи. **7.** Отбележете на стената измереното разстояние и на отбелязаните места пробийте отвори и поставете дюбели. **8.** Завийте куки с приложените в комплекта винтове. **9.** Свържете захранващите кабели към трансформатора. **10.** Окачете огледалото, като го плъзнете внимателно отгоре. Готово!

Инструкции за монтаж на огледала / огледала с основа / с принт

Как да подготвим огледалото за монтаж?

1. Поставете огледалото в избраната от вас позиция (вертикално или хоризонтално) върху стабилна, равна повърхност. **2.** Почистете, обезмаслете и подсушете повърхността на огледалото на мястото, където ще залепите окачвачите. **3.** Отстранете защитното фолио от лепилото на металните окачвачи. **4.** Залепете окачвачите върху сухата и обезмаслена повърхност на огледалото, като спазвате равномерно разстояние (около 6 см) от ръба на огледалото. **5. Внимание: Пълната здравина на окачвачите се постига след 24 часа от залепването им. Изчакайте 24 часа, преди да окачите огледалото на окончателното му място.** **6.** Отстранете защитното фолио от лепилото на дунапреновите дистанционери. **7.** Залепете дистанционерите върху сухата и обезмаслена повърхност на огледалото, като спазвате равномерно разстояние (около 6 см) от ръба на огледалото. **8.** Измерете разстоянието между центровете на предварително залепените окачвачи. **9.** Отбележете на стената измереното разстояние и на отбелязаните места пробийте отвори и поставете дюбели. **10.** Завийте куки с приложените в комплекта винтове. **11.** Окачете огледалото, като го плъзнете внимателно отгоре. Готово!

Инструкции за монтаж на огледала с MDF рамка

Как да подготвим огледалото за монтаж?

1. Поставете огледалото в избраната от вас позиция (вертикално или хоризонтално) върху стабилна, равна повърхност. **2.** Почистете, обезмаслете и подсушете повърхността на огледалото на мястото, където ще залепите окачвачите. **3.** Отстранете защитното фолио от лепилото на металните окачвачи. **4.** Залепете окачвачите върху сухата и обезмаслена повърхност на огледалото, като спазвате равномерно разстояние (около 6 см) от ръба на огледалото. **5. Внимание: Пълната здравина на окачвачите се постига след 24 часа от залепването им. Изчакайте 24 часа, преди да окачите огледалото на окончателното му място.** **6.** Измерете разстоянието между центровете на предварително залепените окачвачи. **7.** Отбележете на стената измереното разстояние и на отбелязаните места пробийте отвори и поставете дюбели. **8.** Завийте куки с приложените в комплекта винтове. **9.** Окачете огледалото, като го плъзнете внимателно отгоре. Готово!

ВАЖНО! Винаги изключвайте захранването в схемата, преди да започнете монтажните работи.

Предпазни мерки: Трябва да се вземат специални мерки за безопасното изхвърляне на този продукт. Дръжте продукта далеч от деца и животни, за да предотвратите дъвчене или поглъщане. Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не докосвайте вътрешни части, изложени поради падане или друг инцидент. Пазете от вода и влага. Не докосвайте с мокри ръце. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до токов удар или други наранявания.





LED tükör felszerelési útmutató

Hogyan készítsük elő a tükröt a felszereléshez?

1. Helyezze a tükröt stabil, sík felületre. **2.** Tisztítsa meg, zsírtalanítsa és szárítsa meg a tükör felületét azon a helyen, ahová a rögzítő füleket ragasztja. **3.** Távolítsa el a védőfóliát a fém rögzítő füleket ragasztórétegről. **4.** Rögzítse a füleket a tükör száraz és zsírtalanított felületére. **5. Figyelem: A rögzítő fülek teljes szilárdságát 24 óra elteltével éri el. Várjon 24 órát, mielőtt a tükröt a végső helyére helyezné.** **6.** Mérje meg a korábban rögzített fülek középpontjai közötti távolságot. **7.** Jelölje meg a falon a mért távolságot, és a megjelölt helyeken fúrjon lyukakat, majd helyezze be a tipliket. **8.** Csavarozza fel a kampókat a mellékelt csavarokkal. **9.** Csatlakoztassa a tápvezetékeket a transzformátorhoz. **10.** Akassza fel a tükröt, óvatosan tolva fentről lefelé. Kész!

Tükrök / alappal ellátott tükrök / nyomtatott tükrök felszerelési útmutatója

Hogyan készítsük elő a tükröt a felszereléshez?

1. Helyezze a tükröt a kívánt pozícióba (függőleges vagy vízszintes) egy stabil, sík felületre. **2.** Tisztítsa meg, zsírtalanítsa és szárítsa meg a tükör felületét azon a helyen, ahová a rögzítő füleket ragasztja. **3.** Távolítsa el a védőfóliát a fém rögzítő füleket ragasztórétegről. **4.** Ragassza fel a füleket a száraz és zsírtalanított tükörfelületre, egyenletes távolságot tartva (kb. 6 cm) a tükör szélétől. **5. Figyelem: A rögzítő fülek teljes szilárdságát 24 óra elteltével éri el. Várjon 24 órát, mielőtt a tükröt a végső helyére helyezné.** **6.** Távolítsa el a védőfóliát a habos távtartók ragasztórétegről. **7.** Ragassza fel a távtartókat a száraz és zsírtalanított tükörfelületre, egyenletes távolságot tartva (kb. 6 cm) a tükör szélétől. **8.** Mérje meg a korábban rögzített fülek középpontjai közötti távolságot. **9.** Jelölje meg a falon a mért távolságot, és a megjelölt helyeken fúrjon lyukakat, majd helyezze be a tipliket. **10.** Csavarozza fel a kampókat a mellékelt csavarokkal. **11.** Akassza fel a tükröt, óvatosan tolva fentről lefelé. Kész!

MDF keretes tükrök felszerelési útmutatója

Hogyan készítsük elő a tükröt a felszereléshez?

1. Helyezze a tükröt a kívánt pozícióba (függőleges vagy vízszintes) egy stabil, sík felületre. **2.** Tisztítsa meg, zsírtalanítsa és szárítsa meg a tükör felületét azon a helyen, ahová a rögzítő füleket ragasztja. **3.** Távolítsa el a védőfóliát a fém rögzítő füleket ragasztórétegről. **4.** Ragassza fel a füleket a száraz és zsírtalanított tükörfelületre, egyenletes távolságot tartva (kb. 6 cm) a tükör szélétől. **5. Figyelem: A rögzítő fülek teljes szilárdságát 24 óra elteltével éri el. Várjon 24 órát, mielőtt a tükröt a végső helyére helyezné.** **6.** Mérje meg a korábban rögzített fülek középpontjai közötti távolságot. **7.** Jelölje meg a falon a mért távolságot, és a megjelölt helyeken fúrjon lyukakat, majd helyezze be a tipliket. **8.** Csavarozza fel a kampókat a mellékelt csavarokkal. **9.** Akassza fel a tükröt, óvatosan tolva fentről lefelé. Kész!

FONTOS! Mindenképpen kapcsolja ki az áramot az áramkörben, mielőtt hozzáférne a szerelési munkálatokhoz. **Övintézkedések:** Különös óvintézkedéseket kell tenni a termék biztonságos eltávolítása érdekében. Tartsa a terméket távol gyermekektől és állatoktól, hogy elkerülje a megrágást vagy lenyelést. Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt a terméket. Ne érintse meg a belső részeket, amelyek leesés vagy más baleset következtében láthatóvá váltak. Védje a terméket víztől és nedvességtől. Ne érintse meg nedves kézzel. Ezeknek az óvintézkedéseknek a figyelmen kívül hagyása áramütést vagy más testi sérülést okozhat.





RO

Instrucțiuni pentru oglinzi LED

Cum să pregătiți oglinda pentru montaj?

1. Așezați oglinda pe o suprafață stabilă și plană. **2.** Curățați, degresați și uscați suprafața oglinzii în zona în care veți lipi clemele de prindere. **3.** Îndepărtați folia de protecție a adezivului de pe clemele metalice. **4.** Lipiți clemele pe suprafața uscată și degresată a oglinzii. **5. Atenție: rezistența maximă a clemelor este atinsă după 24 de ore de la lipire. Așteptați 24 de ore înainte de a monta oglinda în locul dorit.** **6.** Măsurați distanța dintre centrele clemelor lipite anterior. **7.** Marcați pe perete distanța măsurată și, în locurile marcate, faceți găuri și introduceți diblurile de plastic. **8.** Fixați cârligele folosind șuruburile incluse în set. **9.** Conectați cablurile de alimentare la transformator. **10.** Agățați oglinda, glisând-o ușor de sus în jos. Gata!

Instrucțiuni pentru oglinzi / oglinzi cu suport / print

Cum să pregătiți oglinda pentru montaj?

1. Așezați oglinda în poziția dorită (verticală sau orizontală) pe o suprafață stabilă și plană. **2.** Curățați, degresați și uscați suprafața oglinzii în zona în care veți lipi clemele de prindere. **3.** Îndepărtați folia de protecție a adezivului de pe clemele metalice. **4.** Lipiți clemele pe suprafața uscată și degresată, păstrând o distanță uniformă (aproximativ 6 cm) față de marginea oglinzii. **5. Atenție: rezistența maximă a clemelor este atinsă după 24 de ore de la lipire. Așteptați 24 de ore înainte de a monta oglinda în locul dorit.** **6.** Îndepărtați folia de protecție a adezivului de pe distanțierele din spumă. **7.** Lipiți distanțierele pe suprafața uscată și degresată a oglinzii, păstrând o distanță uniformă (aproximativ 6 cm) față de marginea oglinzii. **8.** Măsurați distanța dintre centrele clemelor lipite anterior. **9.** Marcați pe perete distanța măsurată și, în locurile marcate, faceți găuri și introduceți diblurile de plastic. **10.** Fixați cârligele folosind șuruburile incluse în set. **11.** Agățați oglinda, glisând-o ușor de sus în jos. Gata!

Instrucțiuni pentru oglinzi cu ramă MDF

Cum să pregătiți oglinda pentru montaj?

1. Așezați oglinda în poziția dorită (verticală sau orizontală) pe o suprafață stabilă și plană. **2.** Curățați, degresați și uscați suprafața oglinzii în zona în care veți lipi clemele de prindere. **3.** Îndepărtați folia de protecție a adezivului de pe clemele metalice. **4.** Lipiți clemele pe suprafața uscată și degresată, păstrând o distanță uniformă (aproximativ 6 cm) față de marginea oglinzii. **5. Atenție: rezistența maximă a clemelor este atinsă după 24 de ore de la lipire. Așteptați 24 de ore înainte de a monta oglinda în locul dorit.** **6.** Măsurați distanța dintre centrele clemelor lipite anterior. **7.** Marcați pe perete distanța măsurată și, în locurile marcate, faceți găuri și introduceți diblurile de plastic. **8.** Fixați cârligele folosind șuruburile incluse în set. **9.** Agățați oglinda, glisând-o ușor de sus în jos. Gata!

IMPORTANT! Opriti întotdeauna alimentarea cu energie electrică din circuit înainte de a începe lucrările de instalare.

Precauții: Trebuie luate măsuri speciale pentru a elimina acest produs în siguranță. Păstrați produsul departe de copii și animale pentru a preveni mușcarea sau înghițirea. Nu demontați și nu modificați acest produs. Nu atingeți părțile interne expuse din cauza unei căderi sau a altui accident. Protejați produsul de apă și umiditate. Nu atingeți cu mâinile ude. Nerespectarea acestor precauții poate duce la electrocutare sau alte vătămări corporale.





PL

Instrukcja dla luster LED

Jak przygotować lustro do montażu?

1. Połóż lustro na stabilnej, płaskiej powierzchni. **2.** Wyczyść, odtłuść i osusz powierzchnię lustra w miejscu gdzie przykleisz zawieszki. **3.** Zdejmij folię zabezpieczającą klej z metalowych zawieszek. **4.** Przyklej zawieszki na suchą i odtłuszczoną powierzchnię lustra. **5. Uwaga: 100% wytrzymałość zawieszki jest po 24. godzinach od ich przyklejenia. Odczekaj 24h, zanim powiesz lustro w docelowym miejscu.** **6.** Zmierz odległość między środkami przyklejonych wcześniej zawieszek. **7.** Zaznacz na ścianie zmierzoną odległość i w zaznaczonych miejscach wywierć otwory i włóż kołki rozporowe. **8.** Haki przykręć dołączonymi do zestawu śrubami. **9.** Podłącz kable zasilające do transformatora. **10.** Zawieś lustro, nasuwając go ostrożnie od góry. Gotowe!

Instrukcja dla luster/ luster z podkładem/printem

Jak przygotować lustro do montażu?

1. Połóż lustro w wybranej przez siebie pozycji (pion lub poziom) na stabilnej, płaskiej powierzchni. **2.** Wyczyść, odtłuść i osusz powierzchnię lustra w miejscu gdzie przykleisz zawieszki. **3.** Zdejmij folię zabezpieczającą klej z metalowych zawieszek. **4.** Przyklej zawieszki na suchą i odtłuszczoną powierzchnię, zachowując równomierny odstęp (około 6 cm) od krawędzi lustra. **5. Uwaga: 100% wytrzymałość zawieszki jest po 24-ch godzinach od ich przyklejenia. Odczekaj 24h, zanim powiesz lustro w docelowym miejscu.** **6.** Zdejmij folię zabezpieczającą klej z piankowych dystansów. **7.** Przyklej dystanse na suchą i odtłuszczoną powierzchnię lustra, zachowując równomierny odstęp (około 6 cm) od krawędzi lustra. **8.** Zmierz odległość między środkami przyklejonych wcześniej zawieszek. **9.** Zaznacz na ścianie zmierzoną odległość i w zaznaczonych miejscach wywierć otwory i włóż kołki rozporowe. **10.** Haki przykręć dołączonymi do zestawu śrubami. **11.** Zawieś lustro, nasuwając je ostrożnie od góry. Gotowe!

Instrukcja dla luster z ramą MDF

Jak przygotować lustro do montażu?

1. Połóż lustro w wybranej przez siebie pozycji (pion lub poziom) na stabilnej, płaskiej powierzchni. **2.** Wyczyść, odtłuść i osusz powierzchnię lustra w miejscu gdzie przykleisz zawieszki. **3.** Zdejmij folię zabezpieczającą klej z metalowych zawieszek. **4.** Przyklej zawieszki na suchą i odtłuszczoną powierzchnię, zachowując równomierny odstęp (około 6 cm) od krawędzi lustra. **5. Uwaga 100% wytrzymałość zawieszki jest po 24-ch godzinach od ich przyklejenia. Odczekaj 24h, zanim powiesz lustro w docelowym miejscu.** **6.** Zmierz odległość między środkami przyklejonych wcześniej zawieszek. **7.** Zaznacz na ścianie zmierzoną odległość i w zaznaczonych miejscach wywierć otwory i włóż kołki rozporowe. **8.** Haki przykręć dołączonymi do zestawu śrubami. **9.** Zawieś lustro, nasuwając je ostrożnie od góry. Gotowe!

WAŻNE! Zawsze wyłączaj prąd w obwodzie przed przystąpieniem do prac instalacyjnych

Środki ostrożności: Należy podjąć specjalne środki ostrożności, aby bezpiecznie pozbyć się tego produktu. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu. Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku. Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub innych obrażeń ciała.



GL



FR

Instructions pour le miroir LED

Comment préparer le miroir pour l'installation ?

1. Placez le miroir sur une surface stable et plate. **2.** Nettoyez, dégraissez et séchez la surface du miroir où vous allez attacher les crochets. **3.** Retirez le film protecteur de l'adhésif des crochets métalliques. **4.** Collez les crochets sur la surface du miroir sèche et dégraissée. **5. Remarque: La résistance totale des crochets est atteinte après 24 heures d'attachement. Attendez 24 heures avant d'accrocher le miroir à son emplacement final.** **6.** Mesurez la distance entre les centres des crochets déjà attachés. **7.** Marquez sur le mur la distance mesurée et percez des trous aux endroits marqués, puis insérez les chevilles. **8.** Fixez les crochets avec les vis incluses dans le kit. **9.** Connectez les câbles d'alimentation au transformateur. **10.** Accrochez le miroir en le faisant glisser soigneusement depuis le haut. C'est prêt!

Instructions pour les miroirs / Miroirs avec support / Impressions

Comment préparer le miroir pour l'installation ?

1. Placez le miroir dans la position choisie (verticale ou horizontale) sur une surface stable et plane. **2.** Nettoyez, dégraissez et séchez la surface du miroir où vous fixerez les crochets. **3.** Retirez le film protecteur de l'adhésif sur les crochets métalliques. **4.** Collez les crochets sur la surface du miroir sèche et dégraissée, en maintenant une distance uniforme (environ 6 cm) des bords du miroir. **5. Remarque: La résistance totale des crochets est atteinte après 24 heures de fixation. Attendez 24 heures avant d'accrocher le miroir à son emplacement final.** **6.** Retirez le film protecteur de l'adhésif sur les entretoises en mousse. **7.** Collez les entretoises sur la surface du miroir sèche et dégraissée, en maintenant une distance uniforme (environ 6 cm) des bords du miroir. **8.** Mesurez la distance entre les centres des crochets précédemment fixés. **9.** Marquez la distance mesurée sur le mur et, aux endroits marqués, percez des trous et insérez des chevilles. **10.** Fixez les crochets avec les vis incluses dans le kit. **11.** Accrochez le miroir en le faisant glisser soigneusement depuis le haut. C'est prêt!

Instructions pour les miroirs avec cadre en MDF

Comment préparer le miroir pour l'installation ?

1. Placez le miroir dans la position choisie (verticale ou horizontale) sur une surface stable et plane. **2.** Nettoyez, dégraissez et séchez la surface du miroir où vous fixerez les crochets. **3.** Retirez le film protecteur de l'adhésif sur les crochets métalliques. **4.** Collez les crochets sur la surface du miroir sèche et dégraissée, en maintenant une distance uniforme (environ 6 cm) des bords du miroir. **5. Remarque: La résistance totale des crochets est atteinte après 24 heures de la fixation. Attendez 24 heures avant d'accrocher le miroir à son emplacement final.** **6.** Mesurez la distance entre les centres des crochets précédemment fixés. **7.** Marquez la distance mesurée sur la paroi et, aux endroits marqués, percez des trous et insérez des chevilles. **8.** Fixez les crochets avec les vis incluses dans le kit. **9.** Accrochez le miroir en le faisant glisser soigneusement depuis le haut. C'est prêt!

IMPORTANT ! Coupez toujours le courant dans le circuit avant de commencer les travaux d'installation.

Précautions : Des précautions particulières doivent être prises pour éliminer ce produit en toute sécurité. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux pour éviter qu'il ne soit mâché ou avalé. Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit. Ne touchez pas les parties internes exposées à la suite d'une chute ou d'un autre accident. Protégez-le de l'eau et de l'humidité. Ne touchez pas avec les mains mouillées. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des chocs électriques ou d'autres blessures corporelles.





NL

Instructies voor LED-spiegel

Hoe bereid je de spiegel voor op installatie?

1. Plaats de spiegel op een stabiele, vlakke ondergrond. **2.** Reinig, ontvet en droog het spiegeloppervlak waar je de ophanghaken zult bevestigen. **3.** Verwijder de beschermfolie van de lijm op de metalen ophanghaken. **4.** Bevestig de ophanghaken op het droge en ontvette spiegeloppervlak. **5. Let op: De volledige sterkte van de ophanghaken wordt pas na 24 uur bereikt. Wacht 24 uur voordat je de spiegel op zijn definitieve plek ophangt.** **6.** Meet de afstand tussen de middelpunten van de reeds bevestigde ophanghaken. **7.** Markeer de gemeten afstand op de muur en boor gaten op de gemarkeerde plaatsen, steek vervolgens de pluggen in de gaten. **8.** Bevestig de haken met de bijgeleverde schroeven. **9.** Sluit de stroomkabels aan op de transformator. **10.** Hang de spiegel op door deze voorzichtig van bovenaf te laten zakken. Klaar!

Instructies voor spiegels / spiegels met achterpaneel / prints

Hoe bereid je de spiegel voor op installatie?

1. Plaats de spiegel in de door jou gekozen positie (verticaal of horizontaal) op een stabiele, vlakke ondergrond. **2.** Reinig, ontvet en droog het spiegeloppervlak waar je de ophanghaken zult bevestigen. **3.** Verwijder de beschermfolie van de lijm op de metalen ophanghaken. **4.** Bevestig de ophanghaken op het droge en ontvette spiegeloppervlak en houd een gelijke afstand (ongeveer 6 cm) van de randen van de spiegel. **5. Let op: De volledige sterkte van de ophanghaken wordt pas na 24 uur bereikt. Wacht 24 uur voordat je de spiegel op zijn definitieve plek ophangt.** **6.** Verwijder de beschermfolie van de lijm op de schuifafstandhouders. **7.** Bevestig de afstandhouders op het droge en ontvette spiegeloppervlak en houd een gelijke afstand (ongeveer 6 cm) van de randen van de spiegel. **8.** Meet de afstand tussen de middelpunten van de reeds bevestigde ophanghaken. **9.** Markeer de gemeten afstand op de muur en boor gaten op de gemarkeerde plaatsen, steek vervolgens de pluggen in de gaten. **10.** Bevestig de haken met de bijgeleverde schroeven. **11.** Hang de spiegel op door deze voorzichtig van bovenaf te laten zakken. Klaar!

Instructies voor spiegels met MDF-frame

Hoe bereid je de spiegel voor op installatie?

1. Plaats de spiegel in de door jou gekozen positie (verticaal of horizontaal) op een stabiele, vlakke ondergrond. **2.** Reinig, ontvet en droog het spiegeloppervlak waar je de ophanghaken zult bevestigen. **3.** Verwijder de beschermfolie van de lijm op de metalen ophanghaken. **4.** Bevestig de ophanghaken op het droge en ontvette spiegeloppervlak en houd een gelijke afstand (ongeveer 6 cm) van de randen van de spiegel. **5. Let op: De volledige sterkte van de ophanghaken wordt pas na 24 uur bereikt. Wacht 24 uur voordat je de spiegel op zijn definitieve plek ophangt.** **6.** Meet de afstand tussen de middelpunten van de reeds bevestigde ophanghaken. **7.** Markeer de gemeten afstand op de muur en boor gaten op de gemarkeerde plaatsen, steek vervolgens de pluggen in de gaten. **8.** Bevestig de haken met de bijgeleverde schroeven. **9.** Hang de spiegel op door deze voorzichtig van bovenaf te laten zakken. Klaar!

BELANGRIJK! Schakel altijd de stroom in het circuit uit voordat u installatie-werkzaamheden start. **Voorzorgsmaatregelen:** Neem speciale voorzorgsmaatregelen om dit product veilig te verwijderen. Houd het product buiten het bereik van kinderen en dieren om kauwen of inslikken te voorkomen. Demonteer of wijzig dit product niet. Raak geen interne onderdelen aan die door een val of ander ongeval zijn blootgelegd. Bescherm tegen water en vocht. Raak niet aan met natte handen. Het niet naleven van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken of andere lichamelijke verwondingen.





ENG

LED Mirror Instructions

How to prepare the mirror for installation?

1. Place the mirror on a stable, flat surface. **2.** Clean, degrease, and dry the mirror surface where you will attach the hangers. **3.** Remove the protective film from the adhesive on the metal hangers. **4.** Attach the hangers to the dry and degreased mirror surface. **5. Note: The hanger's full strength is achieved after 24 hours of attachment. Wait 24 hours before hanging the mirror in its final location.** **6.** Measure the distance between the centers of the previously attached hangers. **7.** Mark the measured distance on the wall and drill holes in the marked places, then insert the wall plugs. **8.** Attach the hooks with the screws included in the set. **9.** Connect the power cables to the transformer. **10.** Hang the mirror by carefully sliding it from the top. Ready!

Instructions for Mirrors / Mirrors with Backing / Prints

How to prepare the mirror for installation? **1.** Place the mirror in your chosen position (vertical or horizontal) on a stable, flat surface. **2.** Clean, degrease, and dry the mirror surface where you will attach the hangers. **3.** Remove the protective film from the adhesive on the metal hangers. **4.** Attach the hangers to the dry and degreased mirror surface, maintaining an even distance (approximately 6 cm) from the edges of the mirror. **5. Note: The hanger's full strength is achieved after 24 hours of attachment. Wait 24 hours before hanging the mirror in its final location.** **6.** Remove the protective film from the adhesive on the foam spacers. **7.** Attach the spacers to the dry and degreased mirror surface, maintaining an even distance (approximately 6 cm) from the edges of the mirror. **8.** Measure the distance between the centers of the previously attached hangers. **9.** Mark the measured distance on the wall and in the marked places, drill holes and insert wall plugs. **10.** Attach the hooks with the screws included in the set. **11.** Hang the mirror by carefully sliding it from the top. Ready!

Instructions for Mirrors with MDF Frame

How to prepare the mirror for installation?

1. Place the mirror in your chosen position (vertical or horizontal) on a stable, flat surface. **2.** Clean, degrease, and dry the mirror surface where you will attach the hangers. **3.** Remove the protective film from the adhesive on the metal hangers. **4.** Attach the hangers to the dry and degreased mirror surface, maintaining an even distance (approximately 6 cm) from the edges of the mirror. **5. Note: The hanger's full strength is achieved after 24 hours of attachment. Wait 24 hours before hanging the mirror in its final location.** **6.** Measure the distance between the centers of the previously attached hangers. **7.** Mark the measured distance on the wall and in the marked places, drill holes, and insert wall plugs. **8.** Attach the hooks with the screws included in the set. **9.** Hang the mirror by carefully sliding it from the top. Ready!

IMPORTANT! Always turn off the power in the circuit before starting installation work. Precautions: Special precautions should be taken to safely dispose of this product. Keep the product away from children and animals to prevent chewing or swallowing. Do not disassemble or modify this product. Do not touch internal parts exposed due to a fall or other accident. Protect from water and moisture. Do not touch with wet hands. Failure to observe these precautions may result in electric shock or other bodily injuries.





SE

Instruktioner för LED-spegel

Hur man förbereder spegeln för installation?

1. Placera spegeln på en stabil, plan yta. **2.** Rengör, avfetta och torka spegelytan där du ska fästa krokarna. **3.** Ta bort skyddsfilm från limmet på metallkrokarna. **4.** Fäst krokarna på den torra och avfettade spegelytan. **5. Obs: Krokarna når sin fulla styrka efter 24 timmar efter fastsättning. Vänta 24 timmar innan du hänger spegeln på sin slutliga plats.** **6.** Mät avståndet mellan centrum av de tidigare fästa krokarna. **7.** Markera det uppmätta avståndet på väggen och borra hål på de markerade platserna, sätt sedan i väggpluggarna. **8.** Fäst krokarna med skruvarna som medföljer i satsen. **9.** Anslut strömkablarna till transformatorn. **10.** Häng upp spegeln genom att försiktigt skjuta den från toppen. Färdig!

Instruktioner för speglar / speglar med bakstycke / tryck

Hur man förbereder spegeln för installation?

1. Placera spegeln i din valda position (vertikal eller horisontell) på en stabil, plan yta. **2.** Rengör, avfetta och torka spegelytan där du ska fästa krokarna. **3.** Ta bort skyddsfilm från limmet på metallkrokarna. **4.** Fäst krokarna på den torra och avfettade spegelytan och håll ett jämnt avstånd (ungefär 6 cm) från spegelns kanter. **5. Obs: Krokarna når sin fulla styrka efter 24 timmar efter fastsättning. Vänta 24 timmar innan du hänger spegeln på sin slutliga plats.** **6.** Ta bort skyddsfilm från limmet på skumdistanshallarna. **7.** Fäst distanshallarna på den torra och avfettade spegelytan och håll ett jämnt avstånd (ungefär 6 cm) från spegelns kanter. **8.** Mät avståndet mellan centrum av de tidigare fästa krokarna. **9.** Markera det uppmätta avståndet på väggen och på de markerade platserna, borra hål och sätt i väggpluggarna. **10.** Fäst krokarna med skruvarna som medföljer i satsen. **11.** Häng upp spegeln genom att försiktigt skjuta den från toppen. Färdig!

Instruktioner för speglar med MDF-ram

Hur man förbereder spegeln för installation?

1. Placera spegeln i din valda position (vertikal eller horisontell) på en stabil, plan yta. **2.** Rengör, avfetta och torka spegelytan där du ska fästa krokarna. **3.** Ta bort skyddsfilm från limmet på metallkrokarna. **4.** Fäst krokarna på den torra och avfettade spegelytan och håll ett jämnt avstånd (ungefär 6 cm) från spegelns kanter. **5. Obs: Krokarna når sin fulla styrka efter 24 timmar efter fastsättning. Vänta 24 timmar innan du hänger spegeln på sin slutliga plats.** **6.** Mät avståndet mellan centrum av de tidigare fästa krokarna. **7.** Markera det uppmätta avståndet på väggen och på de markerade platserna, borra hål och sätt i väggpluggarna. **8.** Fäst krokarna med skruvarna som medföljer i satsen. **9.** Häng upp spegeln genom att försiktigt skjuta den från toppen. Färdig!

VIKTIGT! Stäng alltid av strömmen i kretsen innan du påbörjar installationsarbetet. Försiktighetsåtgärder: Särskilda försiktighetsåtgärder bör vidtas för att säkert kassera denna produkt. Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur för att förhindra tuggning eller sväljning. Demontera eller modifiera inte denna produkt. Rör inte vid interna delar som exponerats vid fall eller annan olycka. Skydda mot vatten och fukt. Rör inte med våta händer. Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elstötar eller andra kroppsskador.





ES

Instrucciones para el espejo LED

¿Cómo preparar el espejo para la instalación? 1. Coloque el espejo sobre una superficie estable y plana. 2. Limpie, desengrase y seque la superficie del espejo donde va a pegar los ganchos. 3. Retire la película protectora del adhesivo de los ganchos metálicos. 4. Pegue los ganchos en la superficie del espejo seca y desengrasada. 5. **Nota: La resistencia total de los ganchos se logra después de 24 horas de haberlos pegado. Espere 24 horas antes de colgar el espejo en su ubicación final.** 6. Mida la distancia entre los centros de los ganchos previamente pegados. 7. Marque en la pared la distancia medida y en los lugares marcados taladre agujeros e inserte tacos. 8. Fije los ganchos con los tornillos incluidos en el juego. 9. Conecte los cables de alimentación al transformador. 10. Cuelgue el espejo, deslizándolo cuidadosamente desde arriba. ¡Listo!

Instrucciones para espejos / Espejos con respaldo / Impresiones

¿Cómo preparar el espejo para la instalación? 1. Coloque el espejo en la posición elegida (vertical u horizontal) sobre una superficie estable y plana. 2. Limpie, desengrase y seque la superficie del espejo donde va a colocar los ganchos. 3. Retire la película protectora del adhesivo de los ganchos de metal. 4. Coloque los ganchos en la superficie del espejo seca y desengrasada, manteniendo una distancia uniforme (aproximadamente 6 cm) desde los bordes del espejo. 5. **Nota: La resistencia total de los ganchos se alcanza después de 24 horas de la colocación. Espere 24 horas antes de colgar el espejo en su ubicación final.** 6. Retire la película protectora del adhesivo de los separadores de espuma. 7. Coloque los separadores en la superficie del espejo seca y desengrasada, manteniendo una distancia uniforme (aproximadamente 6 cm) desde los bordes del espejo. 8. Mide la distancia entre los centros de los ganchos previamente colocados. 9. Marque la distancia medida en la pared y en los lugares marcados, perfora agujeros e inserta tacos. 10. Coloque los ganchos con los tornillos incluidos en el juego. 11. Cuelga el espejo deslizándolo cuidadosamente desde arriba. ¡Listo!

Instrucciones para espejos con marco de MDF

¿Cómo preparar el espejo para la instalación? 1. Coloque el espejo en la posición elegida (vertical u horizontal) sobre una superficie estable y plana. 2. Limpie, desengrase y seque la superficie del espejo donde va a colocar los ganchos. 3. Retire la película protectora del adhesivo en los ganchos de metal. 4. Coloque los ganchos en la superficie del espejo seca y desengrasada, manteniendo una distancia uniforme (aproximadamente 6 cm) desde los bordes del espejo. 5. **Nota: La resistencia total de los ganchos se alcanza después de 24 horas de la colocación. Espere 24 horas antes de colgar el espejo en su ubicación final.** 6. Mide la distancia entre los centros de los ganchos previamente colocados. 7. Marque la distancia medida en la pared y en los lugares marcados, perfora agujeros e inserta tacos. 8. Fije los ganchos con los tornillos incluidos en el juego. 9. Cuelga el espejo deslizándolo cuidadosamente desde arriba. ¡Listo!

¡IMPORTANTE! Siempre desconecte la corriente del circuito antes de comenzar los trabajos de instalación. **Precauciones:** Deben tomarse precauciones especiales para desechar este producto de manera segura. Mantenga el producto fuera del alcance de niños y animales para evitar que lo mastiquen o lo tragan. No desmonte ni modifique este producto. No toque las partes internas expuestas debido a caídas u otros accidentes. Proteja el producto del agua y la humedad. No toque con las manos mojadas. No seguir estas precauciones puede provocar descargas eléctricas u otras lesiones corporales.





DE

Anleitung für LED-Spiegel

Wie bereitet man den Spiegel für die Montage vor?

1. Legen Sie den Spiegel auf eine stabile, ebene Oberfläche. **2.** Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Spiegelfläche, an der Sie die Aufhänger befestigen werden. **3.** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber der metallenen Aufhänger. **4.** Befestigen Sie die Aufhänger an der trockenen und entfetteten Spiegelfläche. **5. Achtung: Die volle Festigkeit der Aufhänger wird nach 24 Stunden erreicht. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Spiegel an seinem endgültigen Ort aufhängen.** **6.** Messen Sie den Abstand zwischen den Zentren der zuvor angebrachten Aufhänger. **7.** Markieren Sie den gemessenen Abstand an der Wand und bohren Sie an den markierten Stellen Löcher, dann setzen Sie die Dübel ein. **8.** Befestigen Sie die Haken mit den im Set enthaltenen Schrauben. **9.** Schließen Sie die Stromkabel an den Transformator an. **10.** Hängen Sie den Spiegel auf, indem Sie ihn vorsichtig von oben einschieben. Fertig!

Anleitung für Spiegel / Spiegel mit Unterlage / Druck

Wie bereitet man den Spiegel für die Montage vor?

1. Legen Sie den Spiegel in Ihrer gewählten Position (vertikal oder horizontal) auf eine stabile, ebene Oberfläche. **2.** Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Spiegelfläche, wo Sie die Aufhänger befestigen werden. **3.** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber der metallenen Aufhänger. **4.** Befestigen Sie die Aufhänger auf der trockenen und entfetteten Spiegelfläche, wobei Sie einen gleichmäßigen Abstand (ungefähr 6 cm) von den Kanten des Spiegels einhalten. **5. Achtung: Die volle Festigkeit der Aufhänger wird nach 24 Stunden erreicht. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Spiegel an seinem endgültigen Ort aufhängen.** **6.** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber der Schaumstoffabstandshalter. **7.** Befestigen Sie die Abstandshalter auf der trockenen und entfetteten Spiegelfläche, wobei Sie einen gleichmäßigen Abstand (ungefähr 6 cm) von den Kanten des Spiegels einhalten. **8.** Messen Sie den Abstand zwischen den Zentren der zuvor angebrachten Aufhänger. **9.** Markieren Sie den gemessenen Abstand an der Wand und bohren Sie an den markierten Stellen Löcher und setzen Sie Dübel ein. **10.** Befestigen Sie die Haken mit den im Set enthaltenen Schrauben. **11.** Hängen Sie den Spiegel auf, indem Sie ihn vorsichtig von oben einschieben. Fertig!

Anleitung für Spiegel mit MDF-Rahmen

Wie bereitet man den Spiegel für die Montage vor?

1. Legen Sie den Spiegel in der gewählten Position (vertikal oder horizontal) auf eine stabile, ebene Oberfläche. **2.** Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Spiegelfläche, wo Sie die Aufhänger befestigen werden. **3.** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber der metallenen Aufhänger. **4.** Pflanzen Sie die Aufhänger auf der trockenen und entfetteten Spiegelfläche ein und halten Sie einen gleichmäßigen Abstand (ungefähr 6 cm) zu den Rändern des Spiegels ein. **5. Achtung: Die volle Festigkeit der Aufhänger wird nach 24 Stunden erreicht. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie den Spiegel an seinem endgültigen Ort aufhängen.** **6.** Messen Sie die Entfernung zwischen den Zentren der zuvor angebrachten Aufhänger. **7.** Markieren Sie die gemessene Entfernung an der Wand und bohren Sie an den markierten Stellen Löcher und setzen Sie Dübel ein. **8.** Befestigen Sie die Haken mit den im Set enthaltenen Schrauben. **9.** Hängen Sie den Spiegel auf, indem Sie ihn vorsichtig von oben einschieben. Fertig!

WICHTIG! Schalten Sie immer den Strom im Stromkreis aus, bevor Sie mit Installationsarbeiten beginnen.
Vorsichtsmaßnahmen: Es sollten besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um dieses Produkt sicher zu entsorgen. Halten Sie das Produkt von Kindern und Tieren fern, um ein Kauen oder Verschlucken zu verhindern. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht. Berühren Sie keine freiliegenden inneren Teile, die durch einen Sturz oder einen anderen Unfall freigelegt wurden. Schützen Sie das Produkt vor Wasser und Feuchtigkeit. Nicht mit nassen Händen berühren. Die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Stromschlägen oder anderen Körperverletzungen führen.





IT

Istruzioni per lo specchio LED

Come preparare lo specchio per l'installazione?

1. Posiziona lo specchio su una superficie stabile e piana. **2.** Pulisci, sgrassate e asciuga la superficie dello specchio dove verranno fissati i ganci. **3.** Rimuovi la pellicola protettiva dall'adesivo sui ganci metallici. **4.** Fissa i ganci sulla superficie asciutta e sgrassata dello specchio. **5. Nota: La resistenza completa dei ganci si raggiunge dopo 24 ore dall'installazione. Attendi 24 ore prima di appendere lo specchio nella sua posizione finale.** **6.** Misura la distanza tra i centri dei ganci precedentemente fissati. **7.** Segna la distanza misurata sulla parete e fora nei punti segnati, poi inserisci i tasselli. **8.** Fissa i ganci con le viti incluse nel set. **9.** Collega i cavi di alimentazione al trasformatore. **10.** Appendi lo specchio facendolo scivolare attentamente dall'alto. Pronto!

Istruzioni per specchi / specchi con supporto / stampe

Come preparare lo specchio per l'installazione?

1. Posiziona lo specchio nella posizione scelta (verticale o orizzontale) su una superficie stabile e piana. **2.** Pulisci, sgrassate e asciuga la superficie dello specchio dove verranno fissati i ganci. **3.** Rimuovi la pellicola protettiva dall'adesivo sui ganci metallici. **4.** Fissa i ganci sulla superficie asciutta e sgrassata dello specchio, mantenendo una distanza uniforme (circa 6 cm) dai bordi dello specchio. **5. Nota: La resistenza completa dei ganci si raggiunge dopo 24 ore dall'installazione. Attendi 24 ore prima di appendere lo specchio nella sua posizione finale.** **6.** Rimuovi la pellicola protettiva dall'adesivo sui distanziatori in schiuma. **7.** Fissa i distanziatori sulla superficie asciutta e sgrassata dello specchio, mantenendo una distanza uniforme (circa 6 cm) dai bordi dello specchio. **8.** Misura la distanza tra i centri dei ganci precedentemente fissati. **9.** Segna la distanza misurata sulla parete e, nei punti segnati, fora e inserisci i tasselli. **10.** Fissa i ganci con le viti incluse nel set. **11.** Appendi lo specchio facendolo scivolare attentamente dall'alto. Pronto!

Istruzioni per specchi con cornice in MDF

Come preparare lo specchio per l'installazione?

1. Posiziona lo specchio nella posizione scelta (verticale o orizzontale) su una superficie stabile e piana. **2.** Pulisci, sgrassate e asciuga la superficie dello specchio dove verranno fissati i ganci. **3.** Rimuovi la pellicola protettiva dall'adesivo sui ganci metallici. **4.** Fissa i ganci sulla superficie asciutta e sgrassata dello specchio, mantenendo una distanza uniforme (circa 6 cm) dai bordi dello specchio. **5. Nota: La resistenza completa dei ganci si raggiunge dopo 24 ore dall'installazione. Attendi 24 ore prima di appendere lo specchio nella sua posizione finale.** **6.** Misura la distanza tra i centri dei ganci precedentemente fissati. **7.** Segna la distanza misurata sulla parete e, nei punti segnati, fora e inserisci i tasselli. **8.** Fissa i ganci con le viti incluse nel set. **9.** Appendi lo specchio facendolo scivolare attentamente dall'alto. Pronto!

IMPORTANTE! Spegnerne sempre la corrente nel circuito prima di iniziare i lavori di installazione. Precauzioni: È necessario adottare precauzioni speciali per smaltire questo prodotto in modo sicuro. Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali per evitare che venga morsicato o ingerito. Non smontare o modificare questo prodotto. Non toccare le parti interne esposte a seguito di cadute o altri incidenti. Proteggere da acqua e umidità. Non toccare con le mani bagnate. Il mancato rispetto di queste precauzioni può causare scosse elettriche o altre lesioni fisiche.





SI

Navodila za montažo LED ogledala

Kako pripraviti ogledalo za montažo?

1. Položite ogledalo na stabilno, ravno površino. **2.** Očistite, razmastite in osušite površino ogledala, kjer boste prilepili obešalnike. **3.** Odstranite zaščitno folijo iz kovinskih obešalnikov. **4.** Prilepite obešalnike na suho in razmaščeno površino ogledala. **5. Pozor: Polna trdnost obešalnikov je dosežena po 24 urah. Počakajte 24 ur, preden ogledalo obesite na končno mesto.** **6.** Izmerite razdaljo med središči že prilepljenih obešalnikov. **7.** Na steni označite izmerjeno razdaljo in na označenih mestih izvrtajte luknje ter vstavite vložke. **8.** Kavljke pritrdite z vijaki, ki so priloženi v kompletu. **9.** Priključite napajalne kable na transformator. **10.** Ogledalo previdno obesite z zgornje strani. Končano!

Navodila za montažo ogledal z osnovo ali tiskom

Kako pripraviti ogledalo za montažo?

1. Položite ogledalo v izbrani položaj (pokončno ali ležeče) na stabilno in ravno površino. **2.** Očistite, razmastite in osušite površino ogledala, kjer boste prilepili obešalnike. **3.** Odstranite zaščitno folijo iz kovinskih obešalnikov. **4.** Prilepite obešalnike na suho in razmaščeno površino, pri tem pa ohranite enakomeren razmik (približno 6 cm) od roba ogledala. **5. Pozor: Polna trdnost obešalnikov je dosežena po 24 urah. Počakajte 24 ur, preden ogledalo obesite na končno mesto.** **6.** Odstranite zaščitno folijo iz penastih distančnikov. **7.** Prilepite distančnike na suho in razmaščeno površino ogledala, pri tem pa ohranite enakomeren razmik (približno 6 cm) od roba ogledala. **8.** Izmerite razdaljo med središči že pritrjenih obešalnikov. **9.** Na steni označite izmerjeno razdaljo in na označenih mestih izvrtajte luknje ter vstavite vložke. **10.** Kavljke privijte z vijaki, ki so priloženi v kompletu. **11.** Ogledalo previdno obesite z zgornje strani. Gotovo!

Navodila za ogledala z MDF okvirjem

Kako pripraviti ogledalo za montažo?

1. Položite ogledalo v izbrani položaj (pokončno ali ležeče) na stabilno in ravno površino. **2.** Očistite, razmastite in osušite površino ogledala, kjer boste prilepili obešalnike. **3.** Odstranite zaščitno folijo iz kovinskih obešalnikov. **4.** Prilepite obešalnike na suho in razmaščeno površino ogledala, pri tem pa ohranite enakomeren razmik (približno 6 cm) od roba ogledala. **5. Pozor: Polna trdnost obešalnikov je dosežena po 24 urah. Počakajte 24 ur, preden ogledalo obesite na končno mesto.** **6.** Izmerite razdaljo med središči že pritrjenih obešalnikov. **7.** Na steni označite izmerjeno razdaljo in na označenih mestih izvrtajte luknje ter vstavite vložke. **8.** Kavljke privijte z vijaki, ki so priloženi v kompletu. **9.** Ogledalo previdno obesite z zgornje strani. Gotovo!

POMEMBNO! Pred začetkom namestitvenih del vedno izklopite električni tok v vezju.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte posebne varnostne ukrepe za varno odstranjevanje tega izdelka. Hranite izdelek izven dosega otrok in živali, da preprečite grizenje ali požiranje. Ne razstavljajte in ne spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki so izpostavljeni zaradi padca ali drugega nesreče. Izdelek zaščitite pred vodo in vlago. Ne dotikajte se z mokrimi rokami. Neupoštevanje teh varnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar ali druge telesne poškodbe.





SK

Návod na LED zrkadlá

Ako pripraviť zrkadlo na montáž?

1. Položte zrkadlo na stabilnú a rovnú plochu. **2.** Očistite, odmastite a osušte povrch zrkadla na miestach, kde budete lepiť závesy. **3.** Odstráňte ochrannú fóliu z kovových závesov. **4.** Prilepte závesy na suchý a odmastený povrch zrkadla. **5. Pozor: Plná pevnosť lepidla závesov sa dosiahne po 24 hodinách. Počkajte 24 hodín, než zrkadlo zavesíte na svoje miesto.** **6.** Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi už nalepených závesov. **7.** Na stene označte zmeranú vzdialenosť a na označených miestach vyvrtajte otvory a vložte rozperné kolíky. **8.** Háčiky priskrutkujte skrutkami, ktoré sú súčasťou sady. **9.** Pripojte napájacie káble k transformátoru. **10.** Zaveste zrkadlo, opatrne ho nasúvajte zhora. Hotovo!

Návod na zrkadlá so základom alebo potlačou

Ako pripraviť zrkadlo na montáž?

1. Položte zrkadlo do požadovanej polohy (na výšku alebo na šírku) na stabilnú a rovnú plochu. **2.** Očistite, odmastite a osušte povrch zrkadla na miestach, kde budete lepiť závesy. **3.** Odstráňte ochrannú fóliu z kovových závesov. **4.** Prilepte závesy na suchý a odmastený povrch, pričom zachovajte rovnomerný odstup (približne 6 cm) od okraja zrkadla. **5. Pozor: Plná pevnosť lepidla závesov sa dosiahne po 24 hodinách. Počkajte 24 hodín, než zrkadlo zavesíte na svoje miesto.** **6.** Odstráňte ochrannú fóliu z penových distančných podložiek. **7.** Prilepte distančné podložky na suchý a odmastený povrch zrkadla, pričom zachovajte rovnomerný odstup (približne 6 cm) od okraja zrkadla. **8.** Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi už nalepených závesov. **9.** Na stene označte zmeranú vzdialenosť a na označených miestach vyvrtajte otvory a vložte rozperné kolíky. **10.** Háčiky priskrutkujte skrutkami, ktoré sú súčasťou sady. **11.** Zaveste zrkadlo, opatrne ho nasúvajte zhora. Hotovo!

Návod na zrkadlá s MDF rámom

Ako pripraviť zrkadlo na montáž?

1. Položte zrkadlo do požadovanej polohy (na výšku alebo na šírku) na stabilnú a rovnú plochu. **2.** Očistite, odmastite a osušte povrch zrkadla na miestach, kde budete lepiť závesy. **3.** Odstráňte ochrannú fóliu z kovových závesov. **4.** Prilepte závesy na suchý a odmastený povrch, pričom zachovajte rovnomerný odstup (približne 6 cm) od okraja rámu. **5. Pozor: Plná pevnosť lepidla závesov sa dosiahne po 24 hodinách. Počkajte 24 hodín, než zrkadlo zavesíte na svoje miesto.** **6.** Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi už nalepených závesov. **7.** Na stene označte zmeranú vzdialenosť a na označených miestach vyvrtajte otvory a vložte rozperné kolíky. **8.** Háčiky priskrutkujte skrutkami, ktoré sú súčasťou sady. **9.** Zaveste zrkadlo, opatrne ho nasúvajte zhora. Hotovo!

DÔLEŽITÉ! Vždy vypnite prúd v obvode pred začatím inštalačných prác.

Bezpečnostné opatrenia: Je potrebné prijať špeciálne opatrenia na bezpečnú likvidáciu tohto produktu. Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a zvierat, aby sa zabránilo hryzeniu alebo prehltnutiu. Nerozoberajte ani neupravujte tento produkt. Nedotýkajte sa vnútorných častí vystavených v dôsledku pádu alebo inej nehody. Chráňte pred vodou a vlhkosťou. Nedotýkajte sa mokrymi rukami. Nedodržanie týchto bezpečnostných opatrení môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo iným zraneniam.



Návod na montáž LED zrcadla

Jak připravit zrcadlo k montáži?

1. Položte zrcadlo na stabilní a rovný povrch. **2.** Vyčistěte, odmastěte a osušte povrch zrcadla v místě, kam budete připevňovat držáky. **3.** Sejměte ochrannou fólii z lepicí vrstvy kovových držáků. **4.** Přilepte držáky na suchý a odmaštěný povrch zrcadla. **5. Upozornění: Plná pevnost držáků je dosažena po 24 hodinách. Před zavěšením zrcadla na konečné místo vyčkejte 24 hodin.** **6.** Změřte vzdálenost mezi středy již připevněných držáků. **7.** Vyznačte tuto vzdálenost na stěně a na vyznačených místech vyvrtejte otvory, do kterých vložte hmoždinky. **8.** Připevněte háčky pomocí šroubů dodaných v sadě. **9.** Připojte napájecí kabely k transformátoru. **10.** Opatrně zavěste zrcadlo, posuňte jej shora dolů. Hotovo!

Návod na montáž zrcadel / zrcadel s podkladem / s potiskem

Jak připravit zrcadlo k montáži?

1. Položte zrcadlo do požadované polohy (svisle nebo vodorovně) na stabilní a rovný povrch. **2.** Vyčistěte, odmastěte a osušte povrch zrcadla v místě, kam budete připevňovat držáky. **3.** Sejměte ochrannou fólii z lepicí vrstvy kovových držáků. **4.** Přilepte držáky na suchý a odmaštěný povrch zrcadla, přičemž udržíte rovnoměrnou vzdálenost (asi 6 cm) od okrajů zrcadla. **5. Upozornění: Plná pevnost držáků je dosažena po 24 hodinách. Před zavěšením zrcadla na konečné místo vyčkejte 24 hodin.** **6.** Sejměte ochrannou fólii z lepicí vrstvy pěnových distančních podložek. **7.** Přilepte distanční podložky na suchý a odmaštěný povrch zrcadla, přičemž udržíte rovnoměrnou vzdálenost (asi 6 cm) od okrajů zrcadla. **8.** Změřte vzdálenost mezi středy již připevněných držáků. **9.** Vyznačte tuto vzdálenost na stěně a na vyznačených místech vyvrtejte otvory, do kterých vložte hmoždinky. **10.** Připevněte háčky pomocí šroubů dodaných v sadě. **11.** Opatrně zavěste zrcadlo, posuňte jej shora dolů. Hotovo!

Návod na montáž zrcadel s rámem z MDF

Jak připravit zrcadlo k montáži?

1. Položte zrcadlo do požadované polohy (svisle nebo vodorovně) na stabilní a rovný povrch. **2.** Vyčistěte, odmastěte a osušte povrch zrcadla v místě, kam budete připevňovat držáky. **3.** Sejměte ochrannou fólii z lepicí vrstvy kovových držáků. **4.** Přilepte držáky na suchý a odmaštěný povrch zrcadla, přičemž udržíte rovnoměrnou vzdálenost (asi 6 cm) od okrajů zrcadla. **5. Upozornění: Plná pevnost držáků je dosažena po 24 hodinách. Před zavěšením zrcadla na konečné místo vyčkejte 24 hodin.** **6.** Změřte vzdálenost mezi středy již připevněných držáků. **7.** Vyznačte tuto vzdálenost na stěně a na vyznačených místech vyvrtejte otvory, do kterých vložte hmoždinky. **8.** Připevněte háčky pomocí šroubů dodaných v sadě. **9.** Opatrně zavěste zrcadlo, posuňte jej shora dolů. Hotovo!

DŮLEŽITÉ! Vždy vypněte proud v obvodu před zahájením instalačních prací.

Bezpečnostní opatření: Je nutné přijmout zvláštní opatření k bezpečné likvidaci tohoto produktu. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k jeho kousání nebo spolknutí. Neprovádějte demontáž ani úpravy tohoto produktu. Nedotýkejte se vnitřních částí, které se objevily v důsledku pádu nebo jiné nehody. Chraňte před vodou a vlhkostí. Nedotýkejte se mokrou rukou. Nedodržení těchto opatření může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním.





LV

Instrukcija LED spoguļu uzstādīšanai

Kā sagatavot spoguļi uzstādīšanai?

1. Novietojiet spoguļi uz stabilas un līdzenas virsmas. **2.** Notīriet, attaukojiet un nosusiniet spoguļa virsmu vietā, kur piestiprināsi stiprinājumus. **3.** Noņemiet aizsargplēvi no metāla stiprinājumu līmes. **4.** Piestipriniet stiprinājumus pie sausas un attaukotas spoguļa virsmas. **5. Piezīme: Pilna stiprinājumu izturība tiek sasniegta pēc 24 stundām. Pirms spoguļa piekarināšanas galīgajā vietā pagaidiet 24 stundas.** **6.** Izmēriet attālumu starp iepriekš piestiprināto stiprinājumu centriem. **7.** Atzīmējiet šo attālumu uz sienas un atzīmētajās vietās izurbiet caurumus, ievietojiet dibeljus. **8.** Piestipriniet āķus, izmantojot komplektā iekļautās skrūves. **9.** Pievienojiet barošanas kabelus transformatoram. **10.** Uzmanīgi piekariniet spoguļi, slidinot to no augšas uz leju. Gatavs!

Instrukcija spoguļu / spoguļu ar pamatni / apdrukātu spoguļu uzstādīšanai

Kā sagatavot spoguļi uzstādīšanai?

1. Novietojiet spoguļi izvēlētajā pozīcijā (vertikāli vai horizontāli) uz stabilas un līdzenas virsmas. **2.** Notīriet, attaukojiet un nosusiniet spoguļa virsmu vietā, kur piestiprināsi stiprinājumus. **3.** Noņemiet aizsargplēvi no metāla stiprinājumu līmes. **4.** Piestipriniet stiprinājumus pie sausas un attaukotas spoguļa virsmas, saglabājot vienmērīgu attālumu (aptuveni 6 cm) no spoguļa malām. **5. Piezīme: Pilna stiprinājumu izturība tiek sasniegta pēc 24 stundām. Pirms spoguļa piekarināšanas galīgajā vietā pagaidiet 24 stundas.** **6.** Noņemiet aizsargplēvi no putu distanču līmes. **7.** Piestipriniet distančus pie sausas un attaukotas spoguļa virsmas, saglabājot vienmērīgu attālumu (aptuveni 6 cm) no spoguļa malām. **8.** Izmēriet attālumu starp iepriekš piestiprināto stiprinājumu centriem. **9.** Atzīmējiet šo attālumu uz sienas un atzīmētajās vietās izurbiet caurumus, ievietojiet dibeljus. **10.** Piestipriniet āķus, izmantojot komplektā iekļautās skrūves. **11.** Uzmanīgi piekariniet spoguļi, slidinot to no augšas uz leju. Gatavs!

Instrukcija MDF rāmja spoguļu uzstādīšanai

Kā sagatavot spoguļi uzstādīšanai?

1. Novietojiet spoguļi izvēlētajā pozīcijā (vertikāli vai horizontāli) uz stabilas un līdzenas virsmas. **2.** Notīriet, attaukojiet un nosusiniet spoguļa virsmu vietā, kur piestiprināsi stiprinājumus. **3.** Noņemiet aizsargplēvi no metāla stiprinājumu līmes. **4.** Piestipriniet stiprinājumus pie sausas un attaukotas spoguļa virsmas, saglabājot vienmērīgu attālumu (aptuveni 6 cm) no spoguļa malām. **5. Piezīme: Pilna stiprinājumu izturība tiek sasniegta pēc 24 stundām. Pirms spoguļa piekarināšanas galīgajā vietā pagaidiet 24 stundas.** **6.** Izmēriet attālumu starp iepriekš piestiprināto stiprinājumu centriem. **7.** Atzīmējiet šo attālumu uz sienas un atzīmētajās vietās izurbiet caurumus, ievietojiet dibeljus. **8.** Piestipriniet āķus, izmantojot komplektā iekļautās skrūves. **9.** Uzmanīgi piekariniet spoguļi, slidinot to no augšas uz leju. Gatavs!

SVARĪGI! Vienmēr izslēdziet strāvu ķēdē pirms uzsākat instalācijas darbus.

Piesardzības pasākumi: Ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, lai droši atbrīvotos no šī produkta. Uzglabājiet produktu bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā, lai novērstu košļāšanu vai norīšanu. Neizjauciet un nemodificējiet šo produktu. Nepieskarieties iekšējām daļām, kas atklātas kritiena vai cita negadījuma rezultātā. Sargājiet no ūdens un mitruma. Nepieskarieties ar mitrām rokām. Šo piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt elektrošoku vai citas traumas.





EE

LED-peeglite paigaldusjuhend

Kuidas valmistada peegel paigaldamiseks?

1. Asetage peegel stabiilele ja tasasele pinnale. 2. Puhastage, rasvatustage ja kuivatage peegli pind kohas, kuhu kinnitate riputuskinnitused. 3. Eemaldage kaitsekile metallkinnituste liimipinnalt. 4. Kinnitage kinnitused kuiva ja rasvavaba peegli pinnale. 5. **Tähelepanu: Kinnituste täielik tugevus saavutatakse 24 tunni möödudes. Oodake 24 tundi enne peegli lõplikku paigaldamist.** 6. Mõõtke juba paigaldatud kinnituste keskpunktide vaheline kaugus. 7. Märkige see kaugus seinale ja puurige märgitud kohtadesse augud. Sisestage tüüblid. 8. Kinnitage konksud komplektis olevate kruvidega. 9. Ühendage toitekaablid transformaatoriga. 10. Riputage peegel ettevaatlikult, libistades selle ülevalt alla. Valmis!

Juhised peeglite / aluse või trükiga peeglite paigaldamiseks

Kuidas valmistada peegel paigaldamiseks?

1. Asetage peegel soovitud asendisse (püstisesse või horisontaalsesse) stabiilele ja tasasele pinnale. 2. Puhastage, rasvatustage ja kuivatage peegli pind kohas, kuhu kinnitate riputuskinnitused. 3. Eemaldage kaitsekile metallkinnituste liimipinnalt. 4. Kinnitage kinnitused kuiva ja rasvavaba peegli pinnale, hoides ühtlast vahemaad (umbes 6 cm) peegli servadest. 5. **Tähelepanu: Kinnituste täielik tugevus saavutatakse 24 tunni möödudes. Oodake 24 tundi enne peegli lõplikku paigaldamist.** 6. Eemaldage kaitsekile vahtplastist distantside liimipinnalt. 7. Kinnitage distantsid kuiva ja rasvavaba peegli pinnale, hoides ühtlast vahemaad (umbes 6 cm) peegli servadest. 8. Mõõtke juba paigaldatud kinnituste keskpunktide vaheline kaugus. 9. Märkige see kaugus seinale ja puurige märgitud kohtadesse augud. Sisestage tüüblid. 10. Kinnitage konksud komplektis olevate kruvidega. 11. Riputage peegel ettevaatlikult, libistades selle ülevalt alla. Valmis!

Juhised MDF-raamiga peeglite paigaldamiseks

Kuidas valmistada peegel paigaldamiseks?

1. Asetage peegel soovitud asendisse (püstisesse või horisontaalsesse) stabiilele ja tasasele pinnale. 2. Puhastage, rasvatustage ja kuivatage peegli pind kohas, kuhu kinnitate riputuskinnitused. 3. Eemaldage kaitsekile metallkinnituste liimipinnalt. 4. Kinnitage kinnitused kuiva ja rasvavaba peegli pinnale, hoides ühtlast vahemaad (umbes 6 cm) peegli servadest. 5. **Tähelepanu: Kinnituste täielik tugevus saavutatakse 24 tunni möödudes. Oodake 24 tundi enne peegli lõplikku paigaldamist.** 6. Mõõtke juba paigaldatud kinnituste keskpunktide vaheline kaugus. 7. Märkige see kaugus seinale ja puurige märgitud kohtadesse augud. Sisestage tüüblid. 8. Kinnitage konksud komplektis olevate kruvidega. 9. Riputage peegel ettevaatlikult, libistades selle ülevalt alla. Valmis!

TÄHTIS! Lülitage alati vool ahelas välja enne paigaldustööde alustamist.

Ettevaatusabinõud: Tuleb rakendada erimeetmeid, et sellest tootest ohutult vabaneda. Hoidke toodet laste ja loomade eest, et vältida närimist või allaneelamist. Ärge demonteerige ega muutke seda toodet. Ärge puudutage sisemisi osi, mis on nähtavale tulnud kukkumise või muu õnnetuse tagajärjel. Kaitske toodet vee ja niiskuse eest. Ärge puudutage märgade kätega. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada elektrilööke või muid kehavigastusi.



GL



FI

LED-peilin asennusohjeet

Kuinka valmistella peili asennusta varten?

1. Aseta peili vakaalle ja tasaiselle pinnalle. **2.** Puhdista, rasvanpoista ja kuivaa peilin pinta kohdasta, johon kiinnität kannattimet. **3.** Poista suojakalvo metallikannattimien liimasta. **4.** Kiinnitä kannattimet kuivaan ja rasvattomaan peilin pintaan. **5. Huomio: Kannattimien täysi kiinnitysvoima saavutetaan 24 tunnin kuluttua. Odota 24 tuntia ennen kuin ripustat peilin lopulliseen paikkaansa.** **6.** Mittaa etäisyys aiemmin kiinnitettyjen kannattimien keskikohtien välillä. **7.** Merkitse tämä etäisyys seinälle ja poraa reiät merkittyihin kohtiin. Aseta seinätulpat paikoilleen. **8.** Kiinnitä koukut pakkauksessa mukana toimitetuilla ruuveilla. **9.** Liitä virtajohdot muuntajaan. **10.** Ripusta peili varovasti asettamalla se ylhäältä alaspäin. Valmista!

Ohjeet peileille / pohjapeileille / painetuille peileille

Kuinka valmistella peili asennusta varten?

1. Aseta peili haluamaasi asentoon (pysty- tai vaakasuoraan) vakaalle ja tasaiselle pinnalle. **2.** Puhdista, rasvanpoista ja kuivaa peilin pinta kohdasta, johon kiinnität kannattimet. **3.** Poista suojakalvo metallikannattimien liimasta. **4.** Kiinnitä kannattimet kuivaan ja rasvattomaan peilin pintaan, pitäen tasainen etäisyys (noin 6 cm) peilin reunoista. **5. Huomio: Kannattimien täysi kiinnitysvoima saavutetaan 24 tunnin kuluttua. Odota 24 tuntia ennen kuin ripustat peilin lopulliseen paikkaansa.** **6.** Poista suojakalvo vaahtomuovivälilevyjen liimasta. **7.** Kiinnitä välilevyt kuivaan ja rasvattomaan peilin pintaan, pitäen tasainen etäisyys (noin 6 cm) peilin reunoista. **8.** Mittaa etäisyys aiemmin kiinnitettyjen kannattimien keskikohtien välillä. **9.** Merkitse tämä etäisyys seinälle ja poraa reiät merkittyihin kohtiin. Aseta seinätulpat paikoilleen. **10.** Kiinnitä koukut pakkauksessa mukana toimitetuilla ruuveilla. **11.** Ripusta peili varovasti asettamalla se ylhäältä alaspäin. Valmista!

Ohjeet MDF-kehysisten peilien asennukseen

Kuinka valmistella peili asennusta varten?

1. Aseta peili haluamaasi asentoon (pysty- tai vaakasuoraan) vakaalle ja tasaiselle pinnalle. **2.** Puhdista, rasvanpoista ja kuivaa peilin pinta kohdasta, johon kiinnität kannattimet. **3.** Poista suojakalvo metallikannattimien liimasta. **4.** Kiinnitä kannattimet kuivaan ja rasvattomaan peilin pintaan, pitäen tasainen etäisyys (noin 6 cm) peilin reunoista. **5. Huomio: Kannattimien täysi kiinnitysvoima saavutetaan 24 tunnin kuluttua. Odota 24 tuntia ennen kuin ripustat peilin lopulliseen paikkaansa.** **6.** Mittaa etäisyys aiemmin kiinnitettyjen kannattimien keskikohtien välillä. **7.** Merkitse tämä etäisyys seinälle ja poraa reiät merkittyihin kohtiin. Aseta seinätulpat paikoilleen. **8.** Kiinnitä koukut pakkauksessa mukana toimitetuilla ruuveilla. **9.** Ripusta peili varovasti asettamalla se ylhäältä alaspäin. Valmista!

TÄRKEÄÄ! Katkaise aina virta piiristä ennen asennustöiden aloittamista.

Varoimenpiteet: Erityisiä varoimenpiteitä on noudatettava tämän tuotteen turvallisessa hävittämisessä. Säilytä tuote lasten ja eläinten ulottumattomissa estääksesi pureskelun tai nielemisen. Älä pura tai muokkaa tätä tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka ovat paljastuneet putoamisen tai muun onnettomuuden seurauksena. Suojaa tuote vedeltä ja kosteudelta. Älä koske märillä käsillä. Näiden varoimenpiteiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun tai muita vammoja.





HR

Upute za LED ogledala

Kako pripremiti ogledalo za montažu?

1. Postavite ogledalo na stabilnu i ravnu površinu. **2.** Očistite, odmašćite i osušite površinu ogledala na mjestu gdje ćete pričvrstiti nosače. **3.** Uklonite zaštitnu foliju s ljepila na metalnim nosačima. **4.** Zalijepite nosače na suhu i odmašćenu površinu ogledala. **5. Napomena: Potpuna čvrstoća nosača postiže se nakon 24 sata. Pričekajte 24 sata prije nego što objesite ogledalo na njegovo konačno mjesto.** **6.** Izmjerite udaljenost između središta već pričvršćenih nosača. **7.** Označite tu udaljenost na zidu i na označenim mjestima izbušite rupe te umetnite tiple. **8.** Pričvrstite kuke pomoću vijaka koji dolaze u kompletu. **9.** Spojite kabele za napajanje na transformator. **10.** Pažljivo objesite ogledalo, klizeći ga odozgo prema dolje. Gotovo!

Upute za ogledala / ogledala s podlogom / tiskom

Kako pripremiti ogledalo za montažu?

1. Postavite ogledalo u željeni položaj (uspravno ili vodoravno) na stabilnu i ravnu površinu. **2.** Očistite, odmašćite i osušite površinu ogledala na mjestu gdje ćete pričvrstiti nosače. **3.** Uklonite zaštitnu foliju s ljepila na metalnim nosačima. **4.** Zalijepite nosače na suhu i odmašćenu površinu ogledala, pazeći da ostavite ravnomjeran razmak (oko 6 cm) od ruba ogledala. **5. Napomena: Potpuna čvrstoća nosača postiže se nakon 24 sata. Pričekajte 24 sata prije nego što objesite ogledalo na njegovo konačno mjesto.** **6.** Uklonite zaštitnu foliju s ljepila na pjenastim distancerima. **7.** Zalijepite distancere na suhu i odmašćenu površinu ogledala, pazeći na ravnomjeran razmak (oko 6 cm) od ruba ogledala. **8.** Izmjerite udaljenost između središta već pričvršćenih nosača. **9.** Označite tu udaljenost na zidu i na označenim mjestima izbušite rupe te umetnite tiple. **10.** Pričvrstite kuke pomoću vijaka koji dolaze u kompletu. **11.** Pažljivo objesite ogledalo, klizeći ga odozgo prema dolje. Gotovo!

Upute za ogledala s MDF okvirom

Kako pripremiti ogledalo za montažu?

1. Postavite ogledalo u željeni položaj (uspravno ili vodoravno) na stabilnu i ravnu površinu. **2.** Očistite, odmašćite i osušite površinu ogledala na mjestu gdje ćete pričvrstiti nosače. **3.** Uklonite zaštitnu foliju s ljepila na metalnim nosačima. **4.** Zalijepite nosače na suhu i odmašćenu površinu ogledala, pazeći da ostavite ravnomjeran razmak (oko 6 cm) od ruba ogledala. **5. Napomena: Potpuna čvrstoća nosača postiže se nakon 24 sata. Pričekajte 24 sata prije nego što objesite ogledalo na njegovo konačno mjesto.** **6.** Izmjerite udaljenost između središta već pričvršćenih nosača. **7.** Označite tu udaljenost na zidu i na označenim mjestima izbušite rupe te umetnite tiple. **8.** Pričvrstite kuke pomoću vijaka koji dolaze u kompletu. **9.** Pažljivo objesite ogledalo, klizeći ga odozgo prema dolje. Gotovo!

VAŽNO! Uvijek isključite struju u krugu prije početka instalacijskih radova.

Mjere opreza: Potrebno je poduzeti posebne mjere opreza kako biste sigurno odložili ovaj proizvod. Držite proizvod izvan dohvata djece i životinja kako biste spriječili grizenje ili gutanje. Ne rastavljajte niti mijenjajte ovaj proizvod. Ne dodirujte unutarnje dijelove izložene uslijed pada ili druge nesreće. Zaštitite proizvod od vode i vlage. Ne dodirujte mokrim rukama. Nepridržavanje ovih mjera opreza može dovesti do strujnog udara ili drugih tjelesnih ozljeda.





PT

Instruções para espelhos LED

Como preparar o espelho para instalação?

1. Coloque o espelho sobre uma superfície estável e plana. **2.** Limpe, desengordure e seque a superfície do espelho no local onde irá fixar os suportes. **3.** Retire a película protetora do adesivo dos suportes metálicos. **4.** Cole os suportes na superfície seca e desengordurada do espelho. **5. Atenção: A resistência total dos suportes é alcançada após 24 horas. Aguarde 24 horas antes de pendurar o espelho no local definitivo.** **6.** Meça a distância entre os centros dos suportes previamente fixados. **7.** Marque essa distância na parede e, nos locais marcados, faça os furos e insira as buchas. **8.** Fixe os ganchos utilizando os parafusos fornecidos no conjunto. **9.** Conecte os cabos de alimentação ao transformador. **10.** Pendure cuidadosamente o espelho, deslizando-o de cima para baixo. Pronto!

Instruções para espelhos / espelhos com base / impressão

Como preparar o espelho para instalação?

1. Coloque o espelho na posição desejada (vertical ou horizontal) sobre uma superfície estável e plana. **2.** Limpe, desengordure e seque a superfície do espelho no local onde irá fixar os suportes. **3.** Retire a película protetora do adesivo dos suportes metálicos. **4.** Cole os suportes na superfície seca e desengordurada do espelho, mantendo uma distância uniforme (cerca de 6 cm) das bordas do espelho. **5. Atenção: A resistência total dos suportes é alcançada após 24 horas. Aguarde 24 horas antes de pendurar o espelho no local definitivo.** **6.** Retire a película protetora do adesivo dos espaçadores de espuma. **7.** Fixe os espaçadores na superfície seca e desengordurada do espelho, mantendo uma distância uniforme (cerca de 6 cm) das bordas do espelho. **8.** Meça a distância entre os centros dos suportes previamente fixados. **9.** Marque essa distância na parede e, nos locais marcados, faça os furos e insira as buchas. **10.** Fixe os ganchos utilizando os parafusos fornecidos no conjunto. **11.** Pendure cuidadosamente o espelho, deslizando-o de cima para baixo. Pronto!

Instruções para espelhos com moldura MDF

Como preparar o espelho para instalação?

1. Coloque o espelho na posição desejada (vertical ou horizontal) sobre uma superfície estável e plana. **2.** Limpe, desengordure e seque a superfície do espelho no local onde irá fixar os suportes. **3.** Retire a película protetora do adesivo dos suportes metálicos. **4.** Cole os suportes na superfície seca e desengordurada do espelho, mantendo uma distância uniforme (cerca de 6 cm) das bordas do espelho. **5. Atenção: A resistência total dos suportes é alcançada após 24 horas. Aguarde 24 horas antes de pendurar o espelho no local definitivo.** **6.** Meça a distância entre os centros dos suportes previamente fixados. **7.** Marque essa distância na parede e, nos locais marcados, faça os furos e insira as buchas. **8.** Fixe os ganchos utilizando os parafusos fornecidos no conjunto. **9.** Pendure cuidadosamente o espelho, deslizando-o de cima para baixo. Pronto!

IMPORTANTE! Desligue sempre a corrente do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação.

Precauções: Devem ser tomadas precauções especiais para eliminar este produto com segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais para evitar mastigação ou ingestão. Não desmonte nem modifique este produto. Não toque nas partes internas expostas devido a quedas ou outros acidentes. Proteja o produto da água e da umidade. Não toque com as mãos molhadas. A não observância destas precauções pode resultar em choques elétricos ou outras lesões corporais.





GR

Οδηγίες για καθρέφτες LED

Πώς να προετοιμάσετε τον καθρέφτη για εγκατάσταση;

1. Τοποθετήστε τον καθρέφτη σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. **2.** Καθαρίστε, απολιπνάνετε και στεγνώστε την επιφάνεια του καθρέφτη στο σημείο όπου θα τοποθετήσετε τα στηρίγματα. **3.** Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κόλλα των μεταλλικών στηριγμάτων. **4.** Εφαρμόστε τα στηρίγματα σε στεγνή και απολιπασμένη επιφάνεια του καθρέφτη. **5. Σημείωση: Η πλήρης αντοχή των στηριγμάτων επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες. Περιμένετε 24 ώρες πριν κρεμάσετε τον καθρέφτη στη θέση του.** **6.** Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των ήδη τοποθετημένων στηριγμάτων. **7.** Σημειώστε την απόσταση αυτή στον τοίχο και τρυπήστε στις σημειωμένες θέσεις. Τοποθετήστε ούπα. **8.** Βιδώστε τα άγκιστρα χρησιμοποιώντας τις βίδες που περιλαμβάνονται στο σετ. **9.** Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στον μετασχηματιστή. **10.** Κρεμάστε προσεκτικά τον καθρέφτη, τοποθετώντας τον από πάνω προς τα κάτω. Έτοιμο!

Οδηγίες για καθρέφτες / καθρέφτες με βάση / εκτύπωση

Πώς να προετοιμάσετε τον καθρέφτη για εγκατάσταση;

1. Τοποθετήστε τον καθρέφτη στην επιθυμητή θέση (κάθετα ή οριζόντια) σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. **2.** Καθαρίστε, απολιπνάνετε και στεγνώστε την επιφάνεια του καθρέφτη στο σημείο όπου θα τοποθετήσετε τα στηρίγματα. **3.** Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κόλλα των μεταλλικών στηριγμάτων. **4.** Εφαρμόστε τα στηρίγματα σε στεγνή και απολιπασμένη επιφάνεια, διατηρώντας ομοιόμορφη απόσταση (περίπου 6 cm) από την άκρη του καθρέφτη. **5. Σημείωση: Η πλήρης αντοχή των στηριγμάτων επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες. Περιμένετε 24 ώρες πριν κρεμάσετε τον καθρέφτη στη θέση του.** **6.** Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κόλλα των αφρώδους υλικών αποστάσεων. **7.** Τοποθετήστε τις αποστάσεις σε στεγνή και απολιπασμένη επιφάνεια, διατηρώντας ομοιόμορφη απόσταση (περίπου 6 cm) από την άκρη του καθρέφτη. **8.** Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των ήδη τοποθετημένων στηριγμάτων. **9.** Σημειώστε την απόσταση αυτή στον τοίχο και τρυπήστε στις σημειωμένες θέσεις. Τοποθετήστε ούπα. **10.** Βιδώστε τα άγκιστρα χρησιμοποιώντας τις βίδες που περιλαμβάνονται στο σετ. **11.** Κρεμάστε προσεκτικά τον καθρέφτη, τοποθετώντας τον από πάνω προς τα κάτω. Έτοιμο!

Οδηγίες για καθρέφτες με MDF πλαίσιο

Πώς να προετοιμάσετε τον καθρέφτη για εγκατάσταση;

1. Τοποθετήστε τον καθρέφτη στην επιθυμητή θέση (κάθετα ή οριζόντια) σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. **2.** Καθαρίστε, απολιπνάνετε και στεγνώστε την επιφάνεια του καθρέφτη στο σημείο όπου θα τοποθετήσετε τα στηρίγματα. **3.** Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κόλλα των μεταλλικών στηριγμάτων. **4.** Εφαρμόστε τα στηρίγματα σε στεγνή και απολιπασμένη επιφάνεια, διατηρώντας ομοιόμορφη απόσταση (περίπου 6 cm) από την άκρη του καθρέφτη. **5. Σημείωση: Η πλήρης αντοχή των στηριγμάτων επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες. Περιμένετε 24 ώρες πριν κρεμάσετε τον καθρέφτη στη θέση του.** **6.** Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των ήδη τοποθετημένων στηριγμάτων. **7.** Σημειώστε την απόσταση αυτή στον τοίχο και τρυπήστε στις σημειωμένες θέσεις. Τοποθετήστε ούπα. **8.** Βιδώστε τα άγκιστρα χρησιμοποιώντας τις βίδες που περιλαμβάνονται στο σετ. **9.** Κρεμάστε προσεκτικά τον καθρέφτη, τοποθετώντας τον από πάνω προς τα κάτω. Έτοιμο!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Απενεργοποιείτε πάντα το ρεύμα στο κύκλωμα πριν ξεκινήσετε εργασίες εγκατάστασης.

Προφυλάξεις: Πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την ασφαλή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και ζώα για να αποτρέψετε το δάγκωμα ή την κατάποση. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αγγίζετε εσωτερικά μέρη που έχουν αποκαλυφθεί λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος. Προστατέψτε το προϊόν από νερό και υγρασία. Μην το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια. Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλους σωματικούς τραυματισμούς.

