

FÜR FAST ALLE UNTERGRÜNDE!

Das neue Molto Einfach Glatt ist für fast alle Untergründe im Innenbereich anwendbar:



Raufaser • Putz • Gasbeton • Gipskarton • Glasfasertapete

Noch Fragen?

Wir zeigen Dir wie's geht!



Weitere Informationen zu den Produkten sowie hilfreiche Tipps und Tricks zur Anwendung gibt es auf

www.molto.de

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2 • 50829 Köln
Telefon +49 221-99585-0
molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7 • A-5161 Elixhausen
Telefon +43 (0)662 4 89 89 0
molto.at@akzonobel.com
www.molto.at



MOLTO-FACHBERATUNG
Tel.: +49 221 40067903
Fax: +49 221 40067913

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a • CH-6203 Sempach
Station • Telefon +41 41 469 67 00
chretail@akzonobel.com
www.molto.ch

VKF Nr.: 40579 - LK-150043 10/15

molto



EINFACH GLATT – JETZT AUCH FÜR RAUFASER

In nur 2 Schritten zur perfekten Wand!

VERBESSERTE
REZEPTUR
PATENTIERTE
EXPANCEL-TECHNOLOGIE



1. ROLLEN ... 2. GLÄTTEN ... FERTIG!



AkzoNobel

EINFACH GLATT – DIREKT AUF RAUFASER



MOLTO EINFACH GLATT

Der einfachste Weg zu glatten, weißen Wänden. Durch die verbesserte Rezeptur mit Expancel-Micropartikeln ist die Spachtelmasse jetzt leichter und kann direkt auf mit Raufaser tapezierte Wände aufgetragen werden. So entfällt mühsames Tapeten-Entfernen.

- Direkt auf Raufaser anwendbar
- In nur 2 Schritten zur perfekt glatten Wand:
Erst aufrollen – dann glätten – fertig
- 3 x schneller als die Glättkelle

EINFACHE ANWENDUNG



EINFACH GLATT ROLLER & GLÄTTER

Die idealen Werkzeuge für die Verarbeitung von Einfach Glatt:

- Roller: Der Fertigsputtel haftet am Roller, ohne einzuziehen. Dadurch lässt sich die Masse gleichmäßig auf die Wand aufrollen.
- Glätter: Der Glätter ist extra breit angelegt, damit Sie gleichmäßig glatte Bahnen ziehen können.

SO EINFACH GEHT'S:

DIE INNOVATIVE AUFTRAGETECHNIK

Molto Einfach Glatt kurz aufrühren, damit die Masse geschmeidig wird.

1. Danach mit dem Roller satt auf die Wand auftragen. Dabei senkrecht und waagrecht arbeiten.
2. Nach ca. 15 Minuten mit dem Glätter die Spachtelmasse in Bahnen glatt streichen. – Fertig!

Eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier (Körnung 180) kurz anschleifen – Sie erhalten eine makellose glatte, weiße Wand.

FERTIG!

1. ROLLEN

2. GLÄTTEN

VORBEREITUNG

Je nach Untergrund ggf. lose Putzschichten entfernen.
Füllen Sie Löcher und Risse aus, die tiefer als 1,5 mm sind (z. B. mit Molto Moltotill – das Original). Dann einfach gemäß Anleitung direkt auftragen.