

Fenstergriff aus Aluminium weiß



INHALT:

- 1 x Fenstergriff weiß
- 2 x Senkkopfschrauben M 5 mm
- 2 x Wasserkappen

EIGENSCHAFTEN:

- Absperrbare Griffoliven oder solche mit Druckknopf erhöhen die Sicherheit und bieten zusätzlichen Schutz gegen unbefugte Benutzung oder Manipulationen von außen.

Montageanleitung:

Die Montage ist denkbar einfach.

Gehen Sie schrittweise vor und drehen Sie alle Schrauben nur von Hand an (kein Akkuschauber etc.).

1. Schutzfolie im Bereich der Grifflochbohrung entfernen.
2. Griffolive einstecken und waagrecht stellen.
3. Abdeckung der Befestigungslöcher leicht anheben und 90° verdrehen.
4. Griffolive festschrauben und Funktion prüfen.

