



**DE - Montagevideo ansehen:**  
QR-Code scannen

**EN - Watch installation video:**  
Scan QR-Code

## DE - Montageanleitung

- 1 Bohrloch mit Stift anzeichnen.
- 2 Loch mit Bohrer  $\varnothing$  6 mm in Wand bohren und beiliegenden Dübel wandbündig einsetzen.
- 3 Clip mit beiliegender Schraube befestigen. Schraubenkopf muss bündig abschließen.
- 4 Schritte 1 - 3 ca. alle 40 - 60 cm wiederholen. Gegebenenfalls Kabel verlegen.
- 5 Sockelleiste von oben aufstecken. **WICHTIG:** Probeweises Positionieren der Sockelleiste vor Clip-Montage!

## EN - Assembly Instructions

- 1 Mark the drill hole with a pin.
- 2 Drill the hole in the wall with  $\varnothing$  6 mm drill bit and install the enclosed dowel flush with the wall.
- 3 Secure clip with enclosed screw. Screw head should be flush.
- 4 Repeat steps 1 - 3 approximately every 40 - 60 cm. Where applicabel lay cable.
- 5 Mount skirting board from above. **IMPORTANT:** Check position of the skirting board before clip-mounting!