

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis So lackieren Sie Ihren Carport

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® HOLZSCHUTZ-GRUND
- swingcolor® VENTI WEISSLACK
- Schleifpapier
- Abdeckfolie
- Klebeband
- Lackierroller
- Pinsel



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Gut erhaltene Anstriche anschleifen, säubern und Anstrichaufbau wie in „3. Endbeschichtung“ beschrieben vornehmen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz (siehe „2. Vorbehandlung“) vornehmen.

2. VORBEHANDLUNG

Unbehandelte, rohe Hölzer mit swingcolor® HOLZSCHUTZ-GRUND grundieren.



3. ENDBESCHICHTUNG

Als Endbeschichtung verwenden Sie den swingcolor® VENTI WEISSLACK.

Für einen optimalen Schutz und einen deckenden Schlussanstrich sollten Sie nach dem ersten Anstrich den Untergrund leicht anschleifen und die Farbe ein zweites und drittes Mal auftragen.



Tipps & Tricks

- Achten Sie immer darauf, dass nass in nass gearbeitet wird, um Ansätze zu vermeiden.
- Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen.
- Für eine farbige Endbeschichtung lassen Sie sich Ihren Wunschfarbton über das swingcolor® Mix Farbmischsystem anmischen.



Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

