

DESCRIPCIÓN

- ✓ Todo tipo de sumideros
- ✓ 15 aplicaciones
- ✓ Acción instantánea
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente
- ✓ Actúa bajo la presión de gas propulsor
- ✓ Fregaderos, lavabos, bañeras, duchas y WC
- ✓ Seguro: sin ácido ni sosa

INSTRUCCIONES DE USO

• Fregaderos, lavabos y bañeras taponadas :

- 1 - Llenar el fregadero, lavabo o bañera con 10 cm de agua aprox., lo suficiente para que el aplicador azul del aerosol quede totalmente sumergido.
- 2 - Agitar el aerosol.
- 3 - Tapar los rebosaderos con un trapo o una esponja presionando firmemente.
- 4 - Colocar el aplicador azul sobre el desagüe y presionar firmemente sobre el aerosol durante un segundo. Repetir la operación si es necesario.

Nota : Si el atasco persiste, después de una tercera aplicación, consulte con su fontanero para más información.

