

DESCRIPCIÓN

- ✓ Preformada
- ✓ Adhesivo grueso y potente.
- ✓ Permanece flexible
- ✓ Para baños y cocinas
- ✓ Sellado de juntas para sanitarios y fregaderos.
- ✓ No requiere mantenimiento
- ✓ No se endurece

INSTRUCCIONES DE USO

NO ESTIRAR

- 1 - Eliminar todo rastro de la junta antigua y limpiar bien la superficie usando alcohol para quemar. ATMOSTICK debe ser aplicado sobre una superficie limpia, seca y sin rastros de producto graso.
 - 2 - Medir de una esquina a la otra y cortar las longitudes de ATMOSTICK correspondientes.
 - 3 - Empezar por la mayor longitud retirando progresivamente el papel de protección. Aplicar presionando firmemente en toda la longitud de una esquina a la otra.
 - 4 - Repetir la etapa tres (3) para las otras secciones.
- Nota: Esperar 8 horas antes de la utilización de su instalación.

Para las esquinas interiores, cortar los extremos a unir a 45° para obtener un acabado perfecto.

