

**INHALT:**

- 1 x Drücker auf Montageplatte
- 1 x Langschildblende
- 1 x Vierkantbolzen
- 3 x Montageschrauben 4 x 30 mm

**EIGENSCHAFTEN:**

- Für Haustüren mit 70 mm Bautiefe

**Montageanleitung:**

Griff Set Innen, Montage für vorgerichtete Haustüren.  
Innendrücker mit Langschild oder Rosetten.

Die Montage ist bei den bereits vorgerichteten  
Haustüren denkbar einfach.

Gehen Sie schrittweise vor und drehen Sie alle Schrauben  
nur von Hand an (kein Akkuschauber etc.).

1. Profilzylinder einstecken, die Tür aufsperrern und öffnen.
2. Schutzfolie im Bereich der Griff und Zylinderbohrung  
entfernen.
3. Langschild mit Innendrücker montieren.
4. Funktion und Leichtgängigkeit prüfen.
5. Abdeckungen anbringen.

Montieren Sie zuerst, bei eingebautem Profilzylinder, den  
Grundkörper des Innendrückers mit den mitgelieferten  
Kreuzschlitzschrauben. Der Zylinder dient hierbei der  
Führung und der genauen Ausrichtung. Drehen Sie alle  
Schrauben zuerst nur leicht, und nach einer Funktions-  
prüfung fest an.

Die Langschild Abdeckung wird zuerst auf der Oberkante  
angesetzt und dann von oben nach unten draufgedrückt.

**Griff Set Montage für nicht vorgerichtete Haustüren**

Bei der Montage verfahren Sie wie oben jedoch müssen  
Sie die Bohrungen der Befestigungslöcher selbst vorneh-  
men. Nutzen Sie dazu die mitgelieferte Bohrschablone.  
Die Lage wird durch den Profilzylinder und den Vierkant-  
stift exakt vorgegeben.

Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2  
(nicht enthalten)

