

Knauf-Drückergarnitur Langschild 8/92 weiß



INHALT:

- 1 x Drücker auf Montageplatte
- 1 x Knauf auf Montageplatte
- 1 x Vierkantbolzen
- 3 x Montageschrauben M5 x 80 mm (bei 70 mm Bautiefe)
- 1 x Bohrschablone

EIGENSCHAFTEN:

- Für Haustüren mit 70 mm Bautiefe

Montageanleitung:

Montage Griff Set Drücker/Knauf mit Langschild für Haustüren.

Bei der Montage dieser Garnitur müssen Sie die Bohrungen der Befestigungslöcher selbst vornehmen.

Nutzen Sie dazu die mitgelieferte Bohrschablone.

Gehen Sie schrittweise vor und drehen Sie alle Schrauben nur von Hand an. (Kein Akkuschauber etc.)

1. Schutzfolie im Bereich der Drücker und Zylinderbohrung innen und außen entfernen.
2. Drückerbohrung und Befestigungslöcher durchbohren.
3. Beide Langschildhälften oder Rosetten miteinander verschrauben.
4. Funktion und Leichtgängigkeit prüfen.
5. Abdeckungen anbringen.

Bohren Sie zuerst das Loch für den Drücker-Vierkant mit 7,8 mm von innen nach außen, durch das Vierkantloch hindurch.

Anschließend kann von außen her auf 10 mm aufgebohrt werden.

Bohren Sie nur bis zur Vierkantnuss. Nicht ganz durchbohren.

Legen Sie dann die mitgelieferte Bohrschablone an.

Die Lage wird durch den Profilzylinder und den Vierkantstift exakt vorgegeben.

Verwenden Sie die Bohrschablone, einmal von innen und einmal von außen. Dadurch werden Bohrfehler vermieden.

Der Bohrdurchmesser für die Befestigungsschrauben beträgt 5,5 mm.

Drehen Sie die Befestigungsschraube zuerst nur leicht, und nach einer Funktionsprüfung fest an.

Die Langschild Abdeckung wird zuerst auf der Oberkante angesetzt und dann von oben nach unten draufgedrückt.

Werkzeug: Kreuzschlitz Schraubendreher Größe 2 (nicht enthalten)

