

Pure Freude  
an Wasser





## 23 374 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15 S-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einlochmontage
- **offener Metall-Hebelgriff**
- GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
- Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- **mit Temperaturbegrenzer**
- GROHE StarLight Oberfläche
- **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur**
- **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem
- **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- flexible Anschlussschläuche






Pure Freude  
an Wasser

GROHE

## 23 374 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15 S-SIZE

### ERSATZTEILE



- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46939000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46863000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 8.3: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör