

## Tuchwechsel bei einer Design LED- Vollkassettenmarkise

1. Fahren Sie die Markise komplett aus, damit keine Spannung mehr auf den Gelenkarmen ist. Falls dies nicht möglich ist, öffnen Sie die Markise einige cm und fixieren Sie die Gelenkarme! (Hinweis: zur Vermeidung von Unfällen, da die Arme unter Federspannung stehen)
2. Entfernen Sie die 3 Schrauben am Seitendeckel Nr. 1 und nehmen Sie diesen vorsichtig ab. Eine Schraube unten, 2 Schrauben auf der Innenseite
3. Sicherungssplint aus dem Motor ziehen (Teil Nr.8)
4. Entfernen Sie die 4 Sechskantschrauben Nr. 2 vom Seitenteil Nr. 3
5. Ziehen Sie den Stecker der Beleuchtung ab
6. Nun können Sie das Seitenteil Nr. 3 vorsichtig abnehmen.
7. Ziehen Sie den Motor (Nr.9) aus der Rollwelle (Nr.15) heraus. (achten Sie darauf, dass die Rollwelle auf der gegenüber liegenden Seite mit dem Rolleinsatz (Nr.17) im Lager (Nr.18) bleibt)
8. Entfernen Sie den Seitendeckel Nr. 39 in der Ausfallschiene
9. Klappen Sie den Deckel der Markise (Nr. 13) nach oben auf. Heben Sie die Welle aus dem Gehäuse und rollen Sie diese über die Arme nach unten ab und legen Sie diese auf den Boden
10. Ziehen Sie die Rollwelle seitlich vom Tuch ab und ziehen Sie dann das Tuch aus der Ausfallschiene. Danach beide Kederstäbe aus dem Tuch ziehen
11. TIPP: breiten Sie das alte Tuch auf dem Boden aus, als Unterlage um des neue Tuch vor Verschmutzung zu schützen
12. Legen Sie das neue Tuch aus und führen Sie die beiden Kederstäbe in die seitlichen Schlaufen
13. Das Tuch mit einer Seite wieder in die Welle einfädeln, dann wickeln Sie das Tuch auf die Welle (Naht nach innen gewickelt) und führen das freie Ende des Tuchs seitlich in der Ausfallschiene ein
14. Wickeln Sie die Welle nach oben wieder ab und legen Sie diese dann ins Gehäuse und auf der rechten Seite wieder ins Lager Nr. 18 einführen
15. Schieben Sie den Motor wieder ein, drehen ihn mittels der Notkurbelöse in die richtige Position und setzen Sie die seitliche Abdeckung (Nr.3) wieder auf (den Vierkantstift des Motors in die Haltevorrichtung Nr.4 einstecken. Das Kabel in die dafür vorgesehene Aussparung führen)
16. Drehen Sie die 4 Sechskantschrauben wieder ein
17. Sicherungssplint am Motor wieder einführen
18. Den seitlichen Deckel wieder aufsetzen und mit den 3 Schrauben wieder fixieren
19. Stellen Sie die Motor- Endschalter neu ein. (siehe Bedienungsanleitung)

