





## Instrucciones de montaje y funcionamiento

# Brasero hierro

- Ø 60 cm
- Ø 80 cm
- Ø 100 cm
- Ø 120 cm



No utilice la parrilla en espacios cerrados y/o habitables, como edificios, tiendas, caravanas, autocaravanas, barcos. El envenenamiento por monóxido de carbono puede producir un peligro de muerte.

**Instrucciones de uso - ¡Por favor, consérvelas!**

**buschbeck**

# Instrucciones de uso y consejos de seguridad

**IMPORTANTE** – Antes del primer uso, retire con cuidado todo el material de embalaje.


Este manual es parte del contenido del envío.

Tenga en cuenta todas las instrucciones de seguridad.

Lea el manual atentamente y guárdelo.

Este manual debería guardarse cerca del brasero.

Este brasero es apto únicamente para uso doméstico, no puede utilizarse para fines comerciales.



## **INDICACIONES**

El brasero solo es apto para usos en exteriores. No utilice el brasero en espacios cerrados.

**ADVERTENCIA** – Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del brasero mientras el mismo esté en funcionamiento.

No deje nunca el fuego sin vigilancia.

**PELIGRO** de intoxicación por monóxido de carbono: el brasero **NO PUEDE UTILIZARSE NUNCA** en espacios cerrados.

No utilice nunca este dispositivo en tiendas de campaña, caravanas, coches, sótanos, buhardillas o embarcaciones.

No utilice nunca el brasero bajo toldos, parasoles o pérgolas.

**PELIGRO DE INCENDIO** – Del brasero pueden salir chispas disparadas.

**ADVERTENCIA** - **NO UTILICE** gasolina, alcohol de quemar o convencional, gasolina para mecheros ni cualquier otro producto químico para encender el brasero. Utilice **EXCLUSIVAMENTE** líquidos o pastillas encendedores de parrilla que cumplan la norma EN 1860-3.

El brasero solo es apto para quemar madera, leña o carbón de leña no tratados.

**NO UTILICE** hulla en este artículo.

No utilice el brasero sobre terrazas de madera ni sobre cualquier otra superficie inflamable como hierva seca, virutas de madera, hojas o cortezas decorativas.

Asegúrese de colocar el brasero a una distancia de como mínimo 2 metros de cualquier objeto inflamable. Asegúrese también de que todo el mundo mantiene una distancia de como mínimo 2 metros con el brasero.

No utilice el brasero como calefacción, solo como calentador para la terraza.

**ATENCIÓN** – El producto se calienta mucho. No lo mueva mientras esté en funcionamiento.

Utilice siempre las herramientas de seguridad incluidas en el envío y guantes ignífugos al manipular la protección contra las chispas.

El brasero **NO ES APTO** para cocinar ni calentar comida.

## **CUIDADO Y USO**

Asegúrese de colocar el brasero sobre una superficie permanentemente plana, estable, resistente al calor y no inflamable.

Asegúrese de colocar el brasero a una distancia de como mínimo 2 metros de cualquier objeto circundante.

Elija un lugar de colocación que cumpla todos los requisitos detallados arriba. Mueva el brasero únicamente una vez se haya enfriado. Para mover el brasero, levántelo (no lo arrastre tirando de él).

Si se cubre con una funda protectora, el brasero puede dejarse en el exterior durante todo el año.

Debido a que este modelo es de acero, su superficie comenzará a envejecer y acumular óxido en cuanto lo coloque al aire libre. Esto es normal y no influye en modo alguno sobre el uso del producto ni es un fallo del mismo. A continuación encontrará las instrucciones para reparar el barniz.

Frote el brasero con un paño humedecido con aceite para evitar que se oxide.

Por motivos de seguridad, antes de utilizar el brasero debería comprobar siempre que el mismo no presenta daños ni fallos, y en caso de presentarlos, estos deberán eliminarse de inmediato. Si continúa usando el brasero a pesar de los daños, pueden producirse lesiones o daños materiales.

Utilice siempre guantes ignífugos mientras esté usando el brasero y al añadir material combustible.

## **ENCENDER Y RELLENAR EL BRASERO**

El brasero solo es apto para quemar madera, leña o carbón de leña no tratados. Asegúrese de que la madera está seca, de lo contrario se generará una gran cantidad de humo.

Prepare una pila de papel de periódico (hecho bolas) e introdúzcala en el brasero.

Apile leña o leña menuda sobre las bolas de papel de periódico.

Para encender el papel de periódico, utilice cerillas largas o un mechero largo.

No sobrecargue el brasero: 1 o 2 trozos grandes de madera son suficiente.

Para añadir material combustible al brasero, utilice únicamente guantes ignífugos y herramientas de seguridad, puesto que el brasero se calienta mucho.

## **APAGAR EL BRASERO**

Deje que el fuego se apague lentamente o cúbralo con arena. **NO UTILICE** agua, puesto que esto podría dañar el brasero.

## **ALMACENAR EL BRASERO**

Si no está utilizando el brasero y desea almacenarlo al aire libre, en cuanto se haya enfriado del todo cúbralo con una funda protectora resistente a la intemperie.



**Buschbeck GmbH**

Friedrich-Engels-Straße 21  
D-51545 Waldbröl  
Germany  
Telefon 49 (0) 2291 90718 - 00  
Fax 49 (0) 2291 90718 - 08  
E-Mail [info@buschbeck.de](mailto:info@buschbeck.de)  
[www.buschbeck.de](http://www.buschbeck.de)

