

Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Posición	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo			EGH6333BOX 949640386	
Tipo de placa de cocina			Encastre	
Número de quemadores de gas			3 Cylindric	
Eficiencia energética por quemador de gas	Left Front - Rapid Burner Cylinder	EEquemador de gas	55.1	%
	Left Rear - Auxiliary Burner Cylinder	EEquemador de gas	N/A	%
Eficiencia energética de la placa de gas		EEplaca de gas	55.25	%

EN 30-2-1: Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la energía. General."

Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:

- Antes de usar, asegúrese de que los quemadores y los soportes de las ollas estén ensamblados correctamente.
- Utilice utensilios de cocina con diámetros que correspondan al tamaño de los quemadores.
- Centre la olla sobre el quemador.
- Cuando caliente agua, use solo la cantidad que necesite.
- Si es posible, coloque siempre las tapas en los utensilios de cocina.
- Cuando el líquido comience a hervir, regule la llama para que hierva a fuego lento.
- Si es posible, utilice una olla a presión. Consulte su manual de usuario."