

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihr Gartenhaus

Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® HOLZSCHUTZFARBE
- swingcolor® Flachpinsel
- Lackierroller
- Schleifpapier 120er
- Abklebeband
- Abdeckfolie
- Rührholz
- Schleifmaschine (optional)
- Farbwanne



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Austretendes Harz mit Nitro-Verdünnung entfernen.
- Intakte Altanstriche reinigen und gründlich anschleifen.
- Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe (siehe Pkt. 2) vornehmen.

2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Unbehandelte, rohe Hölzer mit swingcolor® HOLZSCHUTZ-GRUND* grundieren.
- Anschließend einen Voranstrich mit swingcolor® HOLZSCHUTZFARBE auftragen.



3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Als Endbeschichtung verwenden Sie die swingcolor® HOLZSCHUTZFARBE in einem von 14 ausgewählten Farbtönen oder in Ihrem Wunschfarbton über das swingcolor® Mix Farbmischsystem.



Tipps & Tricks

- Auf stark wetterbelasteten Flächen empfehlen wir eine 2-malige Endbeschichtung.
- Bei hellem Schlussanstrich auf inhaltsstoffreichen Hölzern 1x swingcolor® HOLZISOLIERGRUND gegen Holzinhaltstoffe vorstreichen.



* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

