



## ESTUFA DE PELLET FREYA

MODELOS		HTW-EPE-14FREINOX	HTW-EPE-14FREBLACK
CÓDIGO EAN		8435483828711	8435483828476
<b>RENDIMIENTO</b>			
Potencia	<b>kW</b>		14
Consumo Pellet	<b>Kg/hora</b>		2
Rendimiento	<b>%</b>		95
Autonomía	<b>Horas</b>		5
Ahorro de CO <sub>2</sub> /año a la atmósfera	<b>kg</b>		244 - 590
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Capacidad depósito	<b>Kg</b>		10
Superficie recomendada	<b>m<sup>2</sup></b>		Hasta 20m <sup>2</sup>
Material exterior	-		Acero inoxidable y Acero galvanizado
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>			
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	<b>mm</b>	606 x 2210 x 606	623 x 2190 x 623
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	<b>mm</b>	550 x 1080 x 550	565 x 1260 x 565
Peso neto / bruto	<b>Kg</b>	52/62	60/70

### DESTACABLES

- > Soldaduras de alta calidad, proceso automatizado con máquinas alemanas, proporcionando gran resistencia.
- > Control de tiro con total precisión.
- > Componentes y pintura importados de Italia, Alemania, Australia y USA.
- > Cristal resistente a altas temperaturas.
- > Bajo nivel de ruido, gracias a su ultra sellado.
- > Doble protección contra altas temperaturas y presostato negativo de vacío.
- > Disponible de modelo en acero inoxidable y en negro.
- > Fácil instalación y manejo.

### NO NECESITA:

- Estar conectado a la electricidad, incorpora batería.
- Instalar salida de humos.
- Primera puesta en marcha ni tampoco mantenimiento especial.

## FÁCIL MANEJO

1




Poner el pellet en el quemador.

2



Añadir la pastilla de encendido.

3



Encender la pastilla y esperar unos 5-8 minutos para asegurarse de que el pellet esté completamente encendido.

4



Empujar el quemador hacia dentro y cerrar la puerta.

5



Conectar la alimentación y encender. Entonces el indicador de "encendido / apagado" se iluminará (ya está encendido). Girar el botón para ajustar la potencia del fuego.

6




Cuando se acabe el combustible (pellet) y se enfríe, apagar y limpiar los residuos.

# HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

## GAMA CALEFACCIÓN




ESTUFA DE PELLET  
**FREYA**


### MEDIDAS

Medidas expresadas en mm

#### HTW-EPE-14FREBLACK



#### HTW-EPE-14FREINOX



HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.