

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihren Gartenzaun



Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® HOLZSCHUTZLASUR
- swingcolor® Flachpinsel
- Schleifpapier 120er
- Abklebeband
- Abdeckfolie
- Rührholz
- Farbwanne



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Anstrichfilmen sein.
- Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Austretendes Harz mit Universalverdünnung entfernen. Die gereinigte Fläche trocknen lassen.
- Nicht tragfähige und geschlossporige, filmbildende Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen, reinigen und danach Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe (siehe Pkt. 2) vornehmen.
- Offenporige Altasuren säubern und gründlich anschleifen.

2. GRUNDIERUNG UND VORANSTRICH

- Unbehandelte, rohe Hölzer oder unbehandelte Holzstellen/Schadstellen intakter Lasuranstriche mit swingcolor® HOLZSCHUTZ-GRUND* grundieren.
- Anschließend einen Voranstrich mit swingcolor® HOLZSCHUTZLASUR auftragen.



3. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- Als Endbeschichtung verwenden Sie die swingcolor® HOLZSCHUTZLASUR in einem von 7 ausgewählten Farbtönen.



Tipps & Tricks

- Für ein gleichmäßiges Oberflächenbild empfehlen wir die Verarbeitung von Lasuren mit einem Pinsel.
- Lasuren mit dem Pinsel stets in Faserrichtung aufbringen.

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Video-Tutorial -
schauen Sie rein:



Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

