

mini TAUCHGERÄT

ART.NR.: E-11435



BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Produkt ist für das Freizeitttauchen innerhalb von ca. 3 Metern konzipiert. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich damit vertraut.

1. Oberes Druckentlastungsventil
2. Beatmungsmundstück
3. Einweg-Aufblasdüse
4. Manometer
5. 0,5 l Hochdruck-Sauerstoffflasche

Bemerkungen: Der Fülldruck darf 3000psi, 200bar oder 20MPa nicht überschreiten



Gebrauchsanweisung

- Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie das Produkt sofort auf Beschädigungen und Vollständigkeit.
- Überprüfen Sie den Atemventilkopf:
Entfernen Sie zuerst die Staubkappe und prüfen Sie, ob das Gewinde beschädigt ist. Überprüfen Sie zweitens, ob die Dichtung flach ist, und drücken Sie schließlich auf das obere Entlastungsventil, um zu überprüfen, ob der Rückprall normal ist.
- Prüfen Sie, ob das Gewinde der Sauerstoffflasche beschädigt ist.
- Überprüfen Sie das Gerät auf weitere Beschädigungen und ziehen Sie dann den Flaschenkörper und den Atemventilkopf fest.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene Pumpe zum Befüllen. Andere Pumpen können Schäden am Produkt verursachen.
- Führen Sie die Befüllung der Flaschen nach unten angeführten Schritten sorgfältig durch. Sollten hierbei Probleme entstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.
- Führen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an dem Produkt durch. Es kann hier zu einer Beeinträchtigung der Funktion kommen und die Sicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden.
- Nachdem Sie die Flasche ordnungsgemäß befüllt haben, muss die Pumpe ordnungsgemäß entfernt werden. Eine genaue Erklärung finden Sie weiter unten in der Anleitung.
- Nach Gebrauch: Spülen Sie den Flaschenkörper und den Atemventilkopf mit sauberem Wasser ab, lassen Sie die restliche Luft in der Flasche vollständig ab, trennen Sie den Flaschenkörper und den Atemventilkopf.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet.
2. Das Tauchgerät ist für Personen unter 16 Jahren nicht geeignet.
3. Die Verwendung dieses Produktes sollte nur durch bzw. unter Aufsicht von erfahrenen, geschulten und zertifizierten Personen erfolgen.

4. Wir empfehlen das Produkt nur bis zu einer Tauchtiefe von max. 3 Metern zu verwenden, da es sonst bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung zu Verletzungen führen kann.
5. Der maximale Druck dieses Produkts beträgt 3000 psi oder 200 bar und es soll nur mit Druckluft gefüllt werden, die vom menschlichen Körper eingeatmet werden kann.
6. Bitte befüllen Sie das Produkt vollständig, bevor Sie es verwenden, und prüfen Sie, ob das Produkt beschädigt oder undicht ist. Verwenden Sie keine beschädigten, undichten oder veränderten Produkte.
7. Bitte lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen und trockenen Ort, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, lagern Sie es nicht im Kofferraum oder an einem Ort mit hoher Temperatur.
8. Dieses Produkt besteht aus sensiblen Teilen. Bei unsachgemäßem Gebrauch, können diese Teile Ihre Funktion verlieren und das Produkt funktioniert nicht mehr einwandfrei.
9. Verwenden Sie das Produkt nicht allein unter Wasser. Es sollte sich stets eine wachsame Person in der Nähe befinden.
10. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, tragen Sie bitte eine Notfallrettungsausrüstung. Im Gefahrenfall kann dieses Produkt keinen Schutz bieten .
11. Waschen Sie das Produkt nach Gebrauch mit sauberem Wasser, setzen Sie die restliche Luft in der Flasche frei. Lagern Sie die Flasche nur ohne Luftdruck.
12. Wenn der Zeiger des Manometers den roten Bereich erreicht, steigen Sie bitte an die Wasseroberfläche und pumpen Sie die Flasche erneut auf.
13. Bitte üben Sie zum ersten Mal im seichten Wasser.

Füllung

Der Fülldruck darf 3000 psi oder 200 bar nicht überschreiten. Nachdem das Aufpumpen abgeschlossen ist, muss das Druckentlastungsventil verwendet werden, um den Druck zu entlasten.

Verwenden Sie zum Aufblasen nur die mitgelieferte Handpumpe



1 Klappen Sie die Fußteile aus.



2 Schließen Sie die Luftpumpe / Luftdüse an



3 Ziehen Sie die Druckentlastungsschraube fest



4 Wenn der Druck des Manometers 200 bar erreicht, ist das Aufpumpen abgeschlossen



5 Lösen Sie die Druckentlastungsschraube



6 Die Schnittstelle der Aufblasdüse wird gelöst, um das Aufblasen abzuschließen

So beheben Sie allgemeine Probleme



Hier entweicht Luft

Ursachenanalyse:

1. Der Atemventilkopf und der Flaschenkörper sind nicht festgezogen
2. Die Dichtung an der Unterseite des Beatmungsventilkopfes liegt nicht flach
3. Die Dichtschürze des Atemventilkopfes ist beschädigt

Lösung:

1. Ziehen Sie die Flaschenöffnung fest, nachdem Sie die Luft in der Flasche abgelassen haben.
2. Nehmen Sie es heraus und reinigen Sie es der Reihe nach und installieren Sie es der Reihe nach neu.
3. Prüfen Sie, ob die Schürze beschädigt ist und ersetzen Sie sie durch eine neue.



Luftleck am Manometer Nr. 1

Lösung: Ziehen Sie das Manometer fest, um den Fehler zu beheben.

Luftaustritt an der Unterseite des Gasgenerators Nr. 2

Lösung: Entfernen Sie den männlichen Kopf, entfernen Sie die Schürze und reinigen Sie sie und ziehen Sie dann den männlichen Kopf fest, um den Fehler zu beseitigen.

Der aufblasbare männliche Kopf Nr. 3 ist undicht

Lösung: Entfernen Sie den aufblasbaren männlichen Kopf, entfernen Sie die kleine Schürze an der Unterseite, reinigen Sie sie, montieren Sie sie und ziehen Sie sie an der richtigen Position fest.

Austretende Luft am Mundstück
oder schlechte Atmung



Ursachenanalyse:

Der Winkel des Pressventils ist zu hoch eingestellt, was zu einer zu hohen Empfindlichkeit führt.

Lösung: Lassen Sie den Druck in der Flasche ab, entfernen Sie den Kopf des Atmungsventils, öffnen Sie die obere Abdeckung des Atmung-Ventilkopfs, nehmen Sie einen kleinen Schraubenschlüssel und stellen Sie die in der Abbildung oben gezeigte Position fein ein.

Hinweis:

Im Uhrzeigersinn - höhere Empfindlichkeit

Gegen den Uhrzeigersinn - niedrigere Empfindlichkeit

Jeweils um ein Fünftel einstellen, dann die obere Abdeckung zum Testen schließen. Diesen Vorgang wiederholen, bis Sie zufrieden sind.

Wenn das Luftleck nicht ausgeschlossen werden kann, blasen Sie die Flasche auf und legen Sie sie ins Wasser. Überprüfen Sie die Position des Luftlecks und passen Sie es dann entsprechend der folgenden Schritte an.

Luftleck am Mundstück



2.) Regulierstange ist undicht

1.) Explosionsgeschützte Schraube undicht, verursacht durch lose Schraube

Grund Nr. 1:

Explosionssgeschützte Schraube undicht, verursacht durch eine lose Schraube

Lösung: Nach dem Losdrehen wieder festziehen, um den Fehler zu beseitigen

Grund Nr. 2:

Die Einstellstange ist undicht, was durch Staub im inneren verursacht werden kann.

Lösung: Verdrehen Sie die explosionsgeschützte Schraube, entfernen Sie die Einstellstange, reinigen Sie sie und montieren Sie sie wieder.

Ziehen Sie die Druckentlastungsschraube fest, um den Fehler zu beheben.