



OSTERHÄSCHEN-AUFSTELLER

Du benötigst folgendes Material:

1x Exclusivholz Birkenstamm, z.B. 0,8 m, Durchmesser 5cm – 10cm

1x swingcolor Vollton- & Abtönfarbe schwarz

1x swingcolor Vollton- & Abtönfarbe weiß

1x swingcolor Komfort Universal-Pinsel

1x Reeves Farbmischpalette

An Werkzeug brauchst du:

Säge, z.B. Gehrungssäge

Schleifpapier

1 Birkenstamm zusägen

Säge den Birkenstamm auf der einen Seite gerade und auf der anderen Seite im 45°-Grad-Winkel ab.

2 Flächen und Kanten glätten

Schleife die Kanten und abgesägten Flächen des Birkenstücks.

3 Bemalen

Nutze Pinsel und Farbe um das Häschen-Gesicht auf der schrägen Stirnseite zu gestalten. Beginne mit den weißen Farbflächen, lasse diese trocknen und trage danach die schwarzen Farbbereiche auf.