



# Einhell

## EXPERT PLUS



Akku-Bodenhacke

**GE-CR 30 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 3431200**

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825615203

Die Einhell Akku-Bodenhacke GE-CR 30 Li - Solo ist ein handlicher Helfer für die Bodenauflockerung auf kleinen und mittleren Gartenflächen. Als Mitglied der Power X-Change Familie wird sie mit zwei 18 Volt-Batterien angetrieben. Vier robuste Hackmesser ermöglichen eine Arbeitsbreite von 300 mm und eine Tiefe von bis zu 200 mm. Für angenehmes Arbeiten sorgt einerseits ein ergonomischer, klappbarer Führungsholm. Zum anderen hat die Bodenhacke höhenverstellbare Transporträder. Für ein Plus an Sicherheit sorgt der Zwei-Punkt-Sicherheitsschalter. Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und ohne Ladegeräte. Diese sind separat erhältlich.

## Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- Klappbarer Führungsholm
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Robuste Hackmesser
- Höhenverstellbare Transporträder
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

## Technische Daten

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| - Arbeitsbreite          | 30 cm                 |
| - Arbeitstiefe           | 200 mm                |
| - Anzahl Hackmesser      | 4 STK                 |
| - Leerlauf-Drehzahl      | 140 min <sup>-1</sup> |
| - Durchmesser Hackmesser | 200 mm                |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 8.5                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 10.65              |
| - Maße Einzelverpackung           | 385 x 335 x 535 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 13.36 kg           |
| - Maße Exportkarton               | 385 x 335 x 535 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 400   820   952    |



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Bodenbearbeitung<sup>1</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Bodenbearbeitung <sup>1</sup> (Min.)
1.5 Ah	15
2.0 Ah	20
2.5 Ah	21
3.0 Ah	25
4.0 Ah	35
5.2 Ah	50
6.0 Ah	60
8.0 Ah	70

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) -