

SUMMER WAVES™

ES

MANUALE UTENTE

KIT DE MANTENIMIENTO DE PISCINA

LEA DETENIDAMENTE Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Si le surge algún problema con su producto Polygroup™, no devuelva el producto al establecimiento de compra. Las reclamaciones por garantía deben realizarse directamente a Polygroup™. Si tiene dificultades con la instalación o desea saber más sobre cómo localizar y resolver problemas, visite support.polygroupstore.com. Puede ser necesario que nos envíe parte del producto o el producto en su totalidad para inspección y/o reparación. No devuelva ningún producto a Polygroup™ sin un número de autorización de devolución.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al instalar y usar este producto, deben seguirse siempre ciertas instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:






LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte de los usuarios, especialmente los niños.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

1. Lea detenidamente y observe todas las precauciones de seguridad e instrucciones proporcionadas. Conserve esta información para referencia en el futuro. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones podría tener como resultado lesiones graves o la muerte a los usuarios, especialmente a los niños.
2. Mantenga a los niños bien a la vista, permanezca a corta distancia y vigílelos atentamente mientras estén en la piscina o cerca de ésta, así como cuando esté llenando y vaciando la piscina.
3. Mantenga cualquier objeto propenso a romperse apartado de la zona donde esté ubicada la piscina.

LISTA DE PIEZAS




 <p>1</p> <p>Tubo Telescópico x 1</p>	 <p>2</p> <p>Pasador elástico</p> <p>Recogehojas x 1</p>	 <p>3</p> <p>Tapón de manguera de agua Pasador de muelle</p> <p>Cabezal De La Aspiradora x 1</p>	 <p>4</p> <p>Manguera x 1</p>
 <p>5</p> <p>Bolsa Para La Aspiradora x 1</p>	 <p>6</p> <p>Gancho Para Manguera x 1</p>	 <p>7</p> <p>Abrazaderas Para Manguera x 2</p>	 <p>8</p> <p>SFX</p> <p>Adaptador Para La Aspiradora x 1</p>

PRODUCIDO POR : Polygroup Pacific Limited. Unit 606, 6th Floor, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Como Usar el Recoge Hojas

1. Extienda la barra telescópica a la longitud máxima.
2. Encaje el recoge hojas al extremo abierto del tubo telescópico.
3. Retire las hojas y los residuos de la piscina.




Para aspirar con los modelos de bomba de skimmer (SFX) Summer Waves de Polygroup™



IMPORTANTE: Los pasos que se describen a continuación, en las páginas 2 -3, solo se aplican a piscinas con una bomba de skimmer Summer Waves instalada.

Para las piscinas con otro sistema de bomba de filtro de Polygroup™ (por ejemplo, el modelo CP2000-C, RP, RX y el sistema de filtrado de arena) o sin ningún sistema de filtro, siga las instrucciones de la página 4, "Para aspirar con una manguera de jardín de 3/4" (no incluida) de este manual.


1. Extienda la barra telescópica a la longitud máxima.





2. Encaje el cabezal de la aspiradora a la punta abierta del tubo telescópico.





3. Encienda la bomba Skimmer, el agua empezará a fluir hacia la piscina a través de la boquilla de retorno. Mantenga la bomba funcionando durante el proceso.
4. Apriete manualmente el tapón de la manguera de agua del cabezal aspirador.




5. Ajuste sin apretar una abrazadera sobre la manguera por encima del manguito del extremo abierto de la manguera flexible.




6. Enganche la manguera flexible de 1/4" a la aspiradora y apriete la abrazadera de manguera.




7. Ponga la aspiradora bajo el agua.




8. Retire la tapa superior de la caja de filtro de la bomba del Skimmer Serie SFX.




9. En el caso que la Bomba Skimmer Summer Waves sea SFX, retire el azud de la caja de filtro.




10. Ponga el adaptador de la aspiradora por encima del filtro y presione hacia abajo. Se generará un vacío y mantendrá el adaptador de la aspiradora en su lugar.




11. Coloque el extremo abierto de la manguera flexible a la boquilla de retorno y empiece a llenar la manguera con agua. Continúe llenando la manguera hasta que todo el aire del interior haya sido purgado.



12. Con el extremo de la manguera bajo el agua, deslícelo lentamente a través de la ventana del skimmer y engánchelo por encima de la abertura del adaptador de la aspiradora.




13. Apriete manualmente la abrazadera de la manguera.



14. En este caso se genera una aspiradora hasta el cartucho de filtro.


15. Empuje lentamente la aspiradora a través de la piscina para retirar los residuos.

16. Cuando el flujo de agua de la boquilla de retorno sea reducido considerablemente, es probable que el cartucho de filtro esté parcialmente tapado. Apague la bomba, retire el cartucho de filtro y cepille/enjuague bajo agua corriente. Cambie el cartucho si es necesario. Repita el proceso hasta que la piscina esté totalmente limpia.





Para aspirar con una manguera de jardín de 3/4" (no incluida)


1. Extienda la barra telescópica a la longitud máxima.




2. Encaje el cabezal de la aspiradora a la punta abierta del tubo telescópico.




3. Enganche la bolsa al cabezal de la aspiradora, apriete la cuerda para cerrar y atee con un nudo sencillo.




4. Gire y remueva el tapón de la manguera.




5. Apriete manualmente la manguera de 3/4" o la aspiradora.




6. Deslice la manguera hacia el interior de la abrazadera de manguera.




7. Ponga la aspirador abajo el agua.



8. Abra el suministro de agua y generará una acción venturi en la aspiradora para recoger los residuos del interior de la bolsa de la aspiradora.



9. Empuje lentamente la aspiradora a través de la piscina para retirar los residuos.



10. Cuando acabe o cuando la bolsa esté llena:

- A) Lentamente la mueva la aspiradora hacia la pared lateral de la piscina, ponga la aspiradora boca abajo, cierre la llave de agua y levante la aspiradora fuera de la piscina.
 - B) Remueva la bolsa de la aspiradora y deseche todos los residuos, extraiga la bolsa, que quedará al revés, y enjuague con agua corriente.
11. Repita el proceso hasta que la piscina quede completamente limpia.

SUMMER WAVES™



			
	 +33 (0) 969 360 535  aide@polypool.fr  polypool.fr		 service.polygroupbg@gmail.com
	 +49 (0) 621 845 5210  service@rms-gruppe.de		 +30 210 6831030  info@homeandcamp.gr
	 +31 (0) 88 002 06 55  service@poly-group.nl  poly-group.nl		 sales@globalbrandscee.com
	 +39 (0) 332 730 083  info@globalfar.com		 +40 726 473955  polygroupservice.ro@gmail.com
	 +34 (0) 900 905 437  apoyo@polypool.es  polypool.es		 +381 (0) 637 137 822  polygroupsrbija@gmail.com
	 +44 (0) 330 090 4414  support@poly-group.co.uk		 polygroup@maxtoys.dk

 support.polygroupstore.com