

JANUAR 2018

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise für die Benutzung von Mittelholmtreppen und Spindeltreppen

ATRIUM MINI, ATRIUM MINI PLUS, ATRIUM DIXI, ATRIUM SEGMENT, ATRIUM NOVO, ATRIUM SYSTEM, ATRIUM SYSTEM PERFO, ATRIUM SYSTEM HEAVY METAL, ATRIUM SYSTEM SOLO, ATRIUM SYSTEM PINIO

Anwendungsbereich

Das Produkt besteht aus Teilen, die laut Montageanleitung montiert werden müssen. Die Montageanleitung muss zwingend befolgt werden. Im Falle vom Verlust der Montageanleitung können Sie diese über das Internet, unter www.atriumsystem.eu, erhalten oder direkt bei ATRIUM, per E-Mail atrium@atriumsystem.eu, anfordern.

Das Produkt ist auf Grund seiner Konstruktion ausschließlich für die Nutzung im Inneren von Wohngebäuden (A nach EN 1990 20020) zugelassen und nicht für öffentliche Gebäude zugelassen. Die Konstruktion erfordert eine Montage gemäß der Montageanleitung und erlaubt keine Veränderung der Bauart und / oder des Montagematerials. Die Treppen können in Räumen mit einer Temperatur von +5 Grad C bis +30 Grad C und einer Luftfeuchtigkeit von 30% bis 70% benutzt werden. Die Nutzung ist abhängig von den Raummaßen und den, für das Gebäude, geltenden Bauvorschriften. Eine von den Bauvorschriften abweichende Nutzung ist nicht gestattet.

Stufen, Holzauflagen - Verwendung

Stufen, Holzauflagen bestehen aus Massivholz und sind für die Montage, lt. Montageanleitung auf der Metallkonstruktion vorgesehen. Die Holzauflagen können mit unterschiedlichen Materialien behandelt sein. **Unregelmäßigkeiten in Farbe, Tönung sowie Struktur sind durch den Naturwerkstoff Holz bedingt und kein Reklamationsgrund.**

Farbabweichungen von Musterstücken oder Farbtabelle sind möglich. Durch die Nutzung und die Holzeigenschaften können im Laufe der Zeit Farbveränderungen auftreten, was kein Mangel des Produktes darstellt.

Nutzungsbedingungen

Der Käufer / Benutzer ist verantwortlich für den bestimmungsgemäßen Einsatz, die korrekte Montage und die bestimmungsgemäße Benutzung.

Sicherheitshinweise für die Benutzung

Es ist nicht ratsam, dass zu Beginn der Benutzung starke Unterschiede in der Raumtemperatur gegeben sind. Die Treppen dürfen nur nach vollständiger, ordnungsgemäßer Montage und Überprüfung aller Verbindungen und Schrauben, etc. benutzt werden. Bitte informieren Sie alle Benutzer, insbesondere Kinder über die Sicherheit und die ordnungsgemäße Benutzung der Treppen. Treppen dienen der Verbindung von Etagen und sind kein Spielplatz! Bei der Benutzung der Treppe wird das Festhalten am Geländer dringend empfohlen. Es ist nicht erlaubt auf den Treppen zu Rennen, zu Klettern, sich über das Geländer zu Lehnen, auf dem Geländer zu Rutschen oder diese auf eine nicht bestimmungsgemäße Weise zu benutzen. Kinder bis 13 Jahren und Tiere brauchen bei der Benutzung der Treppen Ihre Hilfe und Aufsicht. Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit benötigen Hilfe. Die Treppen sind vom Institut für Bautechnik (ITB) aus Warschau geprüft, gemäß den Anforderungen ETAG 008.

Pflege und Behandlung der Treppenelemente und des Geländers

Die Reinigung erfolgt mit einem leicht befeuchteten Tuch und mit einem für Metall geeigneten Reinigungsmittel. Nicht geeignet sind chemisch aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Nicht mit Wasser begießen. Holz und Metallelemente können im Laufe der Zeit leicht nachdunkeln (Patina Effekt), dieses stellt keinen Produktfehler dar. **Die Treppe besteht aus zusammengesetzten Elementen, die nutzungsbedingt leichte Formveränderungen aufweisen können, bzw. es können bei der Benutzung Geräusche auftreten. Diese Effekte beeinträchtigen nicht die Sicherheit und sind kein Produktfehler, sondern eine typische Eigenschaft von Einzelelementkonstruktionen.**

7 Tage nach Inbetriebnahme der Treppe müssen alle Elementverbindungen, Schrauben, etc. auf ihre Festigkeit überprüft und ggf. nachgezogen werden. Dieser Vorgang sollte alle 12 Monate wiederholt werden. Bedingt durch eine übermäßig starke Beanspruchung kann es zur Lockerung von Elementen kommen, dies macht sich bemerkbar durch: Instabilität, verstärkte Geräuschbildung, etc. Im diesen Fall müssen, wie oben beschrieben, alle Elemente und Schrauben sofort überprüft werden!

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Lockerung von Elementen eine normale und konstruktionsbedingte Eigenschaft ist. Diese kann durch regelmäßige Wartung behoben werden und gewährleistet die Langlebigkeit des Produktes.

Reinigung und Pflege der Holzelemente

Für die Reinigung wird ein trockenes und weiches Tuch empfohlen. Keine chemischen aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Keine Polituren oder Mittel verwenden, die die Rutschgefahr erhöhen! Im Fall von übermäßiger Abnutzung der lackierten Oberflächen, können 1 oder 2 Lagen entsprechenden Holzlack aufgetragen werden. Die Flächen sollten entsprechend der Anwendungshinweise des Lackproduktes vorbehandelt werden.

Montagehinweise

Die Montage muss gemäß der Montageanleitung und gleichzeitiger Einhaltung der geltenden Bau- und Sicherheitsvorschriften erfolgen. Für die Montage dürfen nur die vom Produzenten vorgeschriebenen und mitgelieferten Teile verwendet werden. Ausnahme: Boden-, Decken- und Wandbefestigungen sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen entsprechend der örtlichen Gegebenheiten ausgewählt werden. Für die Montage wird das in der Montageanleitung beschriebene Werkzeug empfohlen. Die Treppenkonstruktion muss mit den Gebäudebestandteilen (Boden, Decke, Wand) fest verbunden werden. Jede Veränderung der Konstruktion, oder nicht fachgemäße Befestigung am Gebäude ist nicht zugelassen. Es wird empfohlen die Holzstufenelemente einige Zeit vor der Montage am Montageort aufzubewahren, damit sich das Holz an die Raumtemperatur bzw. Feuchtigkeit anpassen kann.

Aufbewahrungshinweise

Der Treppenbausatz sollte in Räumen mit einer Temperatur von +5 Grad C bis +20 Grad C und einer Luftfeuchtigkeit von 30-70% aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung sollte nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie Heizkörper, Öfen, etc. erfolgen.