(GB) User manual for BALCONY PARASOL HOLDER

Material: powder-coated metal

suitable for umbrella tube diameter: approx. 28-38 mm

Safety Instructions

- Before assembly, check that the component to which the parasol holder is attached is sufficiently stable.
- Check that the parasol holder is securely fastened after installation and make sure that the holder does not become loose during use. Tighten the screws if necessary. Do not leave the opened parasol unattended.
- Warning: Remove the umbrella from the anchorage in strong wind, heavy rain or other adverse weather conditions.
- The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use.
- The product is intended for private outdoor use.

Disposal

Please follow your municipal disposal instructions for your collection containers.

(DE) Gebrauchsanweisung für BALKON SONNENSCHIRM-HALTER

Material: pulverbeschichtetes Metall

geeignet für Schirmrohrdurchmesser: ca. 28-38 mm

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor der Montage, ob das Bauteil, an dem der Schirmhalter befestigt wird, ausreichend stabil ist.
- Prüfen Sie, ob der Schirmhalter nach der Montage sicher befestigt ist und stellen Sie sicher, dass sich der Halter während der Benutzung nicht löst. Ziehen Sie ggf. die Schrauben nach. Lassen Sie den geöffneten Sonnenschirm nicht unbeaufsichtigt.
- Warnung: Nehmen Sie den Schirm bei starkem Wind, starkem Regen oder anderen ungünstigen Wetterbedingungen aus der Verankerung.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch im Freien bestimmt.

Entsorgung

Bitte beachten Sie Ihre kommunalen Entsorgungshinweise für Ihre Sammelbehälter.

Art.-Nr. 31242033

BAHAG AG Gutenbergstr. 21, 68167 Mannheim, Germany