

**FunSicle®**

# Playcenter



## Benutzerhandbuch

# Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Funsicle Playcenter. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles über Einrichtung, Pflege und Nutzung Ihres Playcenters.

## Warnungen

ALTER  
**2+**



1. Empfohlenes Gewicht der Nutzer 10 – 30 kg.
2. Nur für die Nutzung im Freien gedacht.
3. Warnung. Nur für den häuslichen Gebrauch gedacht.
4. Behalten Sie Kinder im Auge, bleiben Sie in der Nähe und passen Sie aktiv auf Kinder auf, wenn diese sich im oder in der Nähe dieses Playcenters befinden, und wenn Sie dieses Playcenter befüllen oder entleeren. Wenn Sie nach einem vermissten Kind suchen, prüfen Sie zuerst das Becken, auch wenn Sie glauben, das Kind sei im Haus.
5. Leeren Sie das Playcenter immer vollständig nach jedem Gebrauch und bewahren Sie das Playcenter auf eine Art und Weise auf, dass sich kein Regenwasser oder anderes Wasser ansammeln kann.
6. Halten Sie unbeaufsichtigte Kinder vom Playcenter fern, indem Sie um alle Seiten des Playcenters einen Zaun oder eine andere genehmigte Barriere errichten. Örtliche Gesetze oder Bauvorschriften können einen Zaun oder andere genehmigte Barrieren vorschreiben. Prüfen Sie die örtlichen Gesetze oder Bauvorschriften, bevor Sie das Playcenter aufstellen.
7. Hinterlassen Sie keine Spielsachen im Playcenter, wenn Sie es nicht mehr verwenden, da Spielsachen und ähnliche Gegenstände ein Kind in das Playcenter locken könnten. Stellen Sie Möbel (z. B. Tische und Stühle) fern vom Playcenter auf, damit Kinder nicht auf sie klettern und in das Playcenter gelangen können.
8. Kinder können auch in sehr wenig Wasser ertrinken. Entleeren Sie das Becken immer, wenn Sie es nicht verwenden.
9. Stellen Sie den Pool nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Untergründen auf.
10. Heben Sie diese Anleitung für spätere Rückfragen auf.
11. Das Spielpark und sein Zubehör dürfen nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
12. Warnung. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt – Gefahr des Ertrinkens.
13. Wechseln Sie das Wasser im Pool häufig, besonders bei warmem Wetter oder wenn das Wasser sichtbar verschmutzt ist.
14. Wählen Sie einen flachen, ebenen Bereich mit fester Erde im Abstand von mindestens 2 m von allen Strukturen oder Hindernissen wie einem Zaun, einer Garage, Steinen, überhängenden Ästen, Wäscheleinen und elektrischen Drähten, der frei von scharfen Gegenständen ist.
15. Das Playcenter so aufstellen/drehen, dass es möglichst wenig direktem Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, um die Kinder vor Sonnenbränden zu schützen.
16. Überprüfen Sie das Produkt auf Risse oder Löcher. Benutzen Sie kein beschädigtes oder defektes Produkt.
17. Verändern Sie dieses Produkt nicht und/oder benutzen Sie keine Teile und Zubehöerteile, die nicht vom Hersteller stammen. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.

# Einrichten des Pools

1. Einen sauberen Bereich zum Aufpumpen des Pools auswählen, der frei von Steinen oder anderen scharfen Gegenständen ist.
2. Die Luftkammern in der nummerierten Reihenfolge (falls vorhanden) mit einer Hand-/Fußluftpumpe vorsichtig aufpumpen.

**Angemessenen Luftdruck anwenden:** Darauf achten, dass der Pool sich fest, jedoch NICHT hart anfühlt – rund um die Armlehnen, Rückenlehnen und/oder Seitenkanten sowie unter den Becherhaltern (falls vorhanden) sollten noch kleine Falten vorhanden sein. Außerdem ist der Druck mit dem der großen Hauptkammer zu vergleichen.

3. Füllventile schließen und im Ring versenken, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
4. Den Pool bis zur auf der Innenwand befindlichen FÜLLLINIE oder bis knapp unter die Oberkante des Pools befüllen. Den Pool nicht überfüllen.

## VORSICHTSHINWEISE:


- Nur von Erwachsenen aufzupumpen.
- NICHT zu stark aufpumpen.
- Den Pool nicht mit einer Hochdruckpumpe, wie z. B. einem Luftkompressor, aufpumpen oder den empfohlenen Betriebsdruck nicht überschreiten, damit der Pool nicht platzt.
- Nur mit kalter Luft aufpumpen.
- Regelmäßig und bei jeder Benutzung prüfen, ob der Luftdruck angemessen ist, insbesondere an sehr heißen oder kalten Tagen.

## Verwendung des AirFlate Aufblas-/Entlüftungswerkzeugs


Falls Ihr aufblasbarer Pool mit einem AirFlate Aufblas-/Entlüftungswerkzeug geliefert wurde (siehe Produktverpackung) und Sie keine Luftpumpe haben, folgende Schritte zum schnelleren Aufblasen und Entlüften ausführen.

**HINWEIS:** Dieses Werkzeug kann nur an normalen Luftventilen verwendet werden. Es kann nicht in Verbindung mit 2-in-1 Ventilen oder Bostonventilen verwendet werden, da die Größen nicht passen.


### Aufblasen:



1. Das AirFlate Werkzeug in das Luftventil einsetzen.




2. Drehen, um das Ventil zu öffnen.




3. Luft in das Ventil einblasen.


### Ablassen der Luft:



1. Das AirFlate Werkzeug in das Luftventil einsetzen.



2. Drehen, um das Ventil zu öffnen.



3. Die Luft vollständig ablassen.


## VORSICHTSHINWEISE:

- Dieses Werkzeug ist kein Spielzeug.
- Dieses Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und missbräuchliche Verwendung verhindern, um Erstickungs- und Augenverletzungsgefahr zu vermeiden.

## Verwendung des 2-in-1 Ventils

Falls Ihr Pool mit einem 2-in-1 Ventil ausgestattet ist, folgende Schritte zum schnellen Aufblasen und Entlüften des Pools ausführen.


### Aufblasen:



1. Das Füllventil in die Auslassöffnung drücken.



2. Darauf achten, dass das Füllventil fest einrastet.  
3. Die obere Verschlusskappe entfernen.




4. Mit einer Luftpumpe aufpumpen.





5. Die obere Verschlusskappe fest verschließen, um das Ventil nach dem Aufpumpen abzudichten.



6. Zum Verriegeln das Ventil ganz eindrücken.



### Ablassen der Luft:



1. Die obere Kappe herausziehen, bis sowohl diese als auch das Füllventil vollständig geöffnet sind.  
2. Um schnell die gesamte Luft herauszudrücken, den Pool zusammenfallen.


**WARNUNGEN:** 1. Das Produkt muss von einem Erwachsenen aufgestellt werden.  
2. Die Luftkammer vorsichtig mit Hilfe einer Luftpumpe aufpumpen.  
3. Das Produkt nicht mit dem Mund aufblasen.

**VORSICHTSHINWEISE:** Um zu verhindern, dass der Pool platzt, diesen nicht mit einer Hochdruckpumpe, wie z. B. einem Luftkompressor, aufpumpen.

## Verwendung des Bostonventils (Fortsetzung)

Falls Ihr aufblasbares Produkt mit einem Bostonventil ausgestattet ist, folgende Schritte zum schnellen Aufpumpen und Entlüften des Produkts ausführen.

### Aufblasen:




1. Die Füllventilkappe durch Drehen nach links öffnen.

2. Mit einer Luftpumpe aufpumpen.

3. Die Füllventilkappe durch Drehen nach rechts fest verschließen.

### Ablassen der Luft:



1. Die Auslassöffnung durch Drehen nach links öffnen.

2. Um schnell die gesamte Luft herauszudrücken, das aufblasbare Produkt zusammenfallen.

## Anschluss am Wasserschlauch

Den Schnellverschlussmechanismus zwischen dem Wasserschlauch-Gewindeanschluss und dem Gartenschlauch anziehen.



Drehen Sie das Wasser langsam an und passen Sie Ihren gewünschten Sprühdruk an, indem Sie am Hahn drehen (falls zutreffend).

# Den Pool entleeren und die Luft ablassen

---

Die Luft aus dem Pool ablassen und/oder die Poolwand nach unten drücken und oder eine Seite des Pools anheben, um das Wasser abzulassen.

## HINWEISE:

- Der Pool darf nur mit milder Seife und lauwarmem Wasser gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Becken vollständig trocken es, bevor Sie es aufbewahren, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Lagern Sie alle Teile in einer trockenen und beheizten Umgebung, wo die Temperaturen nicht unter 0°C (32°F) 52°C (125°F).
- Verwenden Sie ein Flickset, um Löcher im Pool zu reparieren.

# Reparatur des Pools

---

1. Vermischen Sie in einer Sprühflasche etwas flüssiges Spülmittel mit Wasser und sprühen Sie die Mischung über verdächtige Bereiche. Bei Lecks entstehen Blasen, an denen Sie erkennen, wo ein Loch ist.
2. Reinigen Sie den Bereich um das Loch sehr gründlich von allen Verschmutzungen.
3. Schneiden Sie ein Stück vom (mitgelieferten) Reparaturflicken ab, dessen Kanten das Loch um 2 cm überragen sollten. Runden Sie die Kanten mit einer Schere ab.
4. Platzieren Sie den Flicker so, dass sich das Loch direkt in der Mitte befindet, drücken Sie fest auf und drücken Sie alle Luftblasen unter den Rändern hervor. Sie können auch ein Gewicht auf den Flicker legen, um ihn an Ort und Stelle zu halten.
5. Vor dem Aufblasen 30 Minuten warten.

## HINWEIS:

Sollte der Flicker nicht haften bleiben, können Sie ihn einen Silikon- oder Polyurethan-Kleber befestigen, der für die Reparatur von Luftmatratzen, Zelten und Schuhen geeignet ist. Fragen Sie in Ihrem örtlichen Haushaltswaren- oder Campinggeschäft nach und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Kleber.

[Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.]

## Liebe(r) FUNtastische(r) Kundin/Kunde

Vielen Dank, dass SIE sich für eines unserer Funsicle Produkte entschieden haben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen zu motivieren, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Deshalb entwickeln wir Produkte, die den sommerlichen Spirit von Fantasie, Verbundenheit und Spaß vermitteln.

Uns ist sehr daran gelegen, dass Sie die BESTEN Erfahrungen mit diesem Produkt machen, und wir hoffen, dass Sie damit viele glückliche Momente im Freien erleben, die Ihnen lange in Erinnerung bleiben.

Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen.  
Viel Spaß beim Schwimmen und Spielen!

- Ihre Freunde vom Funsicle Team

## KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gern! Für FAQ und Tipps zur Fehlerbehebung kontaktieren Sie uns bitte unter der für Ihre Region gültigen Nummer oder E-Mail-Adresse.

### KUNDENDIENST

#### Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0) 330 090 4414

E-Mail: [support@poly-group.co.uk](mailto:support@poly-group.co.uk)

#### Frankreich

Website: [www.polypool.fr](http://www.polypool.fr)

E-Mail: [aide@polypool.fr](mailto:aide@polypool.fr)

#### Spanien

Website: [www.polypool.es](http://www.polypool.es)

E-Mail: [apoyo@polypool.es](mailto:apoyo@polypool.es)

#### Italien

Telefon: +39 (0) 332 730 083

E-Mail: [info@globalfar.com](mailto:info@globalfar.com)

#### Deutschland

Telefon: +49 (0) 621 845 5210

E-Mail: [service@rms-gruppe.de](mailto:service@rms-gruppe.de)

#### Niederlande

Telefon: +31 (0) 88 002 06 55

E-Mail: [service@poly-group.nl](mailto:service@poly-group.nl)

#### Bulgarien

E-Mail: [service.polygroupbg@gmail.com](mailto:service.polygroupbg@gmail.com)

#### Griechenland

Telefon: +30 210 6831030

E-Mail: [info@homeandcamp.gr](mailto:info@homeandcamp.gr)

#### Ungarn

E-Mail: [sales@globalbrandscee.com](mailto:sales@globalbrandscee.com)

#### Rumänien

Telefon: +40 726 473955

E-Mail: [polygroupservice.ro@gmail.com](mailto:polygroupservice.ro@gmail.com)

#### Russland

Telefon: +381 (0) 637 137 822

E-Mail: [polygroupsrbjia@gmail.com](mailto:polygroupsrbjia@gmail.com)

#### Dänemark

E-Mail: [polygroup@mextoys.dk](mailto:polygroup@mextoys.dk)

# Funsicle®

Polygroup Pacific Limited  
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,  
8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.