

Gebrauchsanweisung



MarderStopp 50m²

1 Stk.

- Vertreibt, hält fern und beugt vor
- Ständig wechselnde Ultraschallfrequenzen verhindern ein Gewöhnungseffekt.
- Geeignet für Autos, Wohnwagen, Dachböden, Garagen bis zu 50 m²
- Ultraschalltechnologie
- Unbedenklich für Kinder und Haustiere (Hunde, Katzen, Vögel und Fische)
- Beim Dauerbetrieb konstanter Schutz über das ganze Jahr
- Batterie betrieben (Batterietyp: 3 x 1,5V LR14 Alkaline) Batterieart: Baby C
- 2 Jahre Garantie
- Für Räume bis 50 m²

Vertreibt Marder aus Autos, Wohnwagen, Dachböden und Garagen hygienisch, sofort und dauerhaft. Keine Störung anderer elektrischer Geräte oder des W-LAN!

MarderStopp 50 m² sendet variierende Ultraschallwellen aus, die von Mardern als störend empfunden werden. Für Menschen und andere Haustiere sind diese Ultraschallwellen nicht oder kaum wahrnehmbar. Die fortschrittliche Ultraschalltechnologie schafft für den Marder ein unerträgliches Umfeld, weshalb er diesen Bereich verlässt und vermeidet.

- Die Marder vermeiden den Aufenthalt in den mit Ultraschall geschützten Bereichen.
- Durch den kontinuierlichen Wechsel der spezifischen Ultraschallwellen können sich die Marder nicht an

die Störung gewöhnen.

Artikelnummer 03040

GTIN Basisartikel 4005240030400

Anwendung

1. Platzieren Sie das Ultraschallgerät in dem Bereich, wo Sie einen Marderbefall vermuten oder verhindern wollen.
1. Das Gerät wird mit 3 Batterien vom Typ LR14 (Alkaline) betrieben. Um die Batterien einzulegen, schrauben Sie die Rückseite des Geräts auf und legen Sie die Batterien in das Batteriefach (achten Sie auf korrekte Polarität +/-).
1. Schalten Sie den ON/OFF-Schalter auf ON, um das Gerät einzuschalten. Eine blaue Leuchtdiode am Gerät beginnt zu blinken.
1. Blinkt die blaue Leuchtdiode nicht mehr, sollten die Batterien erneuert werden. Die Betriebsdauer der Batterien liegt bei ungefähr 5 Monaten, je nach Qualität der Batterien und der Umgebungstemperatur.





Weitere Anwendungshinweise

Platzierung des Produkts:

Platzieren Sie das Gerät so, dass die Schallwellen vom Lautsprecher ungehindert abstrahlen können. Beachten Sie, dass der Ultraschall sich nicht durch feste Materialien, wie z.B. Wände, Dächer, Fußböden oder Möbel, verbreitet. Ebenso wird der Ultraschall durch weiche Textilien, wie z.B. Gardinen, gedämpft. Denken Sie daher daran, die Einheit in einem offenen Bereich zu platzieren, in dem die Schallwellen sich frei ausbreiten können. Achten Sie immer darauf, dass das Vergrämungsgerät sicher an der Unterlage befestigt ist, je nach Unterlage entweder mit den beigegeführten Kabelbindern (2 Stck.) oder mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn das Vergrämungsgerät in einem Raum, einer Garage, einem Schuppen oder Wohnwagen eingesetzt wird: Platzieren Sie das Gerät so niedrig wie möglich, nah am Fußboden/Boden, mit der Lautsprecheröffnung horizontal entlang des Fußbodens/Bodens ausgerichtet und achten Sie darauf, dass die Ausbreitung der Schallwellen durch nichts behindert wird. Wenn das Gerät in einem Motorraum eingesetzt wird: Platzieren Sie das Gerät NIEMALS auf oder in der Nähe von Oberflächen, die über 70°C warm werden können, dadurch kann das Gerät zerstört oder die Lebensdauer des Geräts erheblich gemindert werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher befestigt ist, damit es sich nicht löst und Schäden am Motorraum verursacht. Achten Sie immer darauf, dass die Lautsprecheröffnung des Geräts nicht verdeckt ist, damit das Gerät seine optimale Wirkung entfalten kann. Das Gerät ist nicht gegen Regen geschützt und darf nicht ungeschützt im Freien platziert werden.

Wann verschwinden die Marder?

Bei ordnungsgemäßer Anwendung kann sofort eine Veränderung festgestellt werden. In Einzelfällen kann es auch länger dauern, bis zu 2–3 Wochen.

Kann Marderstopp 50m² von Haustieren wahrgenommen werden?

Das Gerät ist ungefährlich für Kinder, Katzen, Hunde, Vögel und Fische. Haustiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und andere Nagetiere werden durch den Ultraschall ebenfalls beeinträchtigt und dürfen nicht im selben Raum oder angrenzenden Räumen untergebracht sein.

Können Menschen den Ultraschall wahrnehmen?

Das menschliche Ohr kann in seltenen Fällen den Ultraschall wahrnehmen. Platzieren Sie das Produkt in diesem Fall in Räumen, in denen es für die Menschen nicht störend wirkt.

Garantie:

Der Hersteller gewährt 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler. Die Garantie gilt jedoch nicht für den Fall, wenn das Gerät einer Überspannung durch das Stromnetz ausgesetzt wurde. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät manipuliert wurde oder der Käufer auf andere Art und Weise Veränderungen am Gerät vornimmt.

Batterien: 3 x 1,5V LR14 (alkaline)

Modell: Ma50



Anwenderschutz

Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.

Warnhinweise:

Es ist wichtig, den Sicherheitsanweisungen Folge zu leisten, um Verletzungen und Schaden an dem Gerät zu vermeiden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Einsatz des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf.

1. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
1. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser, andere Flüssigkeiten oder entzündliche Reinigungsmittel in das Gerät eindringen.
1. Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
1. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Heizquelle oder von Flammen.
1. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Geräteäußere zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder aggressiven Reinigungsmittel.
2. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien (Alkaline) in das Batteriefach darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polung (+) (-) eingesetzt werden.
3. Mischen Sie nicht benutzte und neue Batterien.
4. Verwenden und lagern Sie die Einheit an einem trockenen Ort.
5. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit und von Personen, die nicht mit der Verwendung des Gerätes vertraut sind, verwendet werden, sofern dies unter Aufsicht erfolgt oder sie darüber informiert wurden, wie das Gerät auf sichere Weise bedient wird und welche möglichen Risiken damit verbunden sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung oder Wartung des Gerätes darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
6. Entfernen Sie niemals Teile des Gerätes. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes.
7. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Schützen Sie das Gerät vor Feuchte, Verschütten von Flüssigkeiten oder Tropfen.
8. Setzen Sie das Gerät keiner lange andauernden Sonneneinstrahlung aus.
9. Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch unter normalen Bedingungen bestimmt.

Entsorgung

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.