

WIDER

MANUAL DE INSTRUCCIONES – VENTILADOR INDUSTRIAL 60CM

INSTRUCTION MANUAL – 24” INDUSTRIAL FLOOR FAN

180W



REF IMP50151BH

230V 50Hz



Lote/Lot Num: 1123-2016 - Año/Year: 2016

**LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS**

Antes de conectar a la corriente eléctrica

Antes de poner en funcionamiento comprobar que la tensión nominal y la frecuencia nominal del circuito eléctrico se corresponden a la red eléctrica.

Colocar en una base estable.

Normas de seguridad

Prohibido hacer funcionar en espacios con polvo, con productos inflamables, con productos explosivos, humedad o gases corrosivos.

Antes de cambiar la posición del ventilador se debe desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y las aspas tienen que estar paradas.

Evite colocar cerca de cortinas y pequeños rincones para disfrutar de máximo flujo de aire.

No manipular los enchufes de alimentación eléctrica con las manos, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Cuando el ventilador está en funcionamiento no introduzca ni las manos ni ningún otro objeto al interior de la rejilla de las aspas

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal previstas que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiados respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

No deje que nadie juegue con este aparato.

El ventilador no puede ponerse en marcha en una habitación con un aparato de gas en funcionamiento al mismo tiempo.

Este producto presenta sujetacables tipo "Y". Si el cordón de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Con el fin de evitar peligro, toda reparación del aparato debe ser realizada por un servicio técnico profesional. Nunca por usted mismo.

Regular la altura

Mediante los tornillos laterales puede regular la altura de salida de aire.

Regular la velocidad

Regule la velocidad de las aspas mediante la caja lateral. Posiciones:


Posición 0 - Parada

Posición 1 - Velocidad rápida

Posición 2 - Velocidad media

Posición 3 – Velocidad baja

Componentes



Mantenimiento

Para limpiar el ventilador primero debe cortar la corriente eléctrica y esperar que las aspas estén paradas. Utilice un paño seco. Nunca utilice productos inflamables como gasolina o aceites. No sumerja en agua.

Datos técnicos

180W 50 Hz 230V

MEDIO AMBIENTE



No tire aparatos eléctricos en la basura doméstica. Utilice instalaciones de recogida selectiva. Infórmese en su ayuntamiento para obtener más información. Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos los componentes peligrosos pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Connected to power before the Notes

Before use to check if the rated voltage and rated frequency is in line with the local power supply, so as not to damage the fan motor.

Grounding screw should have good grounding.

The safe operation of Attention

Strictly prohibited to function in conductive dust or flammable, explosive or high humidity corrosive gases around the environment.

Before shifting position of fans, power supply must be cut off, and blade in static position.

Avoid placing fan near curtain and small corners to enjoy maximum airflow.

Do not handle power plugs with wet hands, to avoid risk of electric shock.

Fans in the process of operation, please avoid to insert hands or other objects in the functioning of the Blade.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

It is not recommended that ceiling fans and gas appliances be operated in the same room at the same time.

This product has tie type "Y". If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or qualified personnel to avoid risk.

Danger: You should not repair the appliance by yourself. It must be done just by qualified specialists. Only original spare parts may be used for repair.

Fan pitch adjustment

The fan cover can be raised through the promotion of network supply point of vie the ideal pitch.

Speed regulation

Three of the fan with a keyboard switch, push the installation of cast in the keys after the network switch may need to select the wind speed:


File 0 – Stop

File 1 – High speed

File 2 – Medium speed

File 3 – Low speed

Parts Identification



Maintenance

Cleaning or demolition fan before unplugging the power or disconnect the power plug device may not be used to clean gasoline and other volatile oil should not be dipped in water to clean the fan, otherwise they will damage the fan.

Technical parameters

180W 50 Hz 230V

DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.