

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 21886812									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Wechselrichter sollten nicht in feuchten oder nassen Umgebungen betrieben werden, um Kurzschlüsse und elektrische Fehlfunktionen zu vermeiden.	Inverters should not be operated in damp or wet environments to avoid short circuits and electrical malfunctions.	Les onduleurs ne doivent pas être utilisés dans des environnements humides ou mouillés pour éviter les courts-circuits et les dysfonctionnements électriques.	Gli inverter non devono essere utilizzati in ambienti umidi o bagnati per evitare cortocircuiti e malfunzionamenti elettrici.	Omvormers mogen niet in vochtige of natte omgevingen worden gebruikt om kortsluiting en elektrische storingen te voorkomen.	Los inversores no deben operarse en ambientes húmedos o mojados para evitar cortocircuitos y mal funcionamiento eléctrico.	Střídače by neměly být provozovány ve vlhkém nebo mokřím prostředí, aby se zabránilo zkratům a elektrickým poruchám.	Pretvarači ne smiju raditi u vlažnom ili mokrom okruženju kako bi se izbjegli kratki spojevi i električni kvarovi.	Pretvarači ne smiju raditi u vlažnom ili mokrom okruženju kako bi se izbjegli kratki spojevi i električni kvarovi.	Az invertereket nem szabad nedves vagy nedves környezetben üzemeltetni a rövidzárlatok és az elektromos meghibásodások elkerülése érdekében.
Geben Sie die maximale Lastkapazität des Wechselrichters an und warnen Sie davor, diese Grenze zu überschreiten, da dies zu Schäden am Wechselrichter führen kann.	Specify the maximum load capacity of the inverter and warn against exceeding this limit as this may cause damage to the inverter.	Spécifiez la capacité de charge maximale de l'onduleur et avertissez de ne pas dépasser cette limite car cela pourrait endommager l'onduleur.	Specificare la capacità di carico massima dell'inverter e avvisare di non superare questo limite poiché potrebbe causare danni all'inverter.	Geef het maximale laadvermogen van de omvormer op en waarschuw voor het overschrijden van deze limiet, aangezien dit schade aan de omvormer kan veroorzaken.	Especifique la capacidad de carga máxima del inversor y advierta contra exceder este límite ya que puede causar daños al inversor.	Specifikujte maximální nosnost střídače a varujte před překročením tohoto limitu, protože by mohlo dojít k poškození střídače.	Navedite maksimalnu nosivost pretvarača i upozorite na prekoračenje ove granice jer može uzrokovati oštećenje pretvarača.	Navedite maksimalnu nosivost pretvarača i upozorite na prekoračenje ove granice jer može uzrokovati oštećenje pretvarača.	Határozza meg az inverter maximális terhelhetőségét, és figyelmeztesse a határérték túllépésére, mert az az inverter károsodását okozhatja.
Benutzer sollten den Wechselrichter regelmäßig überwachen und auf Anzeichen von Überhitzung, Funktionsstörungen oder anderen Problemen achten. Im Falle von Auffälligkeiten sollte der Wechselrichter sofort ausgeschaltet und von Fachpersonal überprüft werden.	Users should regularly monitor the inverter for signs of overheating, malfunctions or other problems. If anything unusual is found, the inverter should be turned off immediately and checked by qualified personnel.	Les utilisateurs doivent surveiller régulièrement l'onduleur et rechercher des signes de surchauffe, de dysfonctionnement ou d'autres problèmes. En cas d'anomalies, l'onduleur doit être immédiatement éteint et vérifié par un personnel qualifié.	Gli utenti dovrebbero monitorare regolarmente l'inverter e cercare segni di surriscaldamento, malfunzionamento o altri problemi. In caso di anomalie, l'inverter deve essere spento immediatamente e controllato da personale qualificato.	Gebruikers moeten de omvormer regelmatig controleren en letten op tekenen van oververhitting, storing of andere problemen. Bij eventuele afwijkingen moet de omvormer onmiddellijk worden uitgeschakeld en door gekwalificeerd personeel worden gecontroleerd.	Los usuarios deben monitorear el inversor regularmente y buscar signos de sobrecalentamiento, mal funcionamiento u otros problemas. En caso de anomalías, el inversor debe apagarse inmediatamente y ser revisado por personal cualificado.	Uživatelé by měli střídač pravidelně sledovat a hledat známky přehřátí, poruchy nebo jiných problémů. V případě jakýchkoliv abnormalit by měl být střídač okamžitě vypnut a zkontrolován kvalifikovaným personálem.	Korisnici bi trebali redovito nadzirati pretvarač i tražiti znakove pregrijavanja, kvara ili drugih problema. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti, pretvarač treba odmah isključiti i provjeriti ga kvalificirano osoblje.	Korisnici bi trebali redovito nadzirati pretvarač i tražiti znakove pregrijavanja, kvara ili drugih problema. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti, pretvarač treba odmah isključiti i provjeriti ga kvalificirano osoblje.	felhasználóknak rendszeresen ellenőrizniük kell az invertert, és keresniük kell a túlmelegedés, hibás működés vagy egyéb problémák jeleit. Bármilyen rendellenesség esetén az invertert azonnal le kell kapcsolni, és szakemberrel ellenőriztetni kell.
Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter über einen leicht zugänglichen Notausschalter verfügt, um im Notfall die Stromversorgung sofort unterbrechen zu können.	Make sure that the inverter has an easily accessible emergency stop switch so that the power supply can be interrupted immediately in the event of an emergency.	Assurez-vous que l'onduleur dispose d'un interrupteur d'arrêt d'urgence facilement accessible afin que vous puissiez immédiatement couper l'alimentation en cas d'urgence.	Assicurarsi che l'inverter disponga di un interruttore di arresto di emergenza facilmente accessibile in modo da poter spegnere immediatamente l'alimentazione in caso di emergenza.	Zorg ervoor dat de omvormer een gemakkelijk bereikbare noodstopshakelaar heeft, zodat u in geval van nood de stroom onmiddellijk kunt uitschakelen.	Asegúrese de que el inversor tenga un interruptor de parada de emergencia de fácil acceso para que pueda apagar inmediatamente la alimentación en caso de una emergencia.	Ujistěte se, že má měnič snadno přístupný nouzový vypínač, abyste mohli v případě nouze okamžitě vypnout napájení.	Provjerite ima li pretvarač lako dostupan prekidač za zaustavljanje u nuždi kako biste mogli odmah isključiti napajanje u slučaju nužde.	Provjerite ima li pretvarač lako dostupan prekidač za zaustavljanje u nuždi kako biste mogli odmah isključiti napajanje u slučaju nužde.	Győződjön meg arról, hogy az inverter könnyen elérhető vészleállító kapcsolóval rendelkezik, így vészhelyzet esetén azonnal le tudja kapcsolni az áramot.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

SUNSET Energietechnik GmbH
Industriestr. 8-22, D-91325 Adelsdorf
info@sunset-solar.com