

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Benutzen Sie das Zubehör nur auf der Grillfläche und nicht auf anderen Oberflächen, um das Risiko von Bränden zu minimieren.	To minimize the risk of fire, use accessories only on the grill surface and not on other surfaces.	Utilisez les accessoires uniquement sur la surface du gril et non sur d'autres surfaces pour minimiser le risque d'incendie.	Utilizzare gli accessori solo sulla superficie della griglia e non su altre superfici per ridurre al minimo il rischio di incendio.	Gebruik de accessoires alleen op het grilloppervlak en niet op andere oppervlakken om het risico op brand te minimaliseren.	Utilice los accesorios sólo en la superficie de la parrilla y no en otras superficies para minimizar el riesgo de incendio.	Používejte příslušenství pouze na grilovací ploše a ne na jiných plochách, abyste minimalizovali riziko požáru.	Koristite pribor samo na površini roštilja, a ne na drugim površinama kako biste smanjili rizik od požara.	Dodatke uporabljajte samo na površini žara in ne na drugih površinah, da zmanjšate tveganje požara.	A tüzveszély minimalizálása érdekében a tartozékokat csak a grillfelületen használja, más felületeken ne.
Lassen Sie den Grill nie unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist.	Never leave the grill unattended while it is in use.	Ne laissez jamais le gril sans surveillance pendant son utilisation.	Non lasciare mai il barbecue incustodito mentre è in uso.	Laat de grill nooit onbeheerd achter terwijl deze in gebruik is.	Nunca deje la parrilla desatendida mientras esté en uso.	Nikdy nenechávejte gril bez dozoru, když je v provozu.	Nikada ne ostavljajte roštilj bez nadzora dok je u upotrebi.	Nikoli ne puščajte žara brez nadzora, ko je v uporabi.	Soha ne hagyja felügyelet nélkül a grillt használat közben.
Verwenden Sie Grillhandschuhe oder andere Hitzeschutzausrüstung, um sich vor Verbrennungen zu schützen.	Use grill gloves or other heat-protective equipment to protect yourself from burns.	Utilisez des gants de grillade ou tout autre équipement de protection contre la chaleur pour vous protéger des brûlures.	Utilizzare guanti da barbecue o altri dispositivi di protezione dal calore per proteggersi dalle ustioni.	Gebruik grillhandschoenen of andere hittebeschermingsmiddelen om uzelf tegen brandwonden te beschermen.	Utilice guantes para asar u otro equipo de protección contra el calor para protegerse de las quemaduras.	Používejte grilovací rukavice nebo jiné tepelné ochranné prostředky, abyste se chránili před popálením.	Koristite rukavice za roštiljanje ili drugu opremu za zaštitu od topline kako biste se zaštitili od opeklini.	Uporabljajte rokavice za peko na žaru ali drugo opremo za zaščito pred vročino, da se zaščitite pred opeklinami.	Az égesi sérülések elkerülése érdekében használjon grillező kesztyűt vagy más hővédő eszközt.
Berühren Sie heiße Teile nicht mit bloßen Händen.	Do not touch hot parts with bare hands.	Ne touchez pas les parties chaudes à mains nues.	Non toccare le parti calde a mani nude.	Raak hete onderdelen niet met blote handen aan.	No toque las partes calientes con las manos desnudas.	Nedotýkejte se horkých částí holýma rukama.	Ne dirajte vruče dijelove golim rukama.	Ne dotikajte se vročih delov z golimi rokami.	Ne érintse meg pusztá kézzel a forró részeket.
Verwenden Sie den Grill und das Zubehör niemals in geschlossenen Räumen, um die Ansammlung von Kohlenmonoxid zu verhindern.	To prevent the accumulation of carbon monoxide, never use the grill and accessories indoors.	Pour éviter l'accumulation de monoxyde de carbone, n'utilisez jamais le gril et ses accessoires à l'intérieur.	Per prevenire l'accumulo di monossido di carbonio, non utilizzare mai il barbecue e gli accessori in ambienti chiusi.	Om de opbouw van koolmonoxide te voorkomen, mag u de grill en accessoires nooit binnenshuis gebruiken.	Para evitar la acumulación de monóxido de carbono, nunca utilice la parrilla ni sus accesorios en interiores.	Abyste zabránili nakupljanje ugljičnog monoksida, nikdy nepoužívejte gril a příslušenství uvnitř.	Kako biste sprječili nabiranje ogljikovega monoksida, nikoli ne uporabljajte žara in dodatkov v zatvorenem prostoru.	Da preprečite nabiranje ogljikovega monoksida, nikoli ne uporabljajte žara in dodatkov v zaprtih prostorih.	A szén-monoxid felhalmozódásának elkerülése érdekében soha ne használja a grillt és a tartozékokat beltérben.
Stellen Sie sicher, dass der Grill in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird.	Make sure the grill is used in a well-ventilated area.	Assurez-vous que le gril est utilisé dans un endroit bien ventilé.	Assicurarsi che il barbecue venga utilizzato in un'area ben ventilata.	Zorg ervoor dat de grill in een goed geventileerde ruimte wordt gebruikt.	Asegúrese de utilizar la parrilla en un área bien ventilada.	Ujistěte se, že gril používáte v dobře větraném prostoru.	Pazite da se roštilj koristi u dobro prozračenom prostoru.	Prepričajte se, da žar uporablja v dobro prezračenem prostoru.	Győződjön meg arról, hogy a grillt jól szellőző helyen használja.
Überprüfen Sie regelmäßig die Gasleitungen und Verbindungen auf Undichtigkeiten, wenn Sie Gasgrills und Gaszubehör verwenden.	When using gas grills and gas accessories, regularly check gas lines and connections for leaks.	Vérifiez régulièrement l'étanchéité des conduites et des raccords de gaz lorsque vous utilisez des grils à gaz et des accessoires à gaz.	Controllare regolarmente le linee e i collegamenti del gas per individuare eventuali perdite quando si utilizzano griglie a gas e accessori a gas.	Controleer regelmatig de gasleidingen en aansluitingen op lekkage bij gebruik van gasbarbecues en gasaccessoires.	Revise periódicamente las líneas y conexiones de gas para detectar fugas cuando utilice parrillas y accesorios de gas.	Při používání plynových grilů a plynového příslušenství pravidelně kontrolujte těsnost plynového potrubí a spojů.	Redovito provjeravajte curenje plinskih vodova i spojeva kada koristite plinske roštilje i pribor za plin.	Pri uporabi plinskih žarov in plinskih dodatkov redno preverjajte tesnjene plinovodov in priključkov.	Gázrácsok és gáztartozékok használatakor rendszeresen ellenőrizze a gávezetékek és csatlakozások szivárgását.
Lagern Sie Gasflaschen niemals in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen.	Never store gas cylinders near open flames or heat sources.	Ne stockez jamais les bouteilles de gaz à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur.	Non conservare mai le bombole di gas vicino a fiamme libere o fonti di calore.	Bewaar gasflessen nooit in de buurt van open vuur of warmtebronnen.	Nunca almacené botellas de gas cerca de llamas abiertas o fuentes de calor.	Nikdy neskladujte plynové láhve v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.	Nikada nemojte skladištitи plinske boce u blizini otvorenog plamena ili izvora topline.	Plinskih jeklenk nikoli ne shranjujte v bližini odprtega ognja ali virov topote.	Soha ne tároljon gázpalackot nyílt láng vagy hőforrás közelében.
Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfkantigem Zubehör wie Grillwerkzeugen und Rosten.	Be careful when handling sharp-edged accessories such as grill tools and grates.	Soyez prudent lorsque vous manipulez des accessoires tranchants tels que des outils de gril et des grilles.	Fare attenzione quando si maneggiano accessori taglienti come utensili per grill e griglie.	Wees voorzichtig bij het hanteren van accessoires met scherpe randen, zoals grillgereedschappen en roosters.	Tenga cuidado al manipular accesorios con bordes afilados, como herramientas para asar y parrillas.	Buděte opatrní při manipulaci s příslušenstvím s ostrými hranami, jako jsou grilovací nástroje a rošty.	Budite oprezni pri rukovanju priborom s ostrim rubovima kao što su alati za roštilj i rešetke.	Bodite previdni pri rukovanju z ostrimi pripomočki, kot so orodja za žar in rešetke.	Legyen óvatos, amikor éles szélű tartozékokat, például grillezőszerszámokat és rácokat kezel.
Halten Sie Kinder und Haustiere von beweglichen Teilen des Grills fern.	Keep children and pets away from moving parts of the grill.	Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés des pièces mobiles du gril.	Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dalle parti mobili del barbecue.	Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van bewegende delen van de grill.	Mantenga a los niños y las mascotas alejados de las piezas móviles de la parrilla.	Udržujte děti a domácí zvířátka mimo dosah pohyblivých částí grilu.	Držite djecu i kućne ljubimljenčići dalje od pokretnih dijelova roštilja.	Otroci in hišni ljubljenčki naj se ne približujejo premikajočim se delom žara.	Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a grill mozgó részeitől.
Verwenden Sie den Grill nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind.	Do not use the grill if any parts are damaged or defective.	N'utilisez pas le gril si des pièces sont endommagées ou défectueuses.	Non utilizzare il barbecue se alcune parti sono danneggiate o difettose.	Gebruik de grill niet als er onderdelen beschadigd of defect zijn.	No utilice la parrilla si alguna pieza está dañada o defectuosa.	Nepoužívejte gril, pokud jsou některé části poškozené nebo vadné.	Nemojte koristiti roštilj ako su neki dijelovi oštećeni ili neispravni.	Ne uporabljajte žara, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen.	Ne használja a grillt, ha valamelyik alkatrésze sérült vagy hibás.

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Zubehör verwenden.	Please read the instruction manual carefully before using the accessories.	Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser les accessoires.	Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare gli accessori.	Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de accessoires gebruikt.	Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar los accesorios.	Před použitím příslušenství si pečlivě přečtěte návod k použití.	Pažljivo pročitajte upute za uporabu prije uporabe pribora.	Pred uporabo dodatne opreme natančno preberite navodila za uporabo.	A tartozékok használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Achten Sie darauf, dass keine Chemikalien oder schädlichen Substanzen in die Umwelt gelangen.	Make sure that no chemicals or harmful substances are released into the environment.	Assurez-vous qu'aucun produit chimique ou substance nocive n'est rejeté dans l'environnement.	Assicurarsi che non vengano rilasciate sostanze chimiche o nocive nell'ambiente.	Zorg ervoor dat er geen chemicaliën of schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.	Asegúrese de que no se liberen productos químicos ni sustancias nocivas al medio ambiente.	Ujistěte se, že se do životního prostředí neuvolňují žádné chemikálie nebo škodlivé látky.	Pazite da se u okoliš ne ispuštaju kemikalije ili štetne tvari.	Prepričajte se, da se v okolje ne sproščajo kemikalije ali škodljive snovi.	Ügyeljen arra, hogy vegyi anyagok vagy káros anyagok ne kerüljenek a környezetbe.
Platzieren Sie den Grillanzünder oder entzündete Anzündwürfel stets auf einer nicht brennbaren Oberfläche und halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Gegenständen ein.	Always place the barbecue lighter or lit firelighters on a non-flammable surface and keep a sufficient safety distance from other objects.	Placez toujours le briquet ou les cubes de briquet allumés sur une surface infinflammable et maintenez une distance de sécurité suffisante par rapport aux autres objets.	Posizionare sempre l'accendigas o i cubetti accendisigari su una superficie non infiammabile e mantenere una distanza di sicurezza sufficiente da altri oggetti.	Plaats de grillaansteker of aangestoken aanmaakblokjes altijd op een niet brandbare ondergrond en houd voldoende veilige afstand tot andere voorwerpen.	Coloque siempre el encendedor de parrilla o los cubos de encendedor encendidos sobre una superficie no inflamable y mantenga una distancia de seguridad suficiente con respecto a otros objetos.	Grilovací podpalovač nebo zapálené kostky zapalovače vždy pokládejte na nehořlavý povrch a udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost od ostatních předmětů.	Upaljač za roštilj ili upaljene kocke upaljača uvijek postavljajte na nezapaljivu površinu i održavajte dovoljnu sigurnu udaljenost od drugih predmeta.	Upaljač za roštilj ili upaljene kocke upaljača uvijek postavljajte na nezapaljivu površinu i održavajte dovoljnu sigurnu udaljenost od drugih predmeta.	Mindig helyezze a grillgyújtót vagy a világító gyújtócockát nem gyúlékony felületre, és tartson megfelelő távolságot más tárgyaktól.
Halten Sie Grillanzünder außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von brennenden Grillanzündern oder Grills.	Keep barbecue lighters out of the reach of children and pets. Never leave children unattended near burning barbecue lighters or grills.	Gardez les briquets du gril hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de briquets ou de grils allumés.	Tenere gli accendini grill fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non lasciare mai i bambini incustoditi vicino ad accendini o griglie accese.	Houd grillaanstekers buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van brandende grillaanstekers of grills.	Mantenga los encendedores de parrilla fuera del alcance de los niños y las mascotas. Nunca deje a los niños desatendidos cerca de parrillas o encendedores encendidos.	Uchovávejte zapalovače grilu mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti hořících podpalovačů nebo grilů.	Upaljače za roštilj držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini zapaljenih upaljača ili roštilja.	Upaljače za roštilj držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini zapaljenih upaljača ili roštilja.	A grillgyújtókat tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül égő grillgyújtók vagy rácok közelében.
Halten Sie geeignete Lösungsmittel wie einen Feuerlöscher oder einen Eimer Wasser in der Nähe, um im Notfall schnell reagieren zu können.	Keep suitable extinguishing equipment such as a fire extinguisher or a bucket of water nearby so that you can react quickly in an emergency.	Gardez à proximité un équipement d'extinction approprié tel qu'un extincteur ou un seau d'eau afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'urgence.	Tenere nelle vicinanze mezzi di estinzione adeguati, come un estintore o un secchio d'acqua, in modo da poter reagire rapidamente in caso di emergenza.	Houd geschikte blusmiddelen zoals een brandblusser of een emmer water in de buurt, zodat u in geval van nood snel kunt reageren.	Mantenga cerca un equipo de extinción adecuado, como un extintor de incendios o un balde de agua, para poder reaccionar rápidamente en caso de emergencia.	bízkosti mějte vhodné hasicí zařízení, jako je hasicí přístroj nebo kbelík s vodou, abyste mohli v případě nouze rychle reagovat.	Držite u blizini prikladnu opremu za gašenje poput aparata za gašenje požara ili kante s vodom kako biste mogli brzo reagirati u hitnim slučajevima.	Držite u blizini prikladnu opremu za gašenje poput aparata za gašenje požara ili kante s vodom kako biste mogli brzo reagirati u hitnim slučajevima.	Tartson a közelben megfelelő oltóberendezést, például tűzoltó készüléket vagy egy vődör vizet, hogy vészhelyzetben gyorsan reagálhasson.