

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Der Brenner erzeugt starke Hitze. Berühren Sie niemals die Düse oder das Heizelement, solange es heiß ist oder unmittelbar nach dem Gebrauch.	The burner generates intense heat. Never touch the nozzle or heating element while it is hot or immediately after use.	Le brûleur produit une chaleur intense. Ne touchez jamais la buse ou l'élément chauffant lorsqu'ils sont chauds ou immédiatement après utilisation.	Il bruciatore produce un calore intenso. Non toccare mai l'ugello o l'elemento riscaldante mentre sono caldi o immediatamente dopo l'uso.	De brander produceert intense hitte. Raak het mondstuk of het verwarmingselement nooit aan als het heet is of direct na gebruik.	El quemador produce un calor intenso. Nunca toque la boquilla o el elemento calefactor mientras esté caliente o inmediatamente después de su uso.	Hořák produkuje intenzívnu teplo. Nikdy se nedotýkejte trysky nebo topného tělesa, pokud jsou horké nebo bezprostředně po použití.	Plamenik proizvodi intenzivnu toplinu. Nikada ne dirajte mlaznicu ili grijači element dok su vrući ili neposredno nakon upotrebe.	Plamenik proizvodi intenzivnu toplinu. Nikada ne dirajte mlaznicu ili grijači element dok su vrući ili neposredno nakon upotrebe.	Az égő intenzív hőt termel. Soha ne érintse meg a fúvókat vagy a fűtőelemet, ha az forró vagy közvetlenül használat után.
Halten Sie Kinder und Haustiere von der Arbeitsfläche fern, wenn der Unkrautbrenner in Betrieb ist oder noch heiß ist, um Verbrennungen zu vermeiden.	To avoid burns, keep children and pets away from the work surface when the weed burner is in use or is still hot.	Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la surface de travail lorsque le brûleur de mauvaises herbes fonctionne ou est encore chaud pour éviter les brûlures.	Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dalla superficie di lavoro quando il bruciatore per erbacce è in funzione o è ancora caldo per evitare ustioni.	Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het werkblad als de onkruidbrander in werking is of nog heet is, om brandwonden te voorkomen.	Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la superficie de trabajo cuando el quemador de malezas esté funcionando o aún caliente para evitar quemaduras.	Udržujte děti a domácí zvířata mimo pracovní plochu, když je hořák na plevel v provozu nebo je stále horký, aby nedošlo k popálení.	Držite djecu i kućne ljubimce dalje od radne površine dok plamenik korova radi ili je još vruć kako biste izbjegli opekljene.	Držite djecu i kućne ljubimce dalje od radne površine dok plamenik korova radi ili je još vruć kako biste izbjegli opekljene.	Az égesi sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a munkafelülettől, amikor a gyomégo működik vagy még forró.
Stellen Sie sicher, dass der Unkrautbrenner auf einer stabilen Oberfläche platziert ist und nicht umkippen kann, um Unfälle zu verhindern.	Make sure the weed burner is placed on a stable surface and cannot tip over to prevent accidents.	Assurez-vous que le brûleur de mauvaises herbes est placé sur une surface stable et ne peut pas basculer pour éviter les accidents.	Assicurarsi che il bruciatore per erbacce sia posizionato su una superficie stabile e non possa ribaltarsi per evitare incidenti.	Zorg ervoor dat de onkruidbrander op een stabiele ondergrond staat en niet kan omvallen om ongelukken te voorkomen.	Asegúrese de que el quemador de malezas esté colocado sobre una superficie estable y no pueda volcarse para evitar accidentes.	Ujistěte se, že je hořák na plevel umístěn na stabilním povrchu a nemůže se převrátit, aby nedošlo k nehodě.	Provjerite je li plamenik za korov postavljen na stabilnu površinu i ne može se prevrnuti kako biste sprječili nezgode.	Provjerite je li plamenik za korov postavljen na stabilnu površinu i ne može se prevrnuti kako biste sprječili nezgode.	balesetek elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyomégető stabil felületre legyen helyezve, és ne tudjon felborulni.