

| Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 26480705  |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| DE  | EN   | FR   | IT  | NL   | ES  | CZ  | HR   | SI   | HU   |
| Schalten Sie den Rasentraktor aus und entfernen Sie den Zündschlüssel, bevor Sie Zubehör anbringen, entfernen oder warten.                                      | Turn off the lawn tractor and remove the ignition key before attaching, removing, or servicing any accessories.  | Éteignez le tracteur à gazon et retirez la clé de contact avant d'installer, de retirer ou d'entretenir des accessoires.                                 | Spegnerne il trattorino e rimuovere la chiave di accensione prima di installare, rimuovere o eseguire la manutenzione di qualsiasi accessorio.              | Schakel de gazontractor uit en verwijder de contactsleutel voordat u accessoires installeert, verwijdert of er onderhoud aan pleegt.     | Apague el tractor cortacésped y retire la llave de encendido antes de instalar, quitar o dar servicio a cualquier accesorio.                      | Před instalací, demontáží nebo servisem jakéhokoli příslušenství vypněte travní traktor a vyjměte klíček zapalování.                  | Isključite traktor i izvadite ključ za paljenje prije ugradnje, uklanjanja ili servisiranja bilo kojeg pribora.                      | Isključite traktor i izvadite ključ za paljenje prije ugradnje, uklanjanja ili servisiranja bilo kojeg pribora.                      | Kapcsolja ki a fűnyíró traktort, és vegye ki a gyújtáskulcsot, mielőtt bármilyen tartozékot felszerel, kiszerezl vagy szervizel.               |
| Halten Sie Kinder und Haustiere während der Nutzung des Rasentraktors und seines Zubehörs fern.   | Keep children and pets away while using the lawn tractor and its accessories.                                    | Éloignez les enfants et les animaux domestiques lorsque vous utilisez le tracteur à gazon et ses accessoires.  | Tenere lontani i bambini e gli animali domestici durante l'utilizzo del trattorino e dei suoi accessori.  | Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens het gebruik van de zitmaaier en de accessoires.   | Mantenga alejados a los niños y las mascotas mientras utiliza el tractor cortacésped y sus accesorios.  | Při používání zahradního traktoru a jeho příslušenství udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah.                                     | Držite djecu i kućne ljubimce podalje dok koristite traktor za travu i njegovu dodatnu opremu.                                       | Držite djecu i kućne ljubimce podalje dok koristite traktor za travu i njegovu dodatnu opremu.                                       | Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a fűnyíró traktor és tartozékai használata közben.  |
| Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch und überprüfen Sie das Zubehör auf Abnutzung oder Schäden. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile sofort. | Perform regular maintenance and check accessories for wear or damage. Replace worn or damaged parts immediately. | Effectuez un entretien régulier et vérifiez que les accessoires ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées. | Eeguire la manutenzione regolare e controllare che gli accessori non siano usurati o danneggiati. Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate. | Voer regelmatig onderhoud uit en controleer accessoires op slijtage of schade. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk. | Realice un mantenimiento regular y revise los accesorios en busca de desgaste o daños. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente. | Provádějte pravidelnou údržbu a kontrolujte opotřebení nebo poškození příslušenství. Opotřebené nebo poškozené díly okamžitě vyměňte. | Izvršite redovito održavanje i provjerite ima li dodatka istrošenih ili oštećenih. Odmah zamijenite istrošene ili oštećene dijelove. | Izvršite redovito održavanje i provjerite ima li dodatka istrošenih ili oštećenih. Odmah zamijenite istrošene ili oštećene dijelove. | Végezzen rendszeres karbantartást, és ellenőrizze a tartozékok kopását vagy sérülését. A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki. |
| Bewahren Sie das Zubehör in einem sicheren, trockenen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.  | Store accessories in a safe, dry place, out of the reach of children.  | Rangez les accessoires dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.   | Conservare gli accessori in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.  | Bewaar de accessoires op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen.  | Guarde los accesorios en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños.  | Příslušenství skladujte na bezpečném, suchém místě, mimo dosah dětí.  | Čuvajte pribor na sigurnom, suhom mjestu, izvan dohvata djece.   | Čuvajte pribor na sigurnom, suhom mjestu, izvan dohvata djece.   | Tárolja a tartozékokat biztonságos, száraz helyen, gyermekektől elzárva.   |

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz  
gardentech@al-ko.com