

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 25295766									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Stellen Sie sicher, dass die Teleskopleiter auf einer stabilen und ebenen Oberfläche steht, bevor Sie sie verwenden, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.	Make sure the telescopic ladder is on a stable and level surface before using it to prevent it from tipping over or slipping.	Assurez-vous que l'échelle télescopique se trouve sur une surface stable et plane avant de l'utiliser pour éviter tout basculement ou glissement.	Assicurarsi che la scala telescopica sia su una superficie stabile e piana prima di utilizzarla per evitare che si ribalti o scivoli.	Zorg ervoor dat de telescopische ladder op een stabiele en vlakke ondergrond staat voordat u deze gebruikt, om kantelen of uitglijden te voorkomen.	Asegúrese de que la escalera telescópica esté sobre una superficie estable y nivelada antes de usarla para evitar que se vuelque o resbale.	Před použitím se ujistěte, že je teleskopický žebřík na stabilním a rovném povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení nebo sklouznutí.	Provjerite jesu li teleskopske ljestve na stabilnoj i ravnoj površini prije upotrebe kako biste spriječili prevrtanje ili klizanje.	Provjerite jesu li teleskopske ljestve na stabilnoj i ravnoj površini prije upotrebe kako biste spriječili prevrtanje ili klizanje.	Használat előtt győződjön meg arról, hogy a teleszkópos létra stabil és vízszintes felületen van, hogy elkerülje a felbillenést vagy elcsúszást.
Seien Sie vorsichtig beim Auf- und Absteigen der Leiter, um ein Ausrutschen zu vermeiden. Verwenden Sie rutschfeste Schuhe und halten Sie die Leiter sauber und trocken.	Be careful when climbing up and down the ladder to avoid slipping. Use non-slip shoes and keep the ladder clean and dry.	Soyez prudent lorsque vous montez et descendez l'échelle pour éviter de glisser. Utilisez des chaussures antidérapantes et gardez l'échelle propre et sèche.	Fare attenzione quando si sale e si scende dalla scala per evitare di scivolare. Utilizzare scarpe antiscivolo e mantenere la scala pulita e asciutta.	Wees voorzichtig bij het beklimmen en afdalen van de ladder om uitglijden te voorkomen. Gebruik antislipschoenen en houd de ladder schoon en droog.	Tenga cuidado al subir y bajar escaleras para evitar resbalones. Utilice calzado antideslizante y mantenga la escalera limpia y seca.	Bud'te opatrní při šplhání po žebříku nahoru a dolů, abyste neuklouzli. Používejte protiskluzovou obuv a udržujte žebřík čistý a suchý.	Budite oprezni kada se penjete i spuštate po ljestvama kako biste izbjegli poskliznuće. Koristite cipele koje se ne klizu i održavajte ljestve čistima i suhima.	Budite oprezni kada se penjete i spuštate po ljestvama kako biste izbjegli poskliznuće. Koristite cipele koje se ne klizu i održavajte ljestve čistima i suhima.	Legyen óvatos, amikor fel-le mászik a létrán, hogy elkerülje a megcsúszást. Használjon csúszásmentes cipőt, és tartsa tisztán és szárazon a létrát.