

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 25853827										
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU	
Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Teleskopstange sicher und fest verriegelt sind, bevor Sie sie benutzen. Eine unsachgemäß verriegelte Stange könnte während des Gebrauchs kollabieren oder brechen und Verletzungen verursachen.	Make sure all parts of the telescopic pole are securely and tightly locked before using. An improperly locked pole could collapse or break during use and cause injury.	Assurez-vous que toutes les parties de la perche télescopique sont sécurisées et fermement verrouillées avant de l'utiliser. Une barre mal verrouillée pourrait s'effondrer ou se briser pendant l'utilisation, provoquant des blessures.	Assicurarsi che tutte le parti dell'asta telescopica siano sicure e bloccate saldamente prima di utilizzarla. Una barra bloccata in modo improprio potrebbe crollare o rompersi durante l'uso, causando lesioni.	Zorg ervoor dat alle onderdelen van de telescoopsteel goed vastzitten en stevig vergrendeld zijn voordat u deze gebruikt. Een niet goed vergrendelde staaf kan tijdens gebruik instorten of breken, waardoor letsel kan ontstaan.	Asegúrese de que todas las partes del poste telescópico estén seguras y firmemente bloqueadas antes de usarlo. Una barra mal bloqueada podría colapsar o romperse durante el uso, provocando lesiones.	Před použitím se ujistěte, že jsou všechny části teleskopické tyče zajištěny a pevně zajištěny. Nesprávně zajištěná tyč se může během používání zhroutit nebo zlomit a způsobit zranění.	Provjerite jesu li svi dijelovi teleskopske motke dobro pričvršćeni prije uporabe. Nepravilno zaključana šipka mogla bi se srušiti ili slomiti tijekom upotrebe, uzrokujući ozljede.	Provjerite jesu li svi dijelovi teleskopske motke dobro pričvršćeni prije uporabe. Nepravilno zaključana šipka mogla bi se srušiti ili slomiti tijekom upotrebe, uzrokujući ozljede.	Használat előtt győződjön meg arról, hogy a teleszkópos rúd minden része biztonságosan és szilárdan reteszelve van. A nem megfelelően lezárt rúd használat közben összeeshet vagy eltörhet, és sérülést okozhat.	
Überprüfen Sie die Stange regelmäßig auf lose oder scharfe Teile, die Verletzungen verursachen könnten. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend.	Check the pole regularly for loose or sharp parts that could cause injury. Repair or replace damaged parts promptly.	Vérifiez régulièrement le poteau pour détecter toute pièce desserrée ou pointue qui pourrait causer des blessures. Réparez ou remplacez immédiatement les pièces endommagées.	Controllare regolarmente il palo per verificare la presenza di parti allentate o taglienti che potrebbero causare lesioni. Riparare o sostituire immediatamente le parti danneggiate.	Controleer de paal regelmatig op losse of scherpe onderdelen die letsel kunnen veroorzaken. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.	Revise el poste con regularidad para detectar piezas sueltas o afiladas que puedan causar lesiones. Repare o reemplace las piezas dañadas inmediatamente.	Pravidelně kontrolujte tyč, zda nemá uvolněné nebo ostré části, které by mohly způsobit zranění. Poškozené díly ihned opravte nebo vyměňte.	Redovito provjeravajte ima li na stupu labavih ili oštrih dijelova koji bi mogli uzrokovati ozljede. Odmah popravite ili zamijenite oštećene dijelove.	Redovito provjeravajte ima li na stupu labavih ili oštrih dijelova koji bi mogli uzrokovati ozljede. Odmah popravite ili zamijenite oštećene dijelove.	Rendszeresen ellenőrizze a rúd laza vagy éles részeit, amelyek sérülést okozhatnak. A sérült alkatrészeket azonnal javítsa meg vagy cserélje ki.	
Lagern Sie die Teleskopstange an einem trockenen Ort und vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit, um Rost und Korrosion zu verhindern, die die Stange schwächen könnten.	Store the telescopic pole in a dry place and avoid contact with moisture to prevent rust and corrosion that could weaken the pole.	Rangez la perche télescopique dans un endroit sec et évitez tout contact avec l'humidité pour éviter la rouille et la corrosion qui pourraient fragiliser la perche.	Conservare l'asta telescopica in un luogo asciutto ed evitare il contatto con l'umidità per prevenire ruggine e corrosione che potrebbero indebolire l'asta.	Bewaar de telescopische paal op een droge plaats en vermijd contact met vocht om roest en corrosie te voorkomen die de paal zouden kunnen verzwakken.	Guarde el poste telescópico en un lugar seco y evite el contacto con la humedad para evitar la oxidación y la corrosión que podrían debilitar el poste.	Teleskopickou tyč skladujte na suchém místě a vyhněte se kontaktu s vlhkostí, abyste zabránili rzi a korozi, která by mohla tyč oslabit.	Čuvajte teleskopski stup na suhom mjestu i izbjegavajte kontakt s vlagom kako biste spriječili hrđu i koroziju koji bi mogli oslabiti stup.	Čuvajte teleskopski stup na suhom mjestu i izbjegavajte kontakt s vlagom kako biste spriječili hrđu i koroziju koji bi mogli oslabiti stup.	Tárolja a teleszkópos rudat száraz helyen, és kerülje a nedvességgel való érintkezést, hogy elkerülje a rozsdásodást és a korróziót, amely gyengítheti az oszlopot.	
Halten Sie die Teleskopstange von Kindern fern. Sie ist kein Spielzeug und unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Verletzungen führen.	Keep the telescopic pole away from children. It is not a toy and improper use could cause injury.	Gardez la tige télescopique hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet et une mauvaise utilisation pourrait entraîner des blessures.	Tenere l'asta telescopica lontano dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo e un uso improprio potrebbe provocare lesioni.	Houd de telescoopstang uit de buurt van kinderen. Het is geen speelgoed en oneigenlijk gebruik kan tot letsel leiden.	Mantenga la barra telescópica fuera del alcance de los niños. No es un juguete y un uso inadecuado podría provocar lesiones.	Udržujte teleskopickou tyč mimo dosah dětí. Není to hračka a nesprávné použití může způsobit zranění.	Držite teleskopsku šipku dalje od djece. To nije igračka i nepravilna uporaba može dovesti do ozljeda.	Držite teleskopsku šipku dalje od djece. To nije igračka i nepravilna uporaba može dovesti do ozljeda.	Tartsa távol a teleszkópos rudat gyermekektől. Nem játék, és a nem megfelelő használat sérülést okozhat.	

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

**BAHAG AG**  
**Gutenbergstr. 21 · D-68167 Mannheim**  
**swingcolor.service@bauhaus.info**