

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 11078282									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Elektrische Metallsägen können Stromschläge verursachen, insbesondere wenn sie nicht ordnungsgemäß geerdet sind. Halten Sie die Säge von Wasser und feuchten Umgebungen fern.	Electric hacksaws can cause electric shock, especially if not properly grounded. Keep the saw away from water and damp environments.	Les scies à métaux électriques peuvent provoquer des chocs électriques, surtout si elles ne sont pas correctement mises à la terre. Gardez la scie à l'écart de l'eau et des environnements humides.	I seghetti elettrici possono causare scosse elettriche, soprattutto se non sono adeguatamente collegati a terra. Tenere la sega lontana dall'acqua e da ambienti umidi.	Elektrische ijzerzagen kunnen een elektrische schok veroorzaken, vooral als ze niet goed geaard zijn. Houd de zaag uit de buurt van water en vochtige omgevingen.	Las sierras eléctricas pueden provocar descargas eléctricas, especialmente si no están conectadas a tierra adecuadamente. Mantenga la sierra alejada del agua y de ambientes húmedos.	Elektrické píly na železo mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zvláště pokud nejsou řádně uzemněny. Udržujte pilu mimo dosah vody a vlhkého prostředí.	Električne pile za metal mogu izazvati strujni udar, osobito ako nisu pravilno uzemljene. Držite pilu dalje od vode i vlažnih okruženja.	Električne pile za metal mogu izazvati strujni udar, osobito ako nisu pravilno uzemljene. Držite pilu dalje od vode i vlažnih okruženja.	Az elektromos fémfűrészek áramütést okozhatnak, különösen, ha nincsenek megfelelően földelve. Tartsa távol a fűrészt víztől és nedves környezettől.
Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist und dass keine unbefugten Personen in der Nähe der Säge arbeiten.	Make sure that the work area is clear of obstructions and that no unauthorized persons are working near the saw.	Assurez-vous que la zone de travail est dégagée de tout obstacle et qu'aucune personne non autorisée ne travaille à proximité de la scie.	Assicurarsi che l'area di lavoro sia libera da ostacoli e che nessuna persona non autorizzata stia lavorando vicino alla sega.	Zorg ervoor dat het werkgebied vrij is van obstakels en dat er geen onbevoegde personen in de buurt van de zaag werken.	Asegúrese de que el área de trabajo esté libre de obstáculos y que no haya personas no autorizadas trabajando cerca de la sierra.	Ujistěte se, že v pracovní oblasti nejsou žádné překážky a že v blízkosti píly nepracují žádné neoprávněné osoby.	Uvjerite se da na radnom području nema prepreka i da u blizini pile ne rade neovlaštene osobe.	Uvjerite se da na radnom području nema prepreka i da u blizini pile ne rade neovlaštene osobe.	Győződjön meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek akadályok, és hogy illetéktelen személyek ne dolgozzanak a fűrész közelében.