

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 21090154									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Halten Sie Kinder und Haustiere fern von der Rasenwalze, insbesondere während des Betriebs. Die beweglichen Teile können gefährlich sein.	Keep children and pets away from the lawn roller, especially during operation. The moving parts can be dangerous.	Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés du rouleau à gazon, en particulier pendant son fonctionnement. Les pièces mobiles peuvent être dangereuses.	Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal rullo da prato, soprattutto durante il funzionamento. Le parti in movimento possono essere pericolose.	Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de gazonwals, vooral tijdens het gebruik. De bewegende delen kunnen gevaarlijk zijn.	Mantenga a los niños y las mascotas alejados del rodillo para césped, especialmente durante el funcionamiento. Las piezas móviles pueden ser peligrosas.	Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah válece na trávu, zejména během provozu. Pohyblivé části mohou být nebezpečné.	Držite djecu i kućne ljubimce podalje od valjka za travnjak, osobito tijekom rada. Pokretni dijelovi mogu biti opasni.	Držite djecu i kućne ljubimce podalje od valjka za travnjak, osobito tijekom rada. Pokretni dijelovi mogu biti opasni.	Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a fűhengertől, különösen működés közben. A mozgó alkatrészek veszélyesek lehetnek.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Walze auf Schäden oder lose Teile. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie beschädigt ist.	Before each use, check the roller for damage or loose parts. Do not use it if it is damaged.	Avant chaque utilisation, vérifiez que le rouleau n'est pas endommagé ou ne contient pas de pièces détachées. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.	Prima di ogni utilizzo, controllare il rullo per eventuali danni o parti allentate. Non utilizzarlo se è danneggiato.	Controleer voor ieder gebruik de wals op beschadigingen of losse onderdelen. Gebruik het niet als het beschadigd is.	Antes de cada uso, revise el rodillo en busca de daños o piezas sueltas. No lo utilice si está dañado.	Před každým použitím zkontrolujte válec, zda není poškozený nebo uvolněné části. Pokud je poškozený, nepoužívejte jej.	Prije svake uporabe provjerite ima li valjaka oštećenih ili labavih dijelova. Nemojte ga koristiti ako je oštećen.	Prije svake uporabe provjerite ima li valjaka oštećenih ili labavih dijelova. Nemojte ga koristiti ako je oštećen.	Minden használat előtt ellenőrizze a görgőt, hogy nincsenek-e rajta sérülések vagy laza részek. Ne használja, ha sérült.
Verwenden Sie die Rasenwalze nicht auf steilem Gelände oder unebenen Oberflächen, um das Risiko von Unfällen zu verringern.	To reduce the risk of accidents, do not use the lawn roller on steep terrain or uneven surfaces.	Pour réduire le risque d'accident, n'utilisez pas le rouleau à gazon sur des terrains escarpés ou des surfaces inégales.	Per ridurre il rischio di incidenti, non utilizzare il rullo da prato su terreni ripidi o superfici irregolari.	Om het risico op ongelukken te verminderen, mag u de gazonroller niet gebruiken op steil terrein of oneffen oppervlakken.	Para reducir el riesgo de accidentes, no utilice el rodillo para césped en terrenos empinados o superficies irregulares.	Abyste snížili riziko nehod, nepoužívejte válec na trávu na strmém terénu nebo nerovném povrchu.	Kako biste smanjili rizik od nezgoda, nemojte koristiti valjak za travnjak na strmom terenu ili neravnim površinama.	Kako biste smanjili rizik od nezgoda, nemojte koristiti valjak za travnjak na strmom terenu ili neravnim površinama.	A balesetek kockázatának csökkentése érdekében ne használja a fűnyírót meredek terepen vagy egyenetlen felületeken.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz
gardentech@al-ko.com