

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 22896948									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Verwenden Sie ausschließlich für die Pistole geeignetes Klebematerial. Das Einführen von nicht für die Pistole vorgesehenem Klebematerial kann zu Beschädigungen führen oder die Sicherheit beeinträchtigen.	Use only adhesive material suitable for the gun. Inserting adhesive material not intended for the gun may cause damage or compromise safety.	Utilisez uniquement du matériel adhésif adapté au pistolet. L'insertion d'un matériau adhésif non destiné au pistolet peut provoquer des dommages ou compromettre la sécurité.	Utilizzare solo materiale adesivo adatto alla pistola. L'inserimento di materiale adesivo non previsto per la pistola può causare danni o compromettere la sicurezza.	Gebruik alleen lijmmateriaal dat geschikt is voor het pistool. Het inbrengen van zelfklevend materiaal dat niet voor het pistool bedoeld is, kan schade veroorzaken of de veiligheid in gevaar brengen.	Utilice únicamente material adhesivo adecuado para la pistola. La inserción de material adhesivo no destinado a la pistola puede causar daños o comprometer la seguridad.	Používejte pouze lepicí materiál, který je vhodný pro pistoli. Vložení lepicího materiálu, který není určen pro pistoli, může způsobit poškození nebo ohrozit bezpečnost.	Koristite samo ljepljivi materijal koji je prikladan za pištolj. Umetanje ljepljivog materijala koji nije namijenjen za pištolj može uzrokovati štetu ili ugroziti sigurnost.	Koristite samo ljepljivi materijal koji je prikladan za pištolj. Umetanje ljepljivog materijala koji nije namijenjen za pištolj može uzrokovati štetu ili ugroziti sigurnost.	Csak a fegyverhez megfelelő ragasztóanyagot használjon. A nem a pisztolyhoz való ragasztóanyag behelyezése kárt okozhat vagy veszélyeztetheti a biztonságot.
Lassen Sie die Elektro-Heißklebepistole niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn sie eingeschaltet und heiß ist. Schalten Sie die Pistole aus und ziehen Sie den Stecker, wenn sie nicht in Gebrauch ist.	Never leave the electric hot glue gun unattended, especially when it is switched on and hot. Turn off and unplug the gun when not in use.	Ne laissez jamais le pistolet à colle chaude électrique sans surveillance, surtout lorsqu'il est allumé et chaud. Éteignez et débranchez le pistolet lorsqu'il n'est pas utilisé.	Non lasciare mai la pistola elettrica per colla a caldo incustodita, soprattutto quando è accesa e calda. Spegner e scollegare la pistola quando non in uso.	Laat het elektrische lijmpistool nooit onbeheerd achter, vooral niet als het aanstaat en heet is. Schakel het pistool uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.	Nunca dejes desatendida la pistola eléctrica de pegamento caliente, especialmente cuando esté encendida y caliente. Apague y desenchufe la pistola cuando no esté en uso.	Nikdy nenechávejte elektrickou tavnou lepicí pistoli bez dozoru, zvláště když je zapnutá a horká. Vypněte a odpojte pistoli, když ji nepoužíváte.	Nikada ne ostavljajte električni pištolj za vruće ljepilo bez nadzora, osobito kada je uključen i vruć. Isključite i isključite pištolj iz struje kada ga ne koristite.	Nikada ne ostavljajte električni pištolj za vruće ljepilo bez nadzora, osobito kada je uključen i vruć. Isključite i isključite pištolj iz struje kada ga ne koristite.	Soha ne hagyja felügyelet nélkül az elektromos forró ragasztópisztolyt, különösen akkor, ha be van kapcsolva és forró. Kapcsolja ki és húzza ki a pisztolyt, ha nem használja.
Lagern Sie die Elektro-Heißklebepistole an einem sicheren Ort, an dem sie vor Beschädigungen geschützt ist und nicht versehentlich herunterfallen kann. Halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.	Store the electric hot glue gun in a safe place where it will not be damaged or accidentally dropped. Keep it out of the reach of children and pets.	Rangez le pistolet à colle chaude électrique dans un endroit sûr où il est protégé contre tout dommage et ne peut pas tomber accidentellement. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.	Conservare la pistola elettrica per colla a caldo in un luogo sicuro dove sia protetta da danni e non possa cadere accidentalmente. Tenerli fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.	Bewaar het elektrische lijmpistool op een veilige plaats, waar het beschermd is tegen beschadiging en niet per ongeluk kan vallen. Houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.	Guarde la pistola de pegamento caliente eléctrica en un lugar seguro donde esté protegida contra daños y donde no se pueda caer accidentalmente. Manténgalos fuera del alcance de los niños y las mascotas.	Elektrickou tavnou lepicí pistoli skladujte na bezpečném místě, kde je chráněna před poškozením a nemůže náhodně spadnout. Udržujte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.	Električni pištolj za vruće ljepilo pohranite na sigurno mjesto gdje je zaštićen od oštećenja i ne može slučajno ispasti. Držite ih izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.	Električni pištolj za vruće ljepilo pohranite na sigurno mjesto gdje je zaštićen od oštećenja i ne može slučajno ispasti. Držite ih izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.	Az elektromos forró ragasztópisztolyt biztonságos helyen tárolja, ahol védve van a sérülésektől és véletlenül sem ejtheti le. Tartsa gyermekektől és háziállatoktól távol.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

Isaberg Rapid AB
Metallgatan 5, 335 71 Hestra, Schweden
info.rapid@acco.com